

Manipulation

- Manipulez la machine avec soin en lui laissant faire le travail.
- Évitez d'utiliser un effort physique excessif pour contrôler la machine.
- Prenez en considération votre sécurité et votre stabilité ainsi que l'orientation de la machine durant son utilisation.

Surface de travail

- Prenez en considération le matériau de la surface de travail, son état, sa densité, sa force, sa rigidité et son orientation.

AVERTISSEMENT: L'émission de vibrations durant l'utilisation effective de l'outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'outil est utilisé. La nécessité d'identifier les mesures de sécurité et de protéger l'utilisateur est basée sur l'estimation d'exposition en conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les phases du cycle de fonctionnement telles que les périodes où l'outil est éteint, lorsqu'il est allumé mais inactif, en plus du temps de déclenchement).

(1.8) ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

ATTENTION: N'utilisez pas la machine si des étiquettes d'avertissement et/ou d'instruction sont manquantes ou endommagées. Contactez Evolution Power Tools pour obtenir des étiquettes de remplacement.

Note: Un ou plusieurs des symboles suivants peuvent apparaître dans le manuel ou sur le produit.

(1.9)

Symbol	Description
V	Volts
A	Ampères
Hz	Hertz
min ⁻¹	Accélérer
~	Courant Alternatif
n ₀	Vitesse À Vide
	Portez Des Lunettes De Sécurité

	Portez Des Protections Auditives
	Protection Contre L'usure De La Poussière
	Lisez Les Instructions
	Certification CE
	Double Isolation
	Triman - Collecte des déchets & Recyclage
	Déchets D'équipements Électriques Et Équipement Électronique
	Avertissement

(1.10) USAGE PRÉVU DE CET OUTIL ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT: Ce produit est une ponceuse portative pour cloisons sèches qui a été conçu pour être utilisé avec un système d'aspiration et de récupération de poussières. Utilisez uniquement les accessoires conçus pour l'utilisation avec cette machine et/ou ceux spécifiquement recommandés par **Evolution Power Tools Ltd.**

Lorsqu'elle est équipée d'un papier abrasif approprié, cette machine peut être utilisée pour le ponçage les surfaces suivantes :
cloisons sèches
plafonds secs
planchers secs
Elle peut également être utilisée pour éliminer les revêtements de peinture, les adhésifs et les crépis, etc.

USAGE PROSCRIT DE CET OUTIL ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT: Ce produit est une ponceuse portative pour cloisons sèches et il doit être uniquement utilisé en tant que tel.

Il ne doit être modifié en aucun cas, ni utilisé pour alimenter des équipements ou actionner des accessoires autres que ceux mentionnés dans ce manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT: Cette machine NE doit PAS être utilisée sur des surfaces susceptibles de contenir du plomb ou de l'amiante.

Si vous suspectez la présence de l'une ou l'autre de ses substances, faites inspecter le lieu de travail par le département approprié de votre municipalité.

Le plomb peut être trouvé dans certaines surfaces peintes anciennes et il est extrêmement toxique quand il est manipulé.

L'amiante est extrêmement dangereuse et doit être traitée par des équipes de retrait hautement qualifiées et spécialement équipées.

Consultez votre municipalité pour de plus amples conseils et informations.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

(1.13) AVERTISSEMENT: Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de la machine par une personne responsable de leur sécurité et capable de l'utiliser sans risque.

Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils n'ont pas accès à cette machine et qu'ils ne sont pas autorisés à jouer avec celle-ci.

(1.14) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cette machine est équipée d'une fiche moulée et d'un câble électrique correspondant au marché pour lequel elle est prévue. Si le câble ou la fiche sont endommagés de quelque façon que ce soit, ils doivent être remplacés par des pièces d'origines par un technicien compétent.

(1.15) UTILISATION EXTÉRIEURE

AVERTISSEMENT : Au cas où cet outil devait être utilisé à l'extérieur, pour votre sécurité,

il ne doit pas être exposé à la pluie ou utilisé dans des endroits humides. Ne placez pas l'outil sur des surfaces humides. Utilisez un établi sec et propre, si possible. Pour une protection renforcée, utilisez un disjoncteur différentiel qui coupera le courant si les courants de fuite vers la terre excèdent 30 mA pour 30 ms. Vérifiez toujours le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel avant d'utiliser la machine.

Si vous avez besoin d'un câble de rallonge, il doit être adapté à un usage extérieur et étiqueté de la sorte.

Les instructions du fabricant doivent être respectées lors de l'utilisation d'une rallonge.

(2.1) CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES

(Ces consignes générales de sécurité pour les outils électriques sont telles que spécifiées dans les normes BS EN 60745-1:2009 et EN 61029-1:2009)

AVERTISSEMENT: Lisez tous les avertissements de sécurité et les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut provoquer des électrocutions, des incendies et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements de sécurité et les instructions pour référence future.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence aux outils électriques fonctionnant sur secteur (avec fil) ou sur batterie (sans fil).

(2.2) 1) Avertissements généraux relatifs à la sécurité pour les outils électriques [Sécurité de l'espace de travail]

a) L'espace de travail doit être propre et bien éclairé. Les espaces sombres et encombrés sont propices aux accidents.

b) N'utilisez pas les outils électriques dans des atmosphères explosives, notamment en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.

c) Tenez les enfants et les autres personnes présentes à distance lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.

(2.3) 2) Avertissements généraux relatifs à la sécurité pour les outils électriques

[Sécurité électrique]

a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise secteur utilisée.

Ne modifiez jamais la fiche, de quelque façon que ce soit. N'utilisez jamais d'adaptateurs de fiche avec des outils reliés à la terre. Les fiches et prises non modifiées réduisent le risque d'électrocution.

b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec la terre.

c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique accroît le risque d'électrocution.

d) Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter l'outil électrique ou le tirer et ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.

Gardez le cordon à l'abri de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants et des pièces en mouvement. Un cordon endommagé ou emmêlé accroît le risque d'électrocution.

e) Lors de l'utilisation d'un outil électrique en extérieur, utilisez une rallonge spécialement conçue à cet effet. L'utilisation d'un cordon conçu pour l'usage extérieur réduit le risque d'électrocution.

f) Si le fonctionnement de l'outil électrique dans des endroits humides est inévitable, utilisez une prise protégée par un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque d'électrocution.

(2.4) 3) Avertissements généraux relatifs à la sécurité pour les outils électriques

[Sécurité personnelle]

a) Restez attentif, prêtez attention au travail que vous êtes en train d'effectuer et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation de tout outil électrique.

N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou que vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

b) Utilisez un équipement de protection individuel. Portez toujours une protection oculaire. Des équipements de protection tels que des masques anti-poussière, des chaussures antidérapantes, un casque ou

des protections auditives utilisés dans des conditions adéquates réduiront les blessures.

c) Évitez les démarrages imprévisibles.

Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'appareil sur la source d'alimentation ou sur la batterie, de le ramasser ou de le porter. Porter des outils électriques avec les doigts sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques alors que l'interrupteur est sur marche est propice aux accidents.

d) Retirez les clés de réglage ou les clés à écrous avant de mettre l'outil en marche.

Une clé laissée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut causer des blessures.

e) Ne travaillez pas hors de votre portée.

Gardez un bon appui et un bon équilibre à tout moment. Ceci permet de mieux contrôler l'outil électrique en cas de situation imprévue.

f) Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de vêtements amples, ni de bijoux. Garder vos cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.

g) Si les appareils sont prévus pour être raccordés à des dispositifs d'aspiration et de récupération des poussières, assurez-vous que ceux-ci sont reliés et correctement utilisés.

L'usage de ces dispositifs de récupération des poussières peut réduire les dangers présentés par la poussière.

(2.5) 4) Avertissements généraux relatifs à la sécurité pour les outils électriques

[Utilisation et entretien des outils électriques]

a) Ne forcez pas sur l'outil électrique.

Utilisez l'outil électrique approprié pour le travail. Un outil électrique approprié effectuera un meilleur travail et de façon moins dangereuse

s'il est utilisé dans les limites prévues.

b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.

Tout outil électrique ne pouvant être contrôlé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c) Débranchez l'outil électrique de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant de procéder à tout réglage, changement des accessoires ou rangement des outils électriques.

Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

d) Rangez les outils électriques à l'arrêt

hors de portée des enfants et n'autorisez pas les personnes non familières avec l'outil électrique ou ces instructions à l'utiliser. Les outils sont dangereux s'ils se trouvent dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates.

e) Entretenez les outils électriques.

Vérifiez la dérive d'alignement ou l'attache des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faites réparer l'outil avant de l'utiliser à nouveau. De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.

f) Gardez les outils de coupe bien affûtés et propres. Des outils de coupe correctement entretenus et dont les tranchants sont bien affûtés ont moins de risques de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utilisez l'outil électrique, les accessoires et embouts, etc. conformément à ces instructions, en prenant en considération les conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation de cet outil électrique pour des travaux autres que ceux pour lesquels il a été conçu peut entraîner une situation dangereuse.

(2.6) 5) Avertissements généraux relatifs à la sécurité pour les outils électriques [Réparation]

a) Les réparations doivent être confiées à un technicien qualifié, utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine. Ceci assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

(2.7) CONSEILS DE SANTÉ

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de cette machine, des particules de poussière peuvent être produites. Dans certains cas, en fonction des matériaux avec lesquels vous travaillez, cette poussière peut se révéler particulièrement néfaste. Si vous suspectez que la peinture à la surface du matériau que vous souhaitez couper contient du plomb, demandez les conseils d'un professionnel. Les peintures à base de plomb doivent être retirées uniquement par un professionnel. Ne tentez pas de les enlever par vous-même. Une fois que la poussière s'est déposée sur les surfaces, un contact entre la main et la bouche peut donner lieu à l'ingestion de plomb. Une exposition au plomb, même à faibles niveaux peut provoquer des lésions irréversibles au cerveau et au système nerveux. Les

jeunes enfants et les enfants à naître sont particulièrement vulnérables.

Il est conseillé de considérer les risques associés aux matériaux avec lesquels vous travaillez et de réduire les risques d'exposition. Certains matériaux peuvent produire des poussières potentiellement dangereuses pour votre santé, nous vous conseillons donc d'utiliser un masque agréé avec des filtres interchangeables lors de l'utilisation de cette machine.

Vous devriez toujours:

- Travailler dans un endroit bien aéré.
- Travailler en portant un équipement de protection agréé tel que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

(2.8) WARNING: l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner la projection d'objets étrangers, qui peuvent être à l'origine de lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours des lunettes de protection munies d'écrans latéraux ou un masque facial intégral si nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENT: Lisez les consignes de sécurité dans leur intégralité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves. Transmettez ces instructions à tous les autres opérateurs et assurez-vous qu'ils sont suffisamment formés à l'utilisation et au réglage de cette machine.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation dans son intégralité. Familiarisez-vous avec les applications et les limites, ainsi que sur les risques potentiels spécifiques liés à l'utilisation de cette machine. Transmettez ce manuel à tout(s) autre(s) opérateur(s) qui pourrait(ent) utiliser cette machine.
- Portez des lunettes de protection ou un masque facial lors de l'utilisation de cette machine. Les lunettes traditionnelles ne possèdent pas de verres résistants aux impacts et ne peuvent donc pas être considérées comme des lunettes de protection.
- Protégez vos poumons. Portez un masque anti-poussière capable de filtrer les particules microscopiques de poussière.
- Portez des vêtements de travail ajustés et retirez tous les bijoux pendants, chaînes

ou ceintures etc. qui pourraient s'emmêler dans la machinerie rotative.

- Protégez votre ouïe. Portez un casque antibruit approprié.
- Inspectez le cordon d'alimentation de la machine régulièrement, et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, faites le remplacer par une pièce de rechange d'origine installée par un technicien qualifié.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres dommages. Tous les dommages constatés doivent être réparés avant que la machine ne soit utilisée de nouveau. Vérifiez qu'aucune pièce ne soit décalée ou bloquée, et assurez-vous qu'aucun problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de la machine. Toutes les pièces de rechange doivent être approuvées par Evolution Power Tool et installées par un technicien compétent.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes. Toutes les pièces manquantes doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine et installées par un technicien qualifié.
- Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour transporter la machine ni pour la débrancher de la prise de courant.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants et soyez toujours conscient de l'acheminement des cordons d'alimentation au sein du lieu de travail.
- N'utilisez pas cette machine en état de fatigue ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments (consultez votre docteur).
- Toutes les rallonges utilisées avec cette machine doivent être en bon état et capables de supporter le courant requis pour faire fonctionner cette machine en toute sécurité et efficacement.
- Veillez à ce que le lieu de travail soit suffisamment éclairé.
- Ne laissez pas la familiarité avec cette machine vous rendre imprudent ou ignorer les protocoles de sécurité de base en atelier. Une fraction de seconde d'inattention peut être suffisante pour provoquer de graves blessures.
- L'espace de travail doit être bien aéré. Ouvrez, si possible, des fenêtres et placez un ventilateur d'extraction dans l'une d'elle pour déplacer l'air de l'intérieur vers l'extérieur.
- Utilisez une machine d'aspiration et de

récupération des poussières compatible avec cette machine. Suivez les instructions fournies par le fabricant de la machine d'aspiration des poussières.

- Vérifiez que l'alimentation de la fiche est la même que la tension indiquée sur la fiche signalétique de la machine.
- Retirez la prise du cordon d'alimentation de la prise secteur quand vous changez un disque abrasif ou effectuez d'autres procédures d'entretien et/ou de réglages.

(4.1) PRÉSENTATION - DÉBALLAGE

Attention: Cet emballage contient des objets tranchants. Faites attention lors du déballage. Retirez la machine et les accessoires fournis de l'emballage. Vérifiez soigneusement que la machine est en bon état et que vous disposez de tous les accessoires mentionnés dans ce manuel. Assurez-vous que tous les accessoires sont au complet. Si une pièce se trouve manquante, retournez la machine et ses accessoires dans leur emballage d'origine au revendeur. Ne jetez pas l'emballage ; conservez-le soigneusement pendant toute la période de garantie. Jetez l'emballage en respectant la protection de l'environnement. Recyclez si possible. Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs plastiques vides, en raison du risque de suffocation.

(4.2) ÉLÉMENTS FOURNIS

Description	Quantité
Manuel d'utilisation	1
Ponceuse pour cloisons sèches	1
Bras d'extension ovale	1
Tuyau flexible d'aspiration des poussières avec support de protection intégrale	1
Connecteurs d'extrémité de tuyau (1 x Equipée, 2x Fourni)	3
Poignée auxiliaire	1
Disques abrasifs de ponçage (assortiment de grains divers)	6
Tournevis (S5 et S6)	1
Brosses de carbone	1 paire