

FR USAGE PRÉVU DE CET OUTIL ÉLECTRIQUE

Ce produit est une visseuse à percussion qui sert à fixer et à retirer des vis et des boulons.

 **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET SUR LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES OUTILS ÉLECTRIQUES FOURNI SÉPARÉMENT AVANT D'UTILISER CET OUTIL.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VISSEUSES À PERCUSSION

- Tenez l'outil électrique par les surfaces de prises isolées lorsque vous réalisez une opération pendant laquelle la visseuse est susceptible d'entrer en contact avec des câbles cachés. Tout contact entre une visseuse et un câble sous tension pourrait entraîner une mise sous tension des parties métalliques exposées de l'outil et l'électrocution de l'opérateur.

RISQUES RÉSIDUELS

Même en appliquant les normes de sécurité et en utilisant l'outil tel que prescrit, certains risques résiduels peuvent subsister :

- Risque de blessures corporelles en cas d'utilisation prolongée.
- Risque de blessure due à la poussière.
- Risque de blessure causée par des objets volants.
- Risque de brûlure due à l'échauffement des accessoires.

RANGEMENT

- Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Rangez-le hors de portée des enfants.
- Rangez les embouts séparément pour éviter tout dommage mécanique ou confusion avec d'autres outils. Protégez les embouts de la chaleur excessive (par exemple en les stockant à proximité de tuyaux de chauffage ou de vapeur) et des rayons UV.
- Si vous avez l'intention de stocker une batterie sans l'utiliser pendant un certain temps, stockez-la à température ambiante (entre 0 °C et 20 °C). Lors du stockage pendant des périodes prolongées, rechargez la batterie une fois par an pour éviter une décharge excessive. La plage de température ambiante pour l'utilisation de l'outil et de la batterie est : entre 0 °C et 40 °C. Température de charge : 5 °C à 40 °C.

NETTOYAGE

- L'appareil ne doit pas être aspergé d'eau ni placé dans l'eau, car il existe un risque d'électrocution.
- Veillez à ce que l'appareil, sa poignée et les accessoires restent propres. Pour ce faire, utilisez un chiffon sec ou une brosse. N'utilisez pas de détergents ou de solvants, car ils pourraient endommager l'appareil de manière

irréparable. N'utilisez pas d'eau ni d'objets métalliques.

ENTRETIEN

En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la batterie et contactez le service client d'Evolution Power Tools. N'essayez pas de réparer l'outil.

LÉGENDE DE LA VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

1. Éclairage LED x3
2. Mandrin de 6,35 mm
3. Commutateur de sens de rotation
4. Gâchette variable marche/arrêt
5. Poignée ergonomique
6. Port de batterie
7. Crochet de ceinture
8. Vis pour crochet de ceinture

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE BRUIT

 **AVERTISSEMENT :** Les émissions sonores durant l'utilisation effective de l'outil électrique peuvent être différentes des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé et du type de pièce à usiner.

BATTERIE ET CHARGEUR SUPPLÉMENTAIRES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Veillez vous reporter aux avertissements de sécurité et aux instructions fournies dans le manuel de la batterie et celui du chargeur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler lorsque les infrastructures le permettent. Contactez votre municipalité ou votre revendeur pour obtenir des conseils concernant le recyclage.



	EN	DE	FR	ES
	LABELS & SYMBOLS	KENNZEICHNUNGEN UND SYMBOLE	ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	ETIQUETAS Y SÍMBOLOS
	Warning	Warnung	Avertissement	Advertencia
V	Volts	Volt	Volts	Voltios
A	Amps	Ampere	Ampères	Amperios
min ⁻¹	Speed	Drehzahl	Vitesse	Velocidad
	Direct Current	Gleichstrom	Courant continu	Corriente continua
n ₀	No Load Speed	Leerlaufdrehzahl	Vitesse à vide	Velocidad sin carga
	Read instructions	Anleitungen lesen	Lisez le mode d'emploi	Lea las instrucciones
	CE Certification	CE-Zertifizierung	Certification CE	Certificado CE
	UKCA Certification	UKCA-Zertifizierung	Certification UKCA	Certificado UKCA
	Waste Electrical & Electronic Equipment	Entsorgung als Elektro- & Elektronikschrott	Déchets d'équipements électriques et électroniques	Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
	Triman - Waste Collection & Recycling	Triman - Restmüllabfuhr und Recycling	Triman - Collecte et recyclage des déchets	Triman: recogida y reciclado de residuos
	Purchase separately	Separat kaufen	En vente séparément	Se compra por separado
	Lock	Sperren	Verrouillez	Bloquear
	Unlock	Entsperren	Déverrouillez	Desbloquear

EN	DE	FR	ES		
RECOMMENDED BATTERY & CHARGERS	EMPFOHLENE AKKUS & LADEGERÄTE	BATTERIES ET CHARGEURS RECOMMANDÉS	RECOMENDADO BATERÍA Y CARGADORES		
2Ah Battery	2-ah Akku	Batterie de 2 Ah	Batería de 2 ah	106-0001 (R18BAT-Li2)	EBAT18-Li-2
4Ah Battery	4-ah Akku	Batterie de 4 Ah	Batería de 4 ah	106-0002 (R18BAT-Li4)	EBAT18-Li-4 EHPB18-Li-4
5Ah Battery	5-ah Akku	Batterie de 5 Ah	Batería de 5 ah	106-0003 (R18BAT-Li5)	EBAT18-Li-5
8Ah Battery	8-ah Akku	Batterie de 8 Ah	Batería de 8 ah	106-0004 (R18BAT-Li8)	EHPB18-Li-8
Single dock charger	Ladegerät für einen Akku	Chargeur à port unique	Cargador de puerto único	108-0001 (R18RCH-Li1)	EFC18-Li
Double dock charger	Ladegerät für zwei Akkus	Chargeur à port double	Cargador de puerto doble	108-0001A (R18RCH-Li2)	EMC18-Li