

mables en determinadas circunstancias. Entre los materiales inflamables se incluyen, por ejemplo, la vegetación y los arbustos secos, en particular cuando el tiempo es cálido y seco. Si existe riesgo de incendio, leve o grave, no use un cabezal de corte con núcleo metálico cerca de vegetación o matorrales secos.

Sumerja la línea de corte en un baño de agua entre 12 y 24 horas antes de usarlos, para prolongar su vida útil.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


À utiliser exclusivement avec des débroussailleuses STIHL. Vérifier si la débroussailleuse est compatible.

STIHL recommande d'utiliser des pièces de rechange et des accessoires d'origine STIHL.

## ⚠ AVERTISSEMENT



Il faut impérativement lire et respecter toutes les prescriptions de sécurité de la Notice d'emploi de la débroussailleuse. Une utilisation inadéquate risque de causer une blessure grave, voire mortelle !



Des objets peuvent être projetés dans tous les sens et ricocher. Afin de réduire le risque de blessures de l'utilisateur par des objets projetés, il ne faut jamais utiliser une débroussailleuse sans capot protecteur correctement configuré et correctement monté. Veiller à ce que les personnes qui pourraient se trouver dans le voisinage restent à une distance d'au moins 15 m (50 pi).



Afin de réduire le risque de blessures des yeux, toujours porter des lunettes de protection ou des lunettes de protection couvrant étroitement les yeux, offrant une protection latérale suffisante et résistant aux impacts. Ces lunettes doivent porter la marque ANSI Z87.1 (USA) ou EN 166 (Europe), ou satisfaire aux exigences de la norme nationale respective.

- Afin de réduire le risque de lésion de l'ouïe, porter des dispositifs antibruit (bouchons antibruit ou protège-oreilles).
- Une tête faucheuse fêlée, endommagée ou usée risque de casser à hautes vitesses et de causer des blessures graves, voire mortelles. Afin de réduire le risque de blessures par des éclats, vérifier l'état de la débroussailleuse et de la tête faucheuse avant de commencer le travail, puis à de courts intervalles réguliers.
- Quelques têtes faucheuses STIHL ont un noyau métallique. Si l'outil de coupe en rotation heurte un objet dur, cela peut produire des étincelles et, dans un environnement contenant des matériaux facilement inflammables, les étincelles risquent de déclencher des

incendies. Parmi les matériaux facilement inflammables, on compte par exemple la végétation sèche et les broussailles, tout particulièrement par temps très chaud et sec. En cas de risque d'inflammation ou d'incendie de forêt, ne pas utiliser une tête faucheuse à noyau métallique pour travailler dans une végétation sèche ou des broussailles.

Avant leur utilisation, afin d'accroître leur longévité, plonger les fils de coupe dans un bain d'eau, pendant 12 à 24 heures.

**CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INDICATIONS !**

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nur für den Gebrauch mit STIHL Motorsensen. Motorsense auf Kompatibilität überprüfen.

STIHL empfiehlt original STIHL Ersatzteile und Zubehör zu verwenden.