

# COLLE FIX & SWITCH

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La colle FIX&SWITCH est une colle de décoration qui permet de coller fortement vos objets et qui se retire facilement par la suite, lorsque vous souhaitez changer.

Pratique et facile à utiliser pour décorer et redécorer à l'infini.

## PERFORMANCES

- Forte adhérence : 20kg par points de colle.
- Se retire facilement sans laisser de traces.
- Sans solvants, n'attaque pas les surfaces.
- Adhère fortement sur tous types de matériaux.
- Résiste à l'eau et à l'humidité.
- Intérieur / extérieur.

## PARFAIT POUR

- Fixer accessoires et éléments décoratifs sur tous types de matériaux : accessoires de salle de bain / cuisine, cadre, miroir, signalétique, objet de décoration divers, des petites étagères...
- Fixer sans percer.
- Fixer et décoller sans laisser de traces.

## FORMATS DISPONIBLES



Blister 50g



## **MODE D'EMPLOI**

### **Pour coller**

**étape 1 :** Nettoyer et sécher les surfaces à assembler. Appliquer des points de colle sur le périmètre de l'objet à coller.

**étape 2 :** Joindre les deux parties entre elles et presser légèrement, puis décoller à nouveau les deux parties.

**étape 3 :** Attendre 12 à 15 minutes maximum, puis coller à nouveau et appuyer fortement pendant quelques secondes.

### **Pour retirer vos objets**

**étape 1 :** Insérer une spatule entre l'objet et la surface.

**étape 2 :** Effectuer un effet de levier progressif jusqu'à ce que l'adhésif cède.

**étape 3 :** Une fois les pièces retirées, enlever les points de colle par simple pelage. Les surfaces peintes et les matériaux tels que Porex®, carton, ou papier peint peuvent être endommagés en raison de la nature même du matériau.



#### **Conseils pratiques :**

**ASTUCE :** Ne pas appuyer trop fortement lors de la première application afin de laisser la colle en épaisseur suffisante. L'espace ainsi créé permettra d'insérer une spatule et facilitera le retrait. Pour les objets lourds, maintenir en position avec un adhésif le temps du séchage complet.

## **CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
33300076	Fix&Switch 50g	12	3045203000768

## **SECURITE**

Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :

<https://www.quickfds.com/fr/>