

Assurez-vous que tout utilisateur vulnérable (notamment enfants, personnes âgées et personnes en situation de handicap) soit supervisé par une personne disposant de toutes ses capacités physiques, mentales et sensorielles, qu'il ait reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'il ait compris les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le montage, le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

Age recommandé :

BBQ, Plancha et accessoires : 15 ans

Cartouches et réservoirs de gaz : 15 ans

N'utilisez que les pièces ou accessoires fournis avec le produit ou achetés auprès d'un centre de service agréé. Ne les utilisez pas pour d'autres appareils ou à d'autres fins. Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi.

Consulter la notice d'emploi avant utilisation. A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux

Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches ou récipients de gaz comme spécifié dans le mode d'emploi. Il peut être dangereux d'utiliser d'autres récipients de gaz.

N'utilisez pas de détendeur réglable. Utilisez uniquement des détendeurs fixes satisfaisant aux normes européennes concernées.

Pour le branchement ou le changement de la bouteille, opérer toujours dans un endroit bien aéré, et jamais en présence d'une flamme, étincelle ou source de chaleur. Il est possible de placer et d'utiliser la bouteille de gaz dans le compartiment du chariot, sous le grill, mais ceci dépend de la hauteur de la bouteille. Reportez-vous au manuel de montage pour de plus amples détails.

Il est impératif de ne pas obturer les ouvertures de ventilation du logement de la bouteille de gaz. Cet appareil doit être utilisé avec un tuyau de qualité adaptée à l'utilisation du butane et du propane selon les conditions nationales en vigueur. Le tuyau doit être immédiatement remplacé s'il est endommagé, fissuré, lorsque les règlements nationaux l'exigent ou bien à la fin de son cycle de vie. Vérifiez que le tuyau flexible se déploie normalement, sans torsion ni traction. La longueur ne doit pas dépasser 1,50m.

Ne pas utiliser un appareil qui fuit, qui fonctionne mal ou qui est détérioré. Le rapporter à votre vendeur qui vous indiquera le service après-vente le plus proche.

Ne jamais modifier l'appareil.

Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation. Utiliser l'appareil sur un sol bien horizontal.

Ne laissez pas votre grill sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement.

En cas d'odeur de gaz : Opérer à l'extérieur des locaux, en éloignant tous les matériaux inflammables. Ne pas fumer. Fermez le robinet de la bouteille de gaz. Eteignez toute flamme vive. Ouvrez le couvercle. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser un liquide détecteur de fuite gazeuse.

ATTENTION : Des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants.

Certaines pièces de votre barbecue peuvent être chaudes pendant et immédiatement après son fonctionnement : couvercle, cuve, bac à graisse... Portez des gants lors de leur manipulation.

En cas de retour de flamme (allumage sous le brûleur), éteindre le produit, le laisser refroidir (pendant cinq minutes environ), puis rallumer l'appareil. Si le problème de retour de flamme persiste, veuillez prendre contact avec votre revendeur local.

N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de votre appareil. Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.

Après utilisation, fermez le robinet de votre bouteille de gaz.

Ce produit est conçu pour un usage privé ordinaire, et non pour un usage professionnel.