

Assurez-vous que tout utilisateur vulnérable (notamment enfants, personnes âgées et personnes en situation de handicap) soit supervisé par une personne disposant de toutes ses capacités physiques, mentales et sensorielles, qu'il ait reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'il ait compris les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le montage, le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

Age recommandé :

Cartouches et réservoirs de gaz : 15 ans

N'utilisez que les pièces ou accessoires fournis avec le produit ou achetés auprès d'un centre de service agréé. Ne les utilisez pas pour d'autres appareils ou à d'autres fins. Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi.

DANGER



Gaz extrêmement inflammable. Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.

A protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. A stocker dans un endroit frais et sec. Déposer les cartouches vides dans un endroit sûr.

Cette cartouche Campingaz® ne doit être utilisée qu'avec des appareils et des raccords Campingaz®. Suivre les instructions du mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé.

Cartouche perçable : Changement de la cartouche : opérer dans un endroit très aéré et loin de toute source d'inflammation. Fermer le robinet de l'appareil. S'assurer que la cartouche est vide (secouer pour entendre le bruit de liquide). Dévisser complètement la partie supérieure. Remplacer le joint de cet assemblage s'il est endommagé ou perdu. Mettre la nouvelle cartouche dans son support et revisser à fond la partie supérieure.

Cartouche à valve : ATTENTION : NE PAS REMPLIR A NOUVEAU. Ne pas percer ou brûler même après usage. Changement de la cartouche : opérer dans un endroit très aéré et loin de toute source d'inflammation. Fermer le robinet de l'appareil. Démonter la cartouche de l'appareil. Remplacer le joint de cet assemblage s'il est endommagé ou perdu. Mettre une nouvelle cartouche.

Cartouche vissable : Eviter d'abîmer le filetage. Visser à fond sans forcer.