

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez que les pièces ou accessoires fournis avec le produit ou achetés auprès d'un centre de service agréé. Ne les utilisez pas pour d'autres appareils ou à d'autres fins. Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi.

L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur.

L'appareil s'utilise en intérieur sous une hotte aspirante.

Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de détérioration, et si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

L'appareil ne doit pas être déplacé lors de son fonctionnement.

L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre.

L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle. L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger .

Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas les manipuler avec des mains humides.

Ne pas mettre l'appareil et son cordon sur ou près d'une surface pouvant devenir chaude.

Placer l'appareil sur une surface stable et sèche. Ne pas intercaler de feuille d'aluminium ou tout autre matériau ou objet entre la plaque et le bâti (zone de ventilation). Ne pas obstruer les trous de ventilation.

Toutes opérations de maintenance doivent être réalisées par le service après-vente agréé du fabricant.

Ne pas déposer et ne pas utiliser de matière plastique sur la zone de cuisson.

Ne pas laisser votre surface de cuisson en fonctionnement sans aliments à cuire, en dehors de la préchauffe de la plaque.

Ne jamais déposer d'objets métalliques sur la surface de cuisson lors du fonctionnement de l'appareil.

La manipulation de la tasse de récupération des graisses ne doit se faire qu'à froid.

Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Ce produit est conçu pour un usage privé normal tel que cuisiner à la maison, cuisiner dans un camping, faire la fête avec ses amis et n'est pas destiné à des fins commerciales

Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil.

Gardez le couvercle ouvert quand vous utilisez votre appareil.