OBJ_BUCH-1705-002.book Page 11 Thursday, December 15, 2016 9:27 AM

Disposal

Do not dispose of garden products into household waste!

Only for EC countries:

According to the European law 2012/19/EU, electrical and electronic equipments that are no longer usable, and according to the European law 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Attention ! Lisez avec attention toutes les instructions suivantes. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation appropriée de l'outil de jardin. Conservez les instructions d'utilisation pour vous y reporter ultérieurement.

Explication des symboles

Indications générales sur d'éventuels dangers.

Lisez soigneusement ces instructions d'utilisation.

Mode d'emploi

- ▶Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir de l'outil de jardin. Il est possible que les réglementations locales fixent une limite d'âge minimum de l'utilisateur. Gardez l'outil de jardin non utilisé hors de la portée des enfants.
- ▶Cet outil de jardin doit être utilisé par des personnes disposant des capacités physiques adaptées et de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. Si tel n'était pas le cas ou en cas d'utilisation de cet outil par des enfants, cette utilisation ne sera possible que sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité des utilisateurs ou que ces derniers aient été instruits quant au maniement de l'outil. Dans le cas contraire, un risque de mauvaise utilisation et de blessures existe.
  Les enfants doivent etre surveilles pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.
- ▶Ne tondez jamais la pelouse lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- ▶Ne faites jamais fonctionner l'outil de jardin si vous marchez pieds nus ou portez des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées et des pantalons longs.
- ▶Inspectez soigneusement la surface à travailler et éliminez pierres, bâtons, fils métalliques, os et autres objets étrangers.
- ▶**Travailler sur des talus peut être dangereux.**

– Ne tondez pas des pentes très abruptes.
– Sur des pentes ou de l'herbe mouillée, faites attention à ne pas perdre l'équilibre.
– Tondez toujours perpendiculairement à la pente – jamais de haut en bas ou de bas en haut.

OBJ_BUCH-1705-002.book Page 12 Thursday, December 15, 2016 9:27 AM

– Faites très attention lors d'un changement de direction sur une pente.
– Faites très attention en reculant ou en tirant l'outil de jardin vers vous.
– Lors des travaux de tonte, poussez l'outil de jardin toujours vers l'avant et ne le tirez jamais vers vous.

▶ Tenez les pieds et les mains éloignés des parties rotatives de l'outil de jardin.

▶ Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin d'assurer que l'outil de jardin se trouve dans un état de fonctionnement ne présentant aucun danger.

▶ Contrôlez l'outil de jardin et, pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.

Caractéristiques techniques

Tondeuse à cylindre		AHM 30	AHM 38	AHM 30 C	AHM 38 C	AHM 30 G	AHM 38 G
N° d'article		3 600 H86 001	3 600 H86 101	3 600 H86 002	3 600 H86 102	3 600 H86 000	3 600 H86 103
Largeur de la lame	cm	30	38	30	38	30	38
Nombre de lames de coupe		4	4	5	5	4	5
Hauteur de coupe	mm	12 – 40	12 – 40	15 – 43	15 – 43	12 – 40	15 – 43
Bac de ramassage		–	–	–	–	●	●
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,4	7,2	6,6	7,5	7,2	8,6

Utilisation conforme

L'outil de jardin est conçu pour tondre le gazon dans le domaine privé.

Accessoires fournis

Retirez avec précaution l'outil de jardin de l'emballage et vérifiez si tous les éléments suivants sont complets :

– Tondeuse
– Partie inférieure du guidon
– Partie supérieure du guidon
– Pièces centrales (2x)
– Écrous (6 x)
– Vis (6 x)
– Bac de ramassage (AHM 30 G/AHM 38 G)
– Crochet (2 x) (AHM 30 G/AHM 38 G)
– Écrou pour bac de ramassage (2 x) (AHM 30 G/AHM 38 G)
– Rondelles (2x) (AHM 30 G/AHM 38 G)
– Vis pour bac de ramassage (2 x) (AHM 30 G/AHM 38 G)
– Instructions d'utilisation

S'il vous manque des éléments ou si l'un d'eux est endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

Eléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'outil de jardin se réfère à la représentation de l'outil de jardin sur la page graphique.

1 Partie supérieure du guidon
2 Partie centrale de la poignée en étrier
3 Partie inférieure du guidon
4 Bac de ramassage*
5 Écrou pour bac de ramassage*
6 Crochet pour bac de ramassage*
7 Rondelle*
8 Vis pour bac de ramassage*
9 Bouton d'ajustage
10 Ecrou papillon
11 Cylindre de coupe
12 Couteau
13 Guidage du réglage de la hauteur de coupe

*** Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture.**