



Cuisine



NETTOYANT DETARTRANT MACHINES EXPRESSO 250ml



- Élimine les dépôts de tartre
- Convient pour les cafetières, bouilloires
- Prolonge la durée de vie

NETTOYANT DETARTRANT MACHINES EXPRESSO 250ml

CARACTERISTIQUES

- Nettoie et élimine le tartre de tous les types de machines à espresso (machines à capsules ou à dosette, machines automatiques).
- Une utilisation régulière garantit le bon fonctionnement et augmente la durée de vie des machines à espresso et des appareils électroménagers.
- Convient également pour le détartrage de tout autre appareil électroménager (cafetières à filtre et bouilloires électriques, lave vaisselle, lave linge...).
- Formule sans acide sulfamique, sans risques pour les appareils.
- Compatible contact alimentaire.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
Nettoyant détartrant machines espresso 250ml	PV01610301	3172350161032	6	48	240

MODE D'EMPLOI

- Pour les machines à espresso : diluer une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Verser la solution dans le réservoir de la machine. Mettre la machine en marche. Laisser passer la solution. Rincer à l'eau potable en faisant fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire.
- Pour les cafetières électriques à filtres : diluer une cuillère à soupe dans 1/2 litre d'eau. Mettre l'appareil en marche. Laisser passer 1/3 de la solution et éteindre l'appareil. Laisser agir 10 minutes puis remettre l'appareil en marche pour faire écouler le reste. Rincer à l'eau potable en faisant fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire.
- Pour les bouilloires électriques : chauffer le liquide (sans le faire bouillir). Laisser agir 30 à 40 minutes. Bien rincer à l'eau potable.
- Pour les lave-linge et lave-vaisselle: mettre 4 cuillères à soupe dans le tambour du lave-linge ou à la place de la poudre pour le lave-vaisselle. Faire fonctionner l'appareil vide, sans lessive et sans le prélavage (60° pour le lave-linge).

