

AVERTISSEMENT

Ne tapez pas sur un coin avec une hachette, une hache ou un merlin. L'outil adapté pour ce travail est la masse. Ne tapez pas sur une hachette, une hache ou un merlin avec une masse. Protégez-vous contre les risques de projections ou écarts (port de lunettes et vêtements adaptés). N'utilisez pas un outil présentant un retournement de matières ou des fissures. Ne travaillez pas à proximité de personnes se trouvant dans votre périmètre de travail.

Guide du bûcheronnage à lire avant toute utilisation de cet outil.

CHOISIR UN OUTIL ADAPTÉ :

HACHE :

Pour abattre les arbres, débiter du bois, refendre les bûches... A n'utiliser en aucun cas comme coin, en frappant la tête avec une masse ou un merlin.

HACHETTE :

Pour casser le petit bois, refendre les petites bûches, épointer les piquets... A n'utiliser en aucun cas comme coin, en frappant la tête avec une masse ou un merlin.

MERLIN :

Pour refendre les bûches. A n'utiliser en aucun cas comme coin, en frappant la tête avec une masse.

MASSE :

Elle permet d'effectuer une frappe arrière sur les piquets, coins...

La garantie s'applique sous réserve d'utilisation normale des outils. Nous dégageons toute responsabilité en cas de non respect des conseils et consignes de sécurité donnés dans ce livret.

GUIDE À CONSERVER.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET CONSEILS D'UTILISATION • CONSEILS DE SÉCURITÉ ET CONSEILS D'UTILISATION



- Pour ébrancher un tronc d'arbre, il faut toujours se placer du côté inverse de l'ébranchage, ceci afin d'éviter tout risque de blessure si la hache glisse.
- Pliez les genoux lorsque vous fendez du bois, pour éviter un risque de blessure si vous manquez la hache.

- Ne pas taper sur un coin avec une hachette, une hache ou un merlin, l'outil adapté pour ce travail est la masse.



- Ne pas utiliser une hachette, une hache ou un merlin comme marteau. Ne pas frapper avec une masse ou un merlin sur la tête d'une hachette ou d'une hache. Elles ne sont pas conçues pour cela.
- Au risque de déformer ou casser la tête, ne vous servez pas d'un merlin comme coin à fendre en le martelant avec une masse.

- Ne pas utiliser un outil présentant un retournement de matières ou des fissures.



- Si une hachette ou une hache reste bloquée dans le bois, ne bougez jamais le manche de droite à gauche, mais uniquement vers le bas ou vers le haut, afin d'éviter qu'il ne prenne du jeu ou se casse.
- Ne pas travailler à proximité de personnes se trouvant dans votre périmètre de travail.

Un bon alignement lors de la pose de piquets vous assure que seule la tête de la masse frappe le piquet, et non le manche qui pourrait être endommagé.



- Vérifier l'ajustage de votre hachette ou hache avant chaque travail pour votre confort d'utilisation. Utiliser une lime.
- Travaillez avec des vêtements adaptés afin d'éviter toutes projections de bois, cailloux...
- Veillez à vous protéger contre toutes les projections ou éclats (port de lunettes et vêtements adaptés...)
- Ne jamais laisser les outils à la portée des enfants ; veillez à les ranger dans un endroit non accessible.