

LE FONDUR ANTITACHE PARQUETS



2,5L
1 teintes

Le FONDUR ANTITACHE bloque les remontées de tanins (chêne) et durcit les fibres de bois. Compatible avec tous les système de chauffage au sol, il garantit un résultat soigné. Il s'applique sur des parquets anciens ou neufs, bruts, propres et secs avant l'application d'une finition (vitrificateur ou cire).

- *Bloque les remontées de tannins et les tâches*
- *S'applique sur des parquets neufs ou anciens*
- *Garantit une finition soignée*

LE MODE D'EMPLOI

Appliquez sur un parquet remis à nu, propre et sec.

1. Poncez au papier abrasif grain 120 jusqu'à retrouver le bois nu et dépoussiérez.

2. Appliquez le FONDUR ANTITACHE à l'aide d'un pinceau spalter ou d'un rouleau (poils 12mm) en couches croisées en terminant dans le sens du bois. L'aspect laiteux en pot disparaît après le séchage. Laissez sécher 2h.

3. Égrenez délicatement la couche de fondur au papier abrasif de grain 150 et dépoussiérez.

Vous pouvez ensuite protéger votre parquet avec un produit de finition adapté.

2h Séchage complet

Pinceau Spalter Ou rouleau

Nettoyage À l'eau

1 bidon = +/- 30m²

LE SECRET DE LIBÉRON

*La CIRE NOURRISSANTE
PARQUET de Libéron
est la finition idéale
pour mettre en valeur
l'esthétique naturelle du bois,
après l'application du
FONDUR ANTITACHE.*

Informations au **03 84 35 00 50**
www.liberon.fr



Incolore