

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la LED. Ne la pointez pas directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. Rayonnement optique potentiellement dangereux émis par ce produit.

CONTENU & DESCRIPTION

- [A] Barre de LED directionnelles
- [B] Câble de charge micro USB
- [C] Fixation vélo
- [D] Télécommande sans fil

1. Bouton Marche / Arrêt (vu de dessous)
2. Bouton directionnel gauche
3. Bouton directionnel droite
4. Bouton SOS (Warning)
5. Attache guidon

INSTALLATION

a. Attachez la fixation en caoutchouc [C] pour fixer le support sous la selle du vélo.

- b. Glissez la barre de LED directionnelles [A] sur la fixation vélo [C] (Bouton marche/arrêt impérativement orienté vers le sol).
- c. Fixez la télécommande [D] pour la fixer autour du guidon à l'aide de l'attache guidon (5) intégrée à la télécommande.

UTILISATION

Première utilisation :

- Rechargez la barre de LED directionnelles avant toute utilisation.
- Maintenez un des boutons de la télécommande durant 3 secondes pour la jumeler avec la barre de LED directionnelles.

Utilisation quotidienne :

- Pressez le bouton marche/arrêt situé au-dessous de la barre de LED [A] pour activer/désactiver l'appareil avant/après chaque utilisation.

Fonctions de la télécommande :

- a. Le bouton central de la télécommande (4) permet de contrôler le signal lumineux rouge de « SOS » (position centrale) de la barre de LED.
- b. Les boutons gauche (2) et droite (3) contrôlent les flèches directionnelles LED orange de la barre de LED.

CHARGE & BATTERIES

- Branchez le câble de charge dans le port micro-USB situé au dos de la barre de LEDs directionnelles [A]. Un indicateur lumineux rouge s'allume sous le bouton marche/arrêt pendant la charge.
- Une fois l'appareil chargé, l'indicateur lumineux devient vert.

CARACTERISTIQUES

Barre de LED directionnelles (batterie rechargeable)	Batterie Li-ion 3,7V / 800 mAh
Charge (durée)	3 heures
Autonomie (utilisation)	4-5 heures
Puissance (LED)	3 Watt / 120 Lumen
Télécommande (Pile)	1 x 3V CR2025 fournie

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	<p>Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.</p>
---	---