



RADIATEUR SOUFFLANT 2000W



Réf. 923200 / Mod. FH-388QT

MANUEL D'INSTRUCTIONS D'ORIGINE À lire attentivement et à conserver

Fabriquez en Chine

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance s'ils (ils) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
3. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni réparer l'appareil et ni réaliser l'entretien de l'appareil.
4. **ATTENTION:** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
6. **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
7. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
8. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (utilisation en volume 1, 2 et 3 d'une salle de bain strictement interdite).
9. Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce où se trouvent des gaz ou

- produits inflammables (colles etc. ...).
11. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.
12. N'utilisez cet appareil que pour une usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air (sauf s'il est indiqué que vous pouvez le faire). Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité et ne l'implémez en aucun cas dans l'eau et/ou des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. Si arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.
13. Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (tirez sur la fiche, pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires prévus par le fabricant, pour le nettoyage ou en cas de panne.
14. Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.
15. Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques, veillez à ce que le câble ne pendre pas de l'appareil.
16. Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
17. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.
18. N'utilisez que les accessoires d'origine.
19. Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (car en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
20. Respectez les instructions de sécurité spécifiques à cet appareil données ci-dessous.

INSTRUCTIONS DE SECURITE SPECIQUES À CET APPAREIL

- **Distance de sécurité**
Maintenez une distance de sécurité d'1m entre l'appareil et tout objet facilement inflammable comme des meubles, rideaux, etc.
- **Signal d'arrêt**
Si cet appareil de chauffage d'appareil, ne laissez pas l'appareil fonctionner pendant des heures en votre absence. Ne quittez pas votre logement pendant que l'appareil fonctionne.

• Veillez à un bon positionnement de l'appareil

- **Attention II:** Les poignées de l'appareil sont destinées à déplacer l'appareil et ne doivent en aucun cas servir à le fixer à un mur.
- **Placer l'appareil à l'abri**
L'air sortant de l'appareil est brûlant et peut faire jusqu'à 80°C. Ne laissez jamais des objets ou des personnes sous une surveillance continue de l'appareil.
- **Risque de surchauffe I**
Ne chauffez jamais de pièces de meubles de 1 m².
- **Placer l'appareil sur une surface plane résistante à la chaleur.**
- **Laissez installer l'appareil avant de le ranger.**
Ne réinstallez pas l'appareil sans surveillance.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Branchez l'appareil uniquement dans une prise de courant de 230V, 50 Hz en bon état.
- Assurez-vous que la protection par fusible de la prise de courant que vous comptez utiliser, soit d'au moins 10 ampères.
- Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur. Veillez à ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air.
- La distance maximum entre le dos et les côtés de l'appareil et le mur le plus proche doit être de 20 cm. La distance entre la grille de sortie d'air et le mur le plus proche doit être de 1 m.
- La lampe témoin s'allume lorsque l'appareil fonctionne.

Débranchez l'appareil après utilisation.

SÉLECTEUR DE FONCTIONS

- 0 = Arrêt
- I = Air froid
- II = Air chaud (2000 W)

THERMOSTAT

Vous pouvez régler la température ambiante grâce au thermostat.

Position la plus forte Position la plus faible

Règles de la température de la pièce

- Tournez le sélecteur sur la position II (air chaud) la plus forte. La lampe témoin s'allume. Dès que la température désirée dans la pièce est atteinte, tournez le sélecteur à nouveau doucement vers la position restant, jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Arrêtez cette opération. Le chauffage maintiendra la même température dans la pièce en chauffant et en s'éteignant automatiquement.

• FONCTIONNEMENT À AIR FROID

Si vous souhaitez utiliser l'appareil comme ventilateur, placez le sélecteur de fonctions sur le symbole ventilateur puis réglez le thermostat sur la position la plus forte.

SECURITE ANTI-BASCULEMENT

Cet appareil est équipé d'une sécurité anti-basculement. En cas de renversement, l'alimentation de l'appareil est automatiquement coupée. Pour un bon fonctionnement, veillez à ce que l'appareil soit toujours utilisé sur une surface plane et horizontale.

SECURITE ANTI-SURCHAUFFE

Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe qui arrête automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Tournez le sélecteur de fonctions sur la position "0" et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 10 minutes avant de le réutiliser.

• Si le dispositif de sécurité anti-surchauffe arrête à nouveau l'appareil après un court instant, il s'agit probablement d'une panne. Arrêtez alors l'appareil et débranchez-le de la prise de courant. Faites-le réparer par un technicien qualifié ou par votre service après-vente (vous pouvez également contacter votre revendeur).

ENTRETIEN

- N'utilisez jamais de débiter votre appareil avant de le nettoyer et attendez qu'il soit suffisamment refroidi. Nettoyez votre appareil uniquement avec un torchon légèrement humide.
- N'utilisez pas pour le nettoyage aucun détergent ou dissolvant abrasif.
- Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les grilles de sortie d'air.
- Considérez l'entretien régulier comme une obligation pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil.

Données Techniques

Modèle: FH-388QT
Alimentation: 230V/50 Hz
Consommation: max. 2000 W
Classe de protection: II

Cet appareil a été construit d'après toutes les directives européennes actuellement applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la base tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus strictes.

Sous réserve de modifications techniques.

Fabriquez en Chine

BON DE GARANTIE

CACHET DU VENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, débranchement par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble doit être retourné par l'utilisateur (en part payée), les coûts en cas où ne seront pas acceptés) exclusivement à la Société, P.C. OUTILLAGE BP 837 - 95600 GONESSE. Cedex accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera restitué gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.



Un produit défectueux ne devrait pas être mis au rebut sans avoir été réparé.
Règles de la garantie: Les pièces de collecte doivent être collectées.
Avertissement: Les utilisateurs doivent être avisés de la garantie.



AEROTHERMO 2000 W

Ku02, 923200 / MONT, FH-388QT



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης, καθώς και την εγγύηση, την αποδέχεται αγοράς και εάν είναι δυνατό το χαρτοκιβώτιο μαζί με τη συσκευή στο χώρο βρίσκεται στο σωστή κρύα.
- Να χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή αποκλειστικά για οικιακή χρήση για τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζεται. Αυτή η συσκευή δεν προβλέπεται να λειτουργήσει ως χύμα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο (εκτός εάν επισημασθεί ότι μπορεί να το κάνει). Προστατέψτε τη συσκευή από τη βερμύνη, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία (μην την χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση σε νερό) και τυχόν ατμοσφαιρική βερμύνη.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με άδεια μπαταρία. Σε περίπτωση που υγρασία ή νερό διεισδύσουν στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τα νοσημένα μέρη της συσκευής.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή να να αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα (πρίζας) το βύσμα και όχι το καλώδιο) όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τοποθετείτε τα εξαρτήματα, σε περίπτωση καθαρισμού ή βλάβης.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή ή να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας (πρίζας) το βύσμα και όχι το καλώδιο) όταν πρόκειται να αποσυνδέετε.
- Για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές, προτείνεται να μην κρέμεται το καλώδιο της συσκευής και τη συσκευή να μην είναι τοποθετημένη κοντά σε παιδιά.