

Détecteur d'ouverture sans fil.

1) Coupez l'alimentation générale.

2) Détecteur d'ouverture sans fil (émetteur).



2.1) Retirez le cache avant du détecteur d'ouverture sans fil.



2.2) Retirez la protection plastique de la pile.



Temporisation de 30 s à 15 minutes

"1" Activation/ "0" Désactivation du détecteur d'ouverture.

Bouton d'appairage.

2.3) Fonctions

3) Récepteur

Le détecteur d'ouverture sans fil est vendu seul, vous devez vous procurer un récepteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

4) Appairage du détecteur d'ouverture sans fil avec le ou les récepteurs.

Remettez l'alimentation générale, mettez votre récepteur en mode appairage, (voir notice ou emballage récepteur) pressez le bouton d'appairage (voir partie 2.3) du détecteur d'ouverture à l'aide d'un trombone jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'allume en continu, l'appairage est alors réalisé.

5) Désappairage du détecteur d'ouverture sans fil avec le ou les récepteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage, jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'éteigne.

6) Installation du détecteur d'ouverture sans fil.



Schéma 1



Schéma 2

Grâce à l'adhésif double face vous pouvez fixer le détecteur d'ouverture sans fil et le contacteur magnétique. (Schéma 1)

Fixez le détecteur sur une porte, et le contacteur magnétique sur le cadre de la porte. (schéma 2)

7) Récepteurs existants dans la gamme OTIO.



Douille télécommandée avec variateur Réf: 750043



Prise télécommandée avec variateur Réf: 750047 sans variateur Réf:750045/750035



Interrupteur de commande sans fil – récepteur Réf :750041 ON/OFF va et vient.



Micro-récepteur Réf:750039 ON/OFF



Prise télécommandée d'extérieur Réf : 750046.



Interrupteur récepteur étanche télécommandé Réf :750048.



Coupe-veille parafoudre Réf : 750049.