



- Je mets ma TV en veille avec sa télécommande : l'alimentation des appareils raccordés à la prise éco se coupe (y compris celle de ma TV)
- Je rallume ma TV avec sa télécommande : tous mes appareils se réactivent automatiquement



Prise **Economie d'énergie**

Ne consommez plus d'électricité inutilement lorsque votre TV et vos appareils Hi-Fi et vidéo sont en veille et réduisez ainsi vos factures tout en préservant l'environnement.

La consommation des veilles électriques dans la maison atteint en moyenne 300 à 500 kWh par an et par foyer, dont 150 kWh pour la seule TV, soit environ 10% de la facture totale d'électricité (source : ADEME).

Cette prise économie d'énergie permet de couper à distance l'alimentation électrique de votre TV avec votre télécommande. Par le même geste, coupez aussi l'alimentation de vos appareils Hi-Fi et vidéo en branchant une multiprise classique sur votre prise économie d'énergie.

INSTALLATION

- ▷ Placez le récepteur infrarouge pour la télécommande TV à la portée de cette dernière.
- ▷ Branchez la prise d'alimentation électrique de votre TV directement sur la prise économie d'énergie ou sur une multiprise elle-même branchée sur la prise économie d'énergie.
- ▷ Branchez la prise économie d'énergie sur une prise murale.

UTILISATION

► Pour allumer votre TV et éventuellement vos appareils Hi-Fi et vidéo :

- ▷ Pointez votre télécommande TV vers le récepteur infrarouge de la prise économie d'énergie et appuyez sur sa touche ON/OFF : le voyant rouge de la prise économie d'énergie s'allume.
- ▷ Pointez votre télécommande TV vers votre TV et appuyez à nouveau sur sa touche ON/OFF : votre TV s'allume, ainsi que tous vos appareils Hi-Fi et vidéo si vous avez ajouté une multiprise.

► Pour éteindre votre TV et vos appareils Hi-Fi et vidéo :

- ▷ Pointez votre télécommande TV vers votre TV et éteignez-la en appuyant sur la touche ON/OFF, comme vous le faites habituellement : après environ 30 secondes, la veille de votre TV se coupe automatiquement.

Si vous avez ajouté une multiprise, vos appareils Hi-Fi et vidéo branchés s'éteindront au même moment, avec leur veille coupée.

Remarque : vous pouvez aussi utiliser le bouton ON/OFF de la prise économie d'énergie en lieu et place de celui de votre télécommande TV.