blyss

Interphone audio mains libres



M113F+P506F

Réf. 542840

Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation, et conservez-les pour une consultation ultérieure.

version: 01

Votre produit

[01]×01



[02]×01



[03]×01



[04]×01



[05]×01

[06]×01



[07]×01

1:1

[08]×5

[09]×5

C'est parti…

Pour bien commencer… 03

Avant de commencer 04
Utilisation rapide 05
Sécurité 06

Et dans le détail… 07

Informations techniques et légales 08
Recyclage 09
Garantie 10

Assemblage 11

Pour bien commencer...

A vérifier

- ☑ Pour une utilisation domestique uniquement.
- ☑ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☑ Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- ☑ Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégralité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Votre produit

1. Poste intérieur
2. Platine de rue extérieure



Vous aurez besoin de



1 tournevis cruciforme (Elément non fourni)

Réglage du menu

1. Interphone

Lorsqu'un visiteur presse le bouton poussoir de la platine de rue, une sonnerie retentit.
Appuyer sur le bouton interphone pour discuter avec le visiteur.

2. Silence

En mode silence, l'indicateur « silence » LED s'allume. Lorsqu'une personne sonne, l'appareil reste silencieux et une lumière bleue clignote.

3. Déverrouillage

Après avoir identifié le visiteur, appuyer sur le bouton déverrouillage pour ouvrir la porte ou le portail.





Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil

>Ne pas gêner l'aération du produit par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que nappes, rideaux, etc…

> Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées

> Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.

> L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.

> Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur l'appareil.

> Garder une distance minimale de 10cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.

> L'unité extérieure doit être installée à l'abri de la pluie et des intempéries.

> La prise du transformateur étant utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit toujours demeurer aisément accessible. En cas d'endommagement du câble souple externe du transformateur celui-ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.

> Toujours déconnecter le transformateur du réseau d'alimentation avant tout nettoyage, toute opération d'installation ou de maintenance.

Et dans le détail…

Informations techniques et légales 08

Recyclage 09

Garantie 10

Caractéristiques techniques

Poste intérieur M113F

Temps de parole en continu	120s +/- 10%
Consommation (en fonctionnement)	MAX 1.2W
Tension	12V ⎓
Plages de température d'utilisation	-10°C ~ 50°C
Plage d'humidité relative d'utilisation	10% ~ 90%
Dimensions	205x105x25mm

Platine de rue extérieure P506F

Temps de parole en continu	120s +/- 10%
Consommation (en fonctionnement)	MAX0.64W
Tension	12V ⎓
IP	IPX4(Protégé contre les projections d'eau en tous sens)
Distance maximale de fonctionnement	30cm
Plages de température d'utilisation	-10℃~ +50℃
Dimensions	130×96.5×63 mm

Transformateur SWN006S120050E1

PRI.	100-240V~ 50/60Hz 0.2A
SEC.	12V⎓ 500mA
Classe	Classe II

Pictogrammes

CE Conforme à toutes les directives européennes pertinentes

Recyclage

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Et dans le détail...

Garantie

> Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.
> Cette garantie ne couvre pas :
Une utilisation anormale
Un manque d'entretien
Une utilisation à des fins professionnelles
Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement.
Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
Les pièces dites d'usure.
> Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.
> L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.
> La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
> La pose et la dépose ne sont pas pris en charge par la garantie.

Montage

01

[01]×01

[04]×01





02

[02]×01

[08]×05

[09]×05

[03]×01

[05]×01







03



04



Remarque:
Le câble d'interconnexion entre l'unité extérieure et le verrou de la porte doit être impérativement un câble avec une section minimale de 0.75mm² et avec une longueur maximale de 1m.

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)