

# NOTICE D'INSTRUCTIONS D'ORIGINE

## Connecteur de charge 4 x USB

MODELE : EMP604USB

### A. Fonctions et instructions de sécurité

1. Muni de prises de charge USB, pour une utilisation confortable.
2. Chaque prise USB fournit une tension de 5 V (remarque : les quatre prises USB partagent la même alimentation électrique, le courant total de sortie est donc de 4800 mA maxi)
3. Raccordement sur une prise de courant standard.
4. **Ne pas utiliser si une partie, quelle qu'elle soit, est cassée, tordue, fêlée ou autrement endommagée.**
5. **Ne pas essayer de réparer le connecteur (si celui-ci ne fonctionne plus, il doit être mis au rebut).**
6. **Cet appareil a été conçu pour un usage en intérieur uniquement. Il ne nécessite pas d'entretien particulier. Toujours le débrancher si vous souhaitez le dépoussiérer.**
7. **Ne pas utiliser dans les pièces humides.**
8. **Ne jamais dépasser la puissance maximum autorisée**
9. **La prise doit être installée à proximité du dispositif et être facilement accessible.**

### B. Raccordement électrique

1. Branchez votre connecteur sur une prise 16A / 250V standard
2. Branchez l' appareil à charger sur l'un des ports USB
3. La tension d'entrée doit correspondre aux spécifications indiquées ci-dessous.
4. Les grandeurs nominales techniques (tension, courant, etc.) des appareils raccordés doivent être inférieures aux spécifications indiquées ci-dessous.
5. Vous pouvez à présent laisser le chargement s'effectuer normalement.

### C. Spécifications techniques

1. Tension d'alimentation : 230 V ~, 50 Hz
2. Tension de sortie nominale USB : 5V ± 0.25Vdc
3. Courant de sortie maximal : 4800mA

### D. Protection de l'environnement



Les déchets électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.

Les autres déchets (emballage par exemple) doivent être triés et recycler à chaque fois que possible.