









NiCad, elle doit être complètement déchargée

niveau de charge s'appliquant à cette batterie,

plus de 30 minutes comme indiqué dans le

manuel du produit. Cette procédure mettra la

batterie en condition et égalisera les tensions

des cellules. Suivre cette procédure assurera un

fonctionnement optimal de la batterie. Lorsque

pour charger un certain nombre de batteries, laissez le chargeur se refroidir avant de charger

une autre batterie. Il est conseillé de le laisser

Lorsque vous rechargez une batterie qui a été

déchargée durant une utilisation intense, laissez

la batterie se refroidir avant de la recharger. Il

Les batteries NiCad doivent être rechargées avec

un minimum d'attention, en particulier parce

qu'elles pourraient être endommagées si elles

sont trop chargées. Une surcharge peut causer

de température de la batterie.

une rapide augmentation de pression interne et

CHARGE DE LA BATTERIE/INSTRUCTIONS

Cela peut provoquer une distorsion des cellules et

une perte d'électrolyte, et dans les cas extrêmes

peut également se produire lorsqu'une batterie

soient complètement déchargées avant d'être

dépassée sauf pour une « mise en condition »

de la batterie. Répéter la charge d'une batterie

Une batterie NiCad peut se décharger d'elle

action chimique interne. Habituellement, elle

AUTO DECHARGE

partiellement déchargée pourra causer un dysfonctionnement d'une ou de plusieurs cellules.

d'une importance vitale que les batteries NiCad

rechargées et que la durée de charge ne soit pas

est conseillé de la laisser refroidir au moins 30

refroidir au moins 30 à 45 minutes.

CHARGER ET CHARGEURS NICAD

vous devez utiliser le chargeur plusieurs fois















