

Attention ! Vous devez respecter les consignes de sécurité de base suivantes afin d'éviter les décharges électriques, les blessures et tout risque d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques. Lisez et suivez ces instructions avant de commencer à utiliser un outil. Ces instructions doivent être conservées en lieu sûr.

- L'appareil ne doit jamais être utilisé à proximité d'une atmosphère explosive.
- Ne laissez pas le câble en contact avec une partie du corps.
- Utilisez uniquement la rallonge électrique prévue pour être utilisée dans l'espace de travail.
- Ne forcez pas l'appareil à effectuer des travaux inadéquats, tels que du ponçage grossier, du brossage, etc. A défaut, ceci peut provoquer des dangers et des dégâts.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lors de la maintenance. A défaut, un fonctionnement sans risque ne peut pas être garanti.
- La vitesse autorisée des accessoires doit être au moins la même que la vitesse maximale de l'appareil. Sinon, ils peuvent se casser ou se fêler si leur vitesse de fonctionnement dépasse la vitesse autorisée de l'appareil.
- N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant l'utilisation, vérifiez toujours si les accessoires sont ébréchés ou fêlés. Par exemple, pour le plateau de ponçage, veuillez vérifier que le plateau de support n'est pas fêlé. Assurez-vous que toutes les personnes sont en dehors de la zone de rotation de l'appareil et faites fonctionner l'appareil à sa vitesse maximale pendant une minute, pour pouvoir tester complètement les accessoires.
- Ne posez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement arrêté. À défaut, vous perdrez le contrôle de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement l'orifice d'évacuation de votre appareil.
- Lors de l'utilisation, contrôlez fermement l'appareil avec les deux mains afin d'assurer un fonctionnement sûr.
- Lors d'opérations de ponçage, n'utilisez pas un papier abrasif trop grand. Lors du choix d'un disque de ponçage, veuillez respecter les spécifications du fabricant. Le papier abrasif au-delà du bloc de ponçage entraîne un risque de coupure et de blessure ainsi que de coincement.
- L'appareil peut être raccordé à un seul tube d'extension au maximum.
- Il est recommandé de toujours porter des gants de sécurité industriels et des lunettes de protection lors de l'utilisation de la ponceuse de cloisons sèches.
- Le port de vêtements près du corps est obligatoire.
- Tenez toujours compte des réactions de couple.
- Portez un masque de protection pour vous protéger des poussières dangereuses et choisissez un aspirateur adéquat.

#### Utilisation de la ponceuse de cloisons sèches :

Avant de régler, réparer ou entretenir l'appareil, vous devez toujours mettre l'interrupteur en position arrêt et débrancher le cordon d'alimentation secteur !

#### Avant la première utilisation :

- Vérifier si la fréquence nominale de l'alimentation secteur correspond aux informations de la plaque signalétique.
- Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement le manuel d'utilisation.