



3663602541394
3663602541530
3663602541608
3663602542971
3663602542988

V10617

EN These instructions are for your safety. Please read them thoroughly before use and retain for future reference.

Before you start

- 3 x 1.5V AA (LR6) size batteries required. Batteries are not included.
- Decide on an appropriate location for your product (see siting instructions below).
- Take care not to damage or twist the wires when removing from the packaging.
- Ensure that the cables are fully unwound before use.
- Check the pack to make sure you have all of the parts listed.
- Check the set before use for loose or damaged wiring and that all the bulbs are secure. If you are in doubt do not use the set.
- If you are in any doubt about installing this product, consult a qualified electrician.

Siting instructions

- This product is suitable for indoor use only.
- Do not position or place near heaters of any other direct sources of heat.
- Check that all the bulbs are lit. Once checked locate your lights in the desired position.
- This product is not designed for permanent or long term use. Always switch off the light chain overnight or if unattended.
- This product is suitable for positioning on surfaces which have normal flammability, e.g. wood, plasterboard or masonry. However this does not include highly flammable surfaces (e.g. polystyrene or textiles).

Use instructions

- Remove all packaging before use and dispose of safely.
- Using a suitable screwdriver to remove the safety screw and open the battery compartment cover. Do not lose the screw.
- Insert 3 x 1.5V AA (LR6) batteries following the proper direction indicated inside the battery compartment. Ensure the battery polarity signs are followed.
- Replace the battery compartment cover and the safety screw.
- Press the button on the battery compartment and the light set should now be lit.
- Timer: Set lights to automatically come on at the same time every day, 6hours on/18 hours off.

WARNING:

- This product is for use as a decoration only. Not to be used by children as a toy. Keep out of reach of small children.
- This product has small parts, which may pose a choking hazard if detached.
- Keep away from fire and sources of heat.
- Do not allow water to come into contact with the batteries or wiring.
- The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. DO NOT attempt to replace any of the bulbs in the light set.

Battery warnings

- An adult must carry out battery replacement and installation.
- Remove exhausted batteries from this product.
- Do not dispose of batteries in a fire, batteries may explode or leak.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not mix used and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), lithium or rechargeable batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Do not use rechargeable batteries in this product.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not allow any part to come in contact with heat or a direct flame.
- Do not allow water to come into contact with the batteries or wiring.

- Install carefully to prevent any damage to the batteries.
- When installing 3 x 1.5V AA (LR6) batteries in the battery compartment, ensure the batteries are placed as marked (+) (-).
- Only the recommended batteries should be used.
- Remove batteries from product when not in use for long periods of time.
- Keep this product out of the reach of small children.
- Store unused batteries in their original packaging.
- Dispose of used batteries responsibly.

Disposal and recycling

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

Batteries must be recycled or throw away correctly.



xxWyy - xxWyy; xx-year; yy-week of the year

Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

Manufacturer, Fabricant, Hersteller, Producator, Fabricante:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

FR Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lire attentivement ces instructions avant l'installation et les conserver pour référence.

Avant de commencer

- 3 piles 1,5 V AA (LR6) requises. Les piles ne sont pas incluses.
- Choisir un emplacement approprié pour le produit (voir les instructions relatives à l'emplacement ci-dessous).
- Prendre soin de ne pas endommager ou tordre les câbles en sortant le produit de l'emballage.
- S'assurer que les câbles sont bien déroulés avant d'utiliser le produit.
- Vérifier le paquet et s'assurer qu'il contient toutes les pièces énumérées.
- Vérifier que le câblage n'est pas endommagé ou desserré et que toutes les ampoules sont bien fixées avant toute utilisation. En cas de doute, ne pas utiliser le produit.
- En cas de doute quant à l'installation de ce produit, faire appel à un électricien qualifié.

Instructions relatives à l'emplacement

- Ce produit est exclusivement réservé à un usage intérieur.
- Ne pas placer le produit près de radiateurs ou d'autres sources directes de chaleur.
- Vérifier que toutes les ampoules sont allumées. Une fois les vérifications effectuées, placer les lampes dans la position souhaitée.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation permanente ou de longue durée. Toujours éteindre la guirlande la nuit ou lorsqu'elle est sans surveillance.
- Ce produit convient à des surfaces présentant une inflammabilité normale, par exemple : du bois, des plaques de plâtre ou de la maçonnerie. Cependant, cela ne comprend pas les surfaces hautement inflammables (par exemple, le polystyrène ou le textile).

Instructions d'utilisation

- Avant utilisation, retirer tout l'emballage et le mettre correctement au rebut.
- À l'aide d'un tournevis adapté, retirer la vis de sécurité et ouvrir le cache du compartiment des piles. Ne pas perdre la vis.
- Insérer 3 piles 1,5 V AA (LR6) en respectant le sens indiqué dans le compartiment des piles. S'assurer que les signes de polarité des piles sont respectés.
- Remplacer le cache du compartiment des piles et la vis de sécurité.
- Appuyer sur le bouton sur le compartiment des piles et les lampes doivent s'allumer.
- Temporisateur : programme l'allumage automatique de l'éclairage au même moment chaque jour, 6 heures actives/18 heures inactives.

AVERTISSEMENT :

- Ce produit est conçu pour un usage décoratif uniquement. Ceci n'est pas un jouet pour enfant. Garder hors de la portée des jeunes enfants.
- Ce produit contient des pièces de petite taille qui pourraient présenter un risque d'étouffement.
- Conserver à l'abri du feu et des sources de chaleur.
- Ne pas laisser d'eau entrer en contact avec les piles ou le câblage.
- La source d'éclairage de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsqu'elle arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. NE PAS essayer de remplacer les ampoules du luminaire.

Mises en garde concernant les piles

- Le remplacement et l'installation des piles doivent être effectués par un adulte.
- Retirer les piles usagées du produit.
- Ne pas jeter les piles au feu : celles-ci risqueraient d'exploser ou de fuir.
- Ne pas court-circuiter les bornes de piles.
- Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger de piles alcalines standard (carbone-zinc), au lithium ou rechargeable.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables dans ce produit.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.

- Ne laisser aucune partie entrer en contact avec une source de chaleur ou une flamme directe.
- Ne pas laisser d'eau entrer en contact avec les piles ou le câblage.
- Procéder minutieusement à l'installation afin d'empêcher tout endommagement des piles.
- Lors de l'installation de 3 piles 1,5 V AA (LR6) dans le compartiment des piles, s'assurer que celles-ci sont placées comme indiqué (+) (-).
- Utiliser uniquement les piles recommandées.
- Retirer les piles du produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Garder ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
- Ranger les piles non usagées dans leur emballage d'origine.
- Mettre les piles au rebut en agissant de façon responsable.

Mise au rebut et recyclage

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir l'adresse à suivre en matière de recyclage.

Les accumulateurs doivent être recyclés ou jetés dans un point de collecte adéquat.



xxWyy - xxWyy ; xx-année ; yy-semaine de l'année

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

PL Te instrukcje mają służyć Twojemu bezpieczeństwu. Należy je dokładnie przeczytać przed użyciem produktu i zachować w celu późniejszego wykorzystania.

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Wymagane są baterie 3 x 1,5 V AA (LR6). Baterie nie są dołączone do zestawu.
- Wybrać odpowiednią lokalizację dla produktu (patrz poniższe instrukcje dotyczące lokalizacji).
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić lub nie zgąć przewodów podczas wyjmowania produktu z opakowania.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że przewody są całkowicie rozwinięte.
- Sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, że wszystkie elementy zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy okablowanie nie jest poluzowane lub uszkodzone oraz czy żarówki są zabezpieczone. W razie wątpliwości nie należy używać zestawu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu tego produktu skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Instrukcje dotyczące miejsca stosowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie umieszczać w pobliżu grzejników lub innych bezpośrednich źródeł ciepła.
- Sprawdzić, czy wszystkie żarówki się świecą. Po wykonaniu kontroli umieścić oświetlenie w żądanym położeniu.
- Produkt nie jest przeznaczony do ciągłego lub długotrwałego użytku. Nigdy nie pozostawiać włączonego łańcucha światła na noc lub bez nadzoru.
- Ten produkt można umieszczać na powierzchniach o normalnej palności, np. na drewnie, kamieniu lub płytach kartonowo-gipsowych. Nie obejmuje to jednak powierzchni wysoko łatwopalnych (np. polistyrenu, tekstyliów).

Instrukcje użycia

- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania i zutylizować je w bezpieczny sposób.
- Użyć odpowiedniego śrubokrętu, aby odkręcić śrubę zabezpieczającą i otworzyć pokrywę komory baterii. Nie wolno zgubić śruby.
- Włożyć baterie 3 x 1,5 V AA (LR6) zgodnie z odpowiednim kierunkiem oznaczonym wewnątrz komory baterii. Upewnić się, że oznaczenia polaryzacji są przestrzegane.
- Założyć pokrywę komory baterii i dokręcić śrubę zabezpieczającą.
- Naciśnąć przycisk na komorze baterii, aby włączyć zestaw oświetleniowy.
- Włącznik czasowy: ustawia automatyczne włączanie wszystkich światła jednocześnie każdego dnia — 6 godz. wt./18 godz. wyt.

OSTRZEŻENIE:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do dekoracji. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Produkt zawiera małe elementy, które po połknięciu mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Nie dopuścić do kontaktu baterii lub okablowania z wodą.

- Źródło światła w tej oprawie nie podlega wymianie: gdy dojdzie do zużycia źródła światła, należy wymienić całą oprawę. NIE NALEŻY podejmować prób wymiany żarówek w zestawie.

Ostrzeżenia dotyczące używania baterii

- Wymiana baterii i montaż muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Wyjąć zużyte baterie z urządzenia.
- Nie wrzucać baterii do ognia — może to doprowadzić do wybuchu lub wycieku.
- Nie wolno zwierzać biegunów baterii.
- Nie wolno używać jednocześnie nowych i zużytych baterii.
- Nie wolno używać jednocześnie standardowych baterii alkalicznych (cynkowo-węglowych), baterii litowych lub akumulatorów.

- Nie wolno używać jednocześnie różnych typów baterii.
- Nie wolno używać akumulatorów do zasilania tego produktu.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Nie wolno narażać którejkolwiek części baterii na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury lub płomieni.
- Nie dopuścić do kontaktu baterii lub okablowania z wodą.
- Baterie wkładać ostrożnie, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Podczas wkładania baterii 3 x 1,5 V AA (LR6) do komory baterii upewnić się, że zostały one umieszczone zgodnie z oznaczeniami (+) (-).
- Należy stosować tylko baterie zalecanego typu.
- Usunąć baterie z produktu, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas.
- Trzymać produkt z dala od małych dzieci.
- Nie używane baterie przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Zutylizować baterie w odpowiedni sposób.

Utylizacja i recykling

Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.

Baterie muszą zostać poddane recyklingowi lub zostać we właściwy sposób zutylizowane.



xxWyy; xx-rok; yy-tydzień roku

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

RUS Данные инструкции приводятся в целях обеспечения безопасности. Внимательно прочитайте их перед использованием и сохраните на случай необходимости.

Перед началом эксплуатации

- Требуются 3 батарейки типа AA (LR6) на 1,5 В. Батарейки не входят в комплект поставки.
- Выберите подходящее место для установки изделия (см. приведенные ниже инструкции по выбору места для установки).
- Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить повреждения или скручивания проводов при извлечении изделия из упаковки.
- Перед использованием убедитесь, что кабели размотаны полностью.
- Проверьте комплект поставки и убедитесь в наличии всех указанных деталей.
- Перед использованием проверьте устройство на наличие поврежденных или неплотно соединенных проводов и убедитесь, что все лампочки надежно закреплены. Если у вас возникли какие-либо сомнения, не используйте устройство.
- Если у вас возникли сомнения по поводу установки этого изделия, проконсультируйтесь с профессиональным электриком.

Инструкции по выбору места для установки

- Данное изделие предназначено для использования только в помещении.
- Не устанавливайте изделие рядом с обогревательными приборами или другими источниками тепла.
- Убедитесь, что все лампочки работают. После проверки разместите лампочки в нужном положении. Данное изделие не предназначено для постоянного или длительного использования. Не оставляйте включенную гирлянду без присмотра и всегда выключайте на ночь.
- Убедитесь, что все лампочки работают. После проверки разместите лампочки в нужном положении.
- Данное изделие можно размещать на поверхностях со стандартной степенью огнестойкости, например на древесине, гипсокартоне или камне. Однако изделие запрещено размещать на поверхностях, выполненных из легковоспламеняющихся материалов (например, полистирола или текстиля).

Инструкции по эксплуатации

- Перед использованием снимите все упаковочные материалы и утилизируйте их надлежащим образом.
- Используйте подходящую отвертку, чтобы извлечь крепежный винт и открыть крышку батарейного отсека. Не потеряйте винт.
- Вставьте 3 батарейки типа AA (LR6) на 1,5 В в соответствии с направлением, указанным внутри батарейного отсека. При установке соблюдайте полярность, указанную на батарейках.
- Установите обратно крышку батарейного отсека и крепежный винт.
- Нажмите кнопку на батарейном отсеке, лампочки устройства должны включиться.
- Таймер: автоматически включает подсветку в одно и то же время каждый день: включение в 6:00 / выключение в 18:00.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Данное изделие предназначено для использования только в качестве украшения. Не является детской игрушкой. Храните в недоступном для маленьких детей месте.
- Данное изделие содержит мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути могут стать причиной удушья.
- Храните вдали от огня и источников тепла.
- Не допускайте попадания воды на батарейки или провода.
- Источники освещения в данном осветительном приборе не подлежат замене: по истечении срока службы источника освещения необходимо полностью заменить весь осветительный прибор. НЕ пытайтесь заменять лампочки в приборе.

Предупреждения об использовании батареек

- Замена и установка батареек должны выполняться взрослым человеком.

- Не оставляйте использованные батарейки внутри изделия.
- Не бросайте батарейки в огонь, так как они могут взорваться или протечь.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батареек.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные (марганцево-цинковые), литиевые или перезаряжаемые батарейки.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки в данном изделии.
- Не пытайтесь заряжать обычные батарейки.
- Держите продукт вдали от источников тепла или открытого огня.
- Не допускайте попадания воды на батарейки или провода.
- Выполняйте установку с осторожностью, чтобы не повредить батарейки.
- При установке 3 батареек типа AA (LR6) на 1,5 В в батарейный отсек соблюдайте полярность (+) и (-) в соответствии с маркировкой.
- Используйте только рекомендованные батарейки.
- Извлекайте батарейки из изделия, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
- Храните изделие в недоступном для маленьких детей месте.
- Храните новые батарейки в оригинальной упаковке.
- Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.

Утилизация

Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.

Батареи должны быть утилизированы после использования.



xxWyy - xxWyy; xx - год; yy-порядковый номер недели

Соответствует техническим регламентам Евразийского таможенного союза.



Импортер: ООО “Касторама РУС”

Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва, 115114

www.castorama.ru

Импортер: ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»

Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114

Изготовитель для России:

Эвэр Брайт
Электрик Ко., Лимитед

Адрес:

№24 Лунвань Роуд, Лунтянь Стрит, Пиншань Дистрикт, Шэньжэнь Сити,
Гуандун Провинс, Китай

.....

RO Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dvs. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare viitoare.

Înainte de a începe

- Sunt necesare 3 baterii AA (LR6) de 1,5 V. Bateriile nu sunt incluse.
- Stabilitți un loc corespunzător pentru produs (consultați instrucțiunile de amplasare de mai jos).
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să răsuțiți cablurile la scoaterea din ambalaj.
- Cablurile trebuie desfășurate complet înainte de utilizare.
- Verificați ambalajul și asigurată-vă că aveți toate piesele specificate.
- Verificați setul înainte de utilizare pentru a depista dacă există cabluri slăbite sau deteriorate și dacă becurile sunt fixate bine. Dacă aveți îndoieli nu utilizați setul.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la instalarea produsului, consultați un electrician calificat.

Instrucțiuni de amplasare

- Acest produs este adecvat exclusiv pentru utilizare în interior.
- Nu amplasați lângă radiatoare sau alte surse de căldură.
- Verificați dacă toate becurile se aprind. După verificare, montați luminile în poziția dorită.
- Acest produs nu este proiectat pentru utilizare permanentă sau de lungă durată. Opriți întotdeauna ghirlanda de lumini pe timpul nopții sau dacă produsul nu este supraveheat.
- Acest produs este adecvat pentru amplasare pe suprafețe cu flamabilitate normală, de ex. lemn, plastic sau zidărie. Totuși, nu sunt incluse suprafețe ușor inflamabile (de ex. polistiren sau textile).

Instrucțiuni de utilizare

1. Îndepărtați întreg ambalajul înainte de utilizare și eliminați-l în siguranță
2. Utilizând o șurubelniță adecvată, îndepărtați șurubul de siguranță și deschideți capacul compartimentului pentru baterii. Nu pierdeți șurubul.
3. Introduceți 3 baterii AA (LR6) de 1,5 V, conform direcției corecte indicate în interiorul compartimentului. Respectați marcăjele de polaritate a bateriei.
4. Așezați la loc capacul compartimentului bateriei și șurubul de siguranță.
5. Apăsăți butonul de pe compartimentul bateriei; setul de lumini trebuie să se aprindă.
6. Temporizator: Setăți luminile să se aprindă automat concomitent în fiecare zi; 6 ore aprinse/ 18 ore stinse.

AVERTISMENT:

- Acest produs se va utiliza exclusiv în scop decorativ. A nu se utiliza ca jucărie pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Acest produs conține piese mici care pot reprezenta un pericol de sufocare dacă sunt desprinse.
- A se păstra la distanță de foc și surse de căldură.
- Nu permiteți ca apa să intre în contact cu bateriile sau cablajul.
- Sursa de lumină a corpului de iluminat nu poate fi înlocuită: când sursa de lumină ajunge la finalul duratei de viață, corpul de iluminat va fi înlocuit cu totul. NU încercați să înlocuiți becurile din setul de lumini.

Avertismente baterie

- Înlocuirea și montarea bateriilor se va face de către un adult.
- Scoateți bateriile descărcate din produs.
- Nu aruncați bateriile în foc, acestea pot exploda sau prezenta scurgeri.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Nu amestecați bateriile uzate cu baterii noi.
- Nu amestecați baterii alcaline standard (zinc-carbon) cu baterii de litiu sau baterii reincărcabile.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii.
- Nu utilizați baterii reincărcabile în acest produs.
- Nu reincărcati bateriile care nu pot fi încărcate.
- Nu permiteți contactul oricărei componente cu căldură sau foc deschis.
- Nu permiteți ca apa să intre în contact cu bateriile sau cablajul.
- Instalați cu atenție, pentru a preveni deteriorarea bateriilor
- Atunci când instalați 3 baterii AA de 1,5 V (LR6) în compartimentul pentru baterii, asigurați-vă că ați așezat bateriile conform marcăjelor (+) (-).
- Utilizați doar bateriile recomandate.
- Îndepărtați bateriile din produs dacă nu va fi folosit timp îndelungat.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- Depozitați bateriile nefolosite în ambalajul original.
- Eliminați bateriile uzate cu responsabilitate.

Eliminarea și reciclarea

Deșeurile produselor electrice nu trebuie săfie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rog să eliminați deșeurile menajere în locurile special amenajate.Contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsu pentru detalii referitoare la reciclare.

Bateriile trebuie să fie eliminate în mod corespunzător.



xxWyy - xxWyy; xx-an; yy-șăptămână din an

Distribuitoar: SC Bricostore România SA

Calea Giulești 1-3, Sector 6, București România

www.bricodepot.ro

Distribuitoar: Praktiker Romania S.A.

Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles, etaj 1, Sector 6, RO-060044, București, România

Tel: +40 021 204 7100

www.praktiker.ro

.....

TR Bu talimatlar sizin güvenliğinizi içindir. Kullanmadan önce lütfen bunları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Başlamadan önce

- 3 adet 1,5 V AA (LR6) pil gereklidir. Piller dahil değildir.
- Ürününüzü yerleştireceğiniz uygun bir yer belirleyin (aşağıdaki yerleştirme talimatlarına bakın).
- Ürünü ambalajdan çıkarırken kabloların hasar görmemesine veya bükülmemesine dikkat edin.
- Kullanım öncesinde kabloların tamamen açılmış olmasına dikkat edin.
- Ambalaj içeriğini kontrol edin ve listelenen parçaların hepsinin elinizde bulunduğundan emin olun.
- Kullanım öncesinde kabloların gevşek veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin ve tüm ampullerin sabitlenmiş olmasına dikkat edin. Herhangi bir şüpheniz varsa seti kullanmayın.
- Bu ürünün montajıyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa uzman bir elektrik tesisatçısına danışın.

Yerleştirme Talimatları

- Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımına uygundur.
- Ürünü doğrudan ısı sağlayan diğer herhangi bir ısı kaynağının yakınına konumlandırmayın veya yerleştirmeyin.
- Tüm ampullerin yanıp yanmadığını kontrol edin. Kontrolleri sağladıktan sonra ışıklarınızı istediğiniz pozisyonda konumlandırın.
- Bu ürün, kalıcı veya uzun süreli kullanım için tasarlanmamıştır. Gece yatmadan önce veya kullanılmadığı durumlarda her zaman ışık zincirini kapatın.
- Bu ürün, örneğin ahşap, alçıpan veya taş duvar gibi normal tutuşabilirliğe sahip yüzeylere yerleştirilmeye uygundur. Ancak buna, yüksek tutuşabilirliğe sahip yüzeyler dahil değildir (örneğin polistiren veya kumaşlar).

Kullanım Talimatları

1. Kullanım öncesinde ambalajından çıkarın ve ambalajı güvenli bir şekilde imha edin.
2. Güvenlik vidasını sökmek ve pil bölmesinin kapağını açmak için uygun bir tornavida

kullanın. Vıdayı kaybetmeyin.

3. Pil bölmesinin içerisinde belirtilen yönlere uygun olarak 3 adet 1,5 V AA (LR6) pil yerleştirin. Pil kutup işaretlerine uyun.
4. Pil bölümü kapağını ve güvenlik vidasını yeniden takın.
5. Pil bölmesinin üzerinde yer alan düğmeye basın. Işık setinin yanması gerekir.
6. Zamanlayıcı: Işıkları her gün otomatik olarak aynı zamanda açılacak şekilde, 6 saat açık/18 saat kapalı olarak ayarlayın.

UYARI:

- Bu ürün yalnızca dekorasyon amaçlıdır. Çocuklar için oyuncak olarak kullanılamaz. Küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Bu ürünün, parçalarına ayrılması halinde boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçaları vardır.
- Ateşten ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Pillerin veya kabloların su ile temas etmesini önleyin.
- Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez: Işık kaynağı kullanım ömrünün sonuna geldiğinde tüm armatür değiştirilmelidir. Işık setindeki herhangi bir ampulü değiştirmeyi DENEMEYİN.

Pil Uyarıları

- Piller, bir yetişkin tarafından değiştirilmeli ve takılmalıdır.
- Boş pilleri bu üründen çıkarın.
- Pilleri ateş içerisinde imha etmeyin; piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Pil terminallerinde kısa devre yapmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Standart alkalin piller (çinko karbon), lityum veya şarj edilebilir pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı türdeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Bu üründе şarj edilebilir pil kullanmayın.
- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Herhangi bir kısmın ısı veya doğrudan alev ile temas etmemesini sağlayın.
- Pillerin veya kabloların su ile temas etmesini önleyin.
- Pillerin herhangi bir zarar görmemesi için takma işlemini dikkatli bir şekilde gerçekleştirin
- 3 adet 1,5 V AA (LR6) pilin, (+) (-) işaretlerine uygun olarak pil bölümüne takılmasına dikkat edin.
- Sadece önerilen piller kullanılmalıdır.
- Ürünün uzun süre kullanılmayacağı durumlarda pilleri üründen çıkarın.
- Bu ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Kullanılmamış pilleri orijinal ambalajında saklayın.
- Kullanılmış pilleri dikkatli bir şekilde imha edin.

İmha ve Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.

Kullanılmış pilleri ev atıklarıyla birlikte atmayın. Geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmesini sağlayın.



xxWyy - xxWyy; xx-yıl; yy-yılın haftası

İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

.....