GoodHome

romesco

sink with accessories

barcode: 3663602791935

You will need - **Vous aurez besoin de -**
Będziesz potrzebował - **Sie benötigen -**
Bam notpegyetcя - Veți avea nevoie de -
Necesitará - Precisa de - İhtiyacınız olacak



(05)x1

(04)x1



(03)x1

(02)x14

(01)x1

01

(01)x1

Distributor: B&Q plc,
Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com

SFD Limited
Trade House, Mead Avenue,
Yeovil
BA22 8RT, UK

Manufacturer, Fabricant, Producent,
Hersteller, Producator, Fabricante:
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX, UK

02



03



04

(03)x1

05



Not included
Non inclus
Nie zawiera
Nicht im Lieferumfang enthalten
Не прилагается
Nu este inclus
No incluido
Não incluída
Dahil değildir

06



(02)x14

07



Not included
Non inclus
Nie zawiera
Nicht im Lieferumfang enthalten
Не прилагается
Nu este inclus
No incluido
Não incluída
Dahil değildir

08

(04)x1

09





10



11





(05)x1

Not included
Non inclus
Nie zawiera
Nicht im Lieferumfang enthalten
Не прилагается
Nu este inclus
No incluido
Não incluída
Dahil değildir

Distributeur: Castorama France
C.S. 50101 Templemars, 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT
30-32 rue de la Tourelle, 91310 Longpont-sur-Orge
France
www.bricodepot.com

Dystrybutor: Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de

Importer: ООО " Касторама РУС **"**
Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru
Импортер: ООО " Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС **"**
Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России: ЮКИНОКС КИТЧЕН СИСТЕМС КО., ЛТД **Адрес:** Чирхез Дистрикт, Зафер Стрит И121ЗИП1 81850 Гумусова–ДЖОЗДЖЕ / ТУРЦИЯ

Distributor: SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6, Bucureşti
România,
Tel. 0374.240.011
www.bricodepot.ro

Distribuitor: Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței Nr. 319 I, si M
Cladirea Bruxelles, Etaj 1
RO-060044 Bucuresti, Sector 6
Tel. +40 021 204 71 00
www.praktiker.ro

Distribuidor: Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10 – Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

Distribuidor: Brico Depot Portugal SA
Rua Castilho, 5 – 1 esquerdo, sala 13
1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt

Ithalatçı Firma:
KOÇTA YAPI MARKETLERİ TİC. A..
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

Kullanım Önrü 15 Yıldır

Tüketicilerin Hakları
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; **a.** Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

EN Before you start

Important information

- Read carefully.
- Retain these instructions for future reference.
- Do not use a knife to open the boxes as this may damage the contents.
- Don't rush, read the instructions first and familiarise yourself with the sequence before you begin.
- Empty the fittings into a bowl or keep them in their bag so they don't get lost.
- Make sure that any pre-installation work on re-positioning electrical sockets, gas and water supplies has been carried out by a suitably qualified person to comply with all local regulations before you start installation.
- Make sure you have all of the parts listed. Check all of the packaging as components may be concealed; do not dispose of packaging until you have located all of the parts.
- When you are ready to start make sure you have the right tools to hand, plenty of space and a clean dry area for assembly.
- For domestic use only.
- **CAUTION:** Do not overtighten fixings as this may damage the product.
- Failure to follow these instructions may result in personal injury, damage to the product and your property.
- If you are in any doubt as to how to install this product, consult a technically competent person.

Safety

- **CAUTION:** Sink edges may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink. Inspect carefully.
- Wear safety glasses when working under the sink or cutting pipe and other materials.
- **CAUTION:** Always ensure the product is securely fitted before use.
- **CAUTION:** To avoid the risk of static electric shock, the sink must be bonded to earth. If in doubt, seek the advice of a professionally qualified electrician.
- Some parts could be hazardous to small children.
- Keep all parts out of reach and do not leave children unattended in the assembly area.
- Always wear appropriate personal protective equipment when operating power tools.

EN Care

- Sinks are easy to clean with a sponge and some soapy water or ordinary cleaning product.
- Never use any type of abrasive or scouring products and pads, which could scratch the sink. Do not use chlorine, do not leave wet metal objects in the sink to prevent any risk of oxidisation.
- Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent type cleaning solutions on the product.
- Do not let acidic foods/liquids like fruit, salad dressing, or vinegar sit on the surface of your sink for an extended period of time. Long-term contact with acidity will cause harm to the surface of the sink.
- Don't allow soap or cleaners to dry on the sink. Be sure to rinse regularly to get rid of any harmful chemicals in the soap.
- Do not use your sink as a cutting board. Sharp objects like knives can damage the sink.
- Don't leave steel or iron pots/cookware in the sink for a long period of time as it could lead to staining and rusting of your sink.
- Be sure to put any wet sponges or cleaning mats somewhere other than the surface of your sink. These items may also lead to the rusting and staining of your sink's surface.
- Use warm soapy water and a soft damp cloth to clean the surface of the product. Wipe dry with a clean cloth.
- Do not place hot pans or utensils onto the surface of your sink, allow them to cool first.
- Kitchen sinks are capable of being damaged if they are treated harshly and care should be taken to avoid/minimize the possibility of dropping any objects into the sink. It can be desirable to place a deadening material on the drainer or in the bowl when handling such objects.
- Use a trivet or mat to avoid direct contact of very hot objects to the sink surface.
- Conformity with 1935/2004/EC.

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Guarantee

At GoodHome we take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create ranges of products incorporating design and durability. That's why we offer a 15 year guarantee against manufacturing defects on our Sink with Accessories.

This Sink with Accessories is guaranteed for 15 years from the date of purchase, if bought in store, or delivery, if bought online; for normal (non-professional or commercial) household use. You may only make a claim under this guarantee upon presentation of your sales receipt or purchase invoice. Please keep your proof of purchase in a safe place. This guarantee also does not cover the included kitchen accessories: colander, dish drainer, cutlery drainer and chopping board.

The guarantee covers product failures and malfunctions provided the Sink with Accessories was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with standard practice and with the information contained above and in the user manual. This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear of the Sink with Accessories and damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident modification of the product. The guarantee is limited to parts recognised as defective. It does not, in any case, cover ancillary costs (movement, labour) and direct and indirect damage. If the Sink with Accessories is defective, we will replace.

Rights under this guarantee are enforceable in United Kingdom. Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated with the distributor you purchased the Sink with Accessories from. The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

FR Avant de commencer

Information importante

- Lire attentivement.
- Conserver ces instructions pour toutes futures références.
- Ne pas utiliser de couteau pour ouvrir les boites car cela peut endommager le contenu.
- Ne pas se précipiter, lire d'abord les instructions et se familiariser avec l'ordre des opérations avant de commencer. Placer les raccords dans un bol ou les conserver dans l'emballage afin de ne pas les égarer.
- Avant de procéder à l'installation, s'assurer que tous les travaux préalables à l'installation, tels que le déplacement des prises électriques, des raccords de gaz et d'eau, ont été réalisés par une personne dûment qualifiée et qu'ils sont conformes à toutes les réglementations locales avant de commencer l'installation.
- S'assurer de disposer de toutes les pièces énumérées.
- Vérifier tous les emballages car certains composants peuvent ne pas être visibles ; conserver les emballages tant que toutes les pièces n'ont pas été identifiées.
- Avant de commencer, veiller à ce que les outils adaptés soient à portée de main et de disposer d'un espace suffisant ainsi que d'une surface propre et sèche pour l'assemblage. Usage domestique uniquement.
- **ATTENTION :** Ne pas excessivement serrer les fixations car cela risque d'endommager le produit.
- Le non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures corporelles, endommager le produit ainsi que votre propriété.
- En cas de doute quant à l'installation de ce produit, faire appel à un technicien compétent.

Sécurité

- **ATTENTION :** Les bords de l'évier peuvent être tranchants : manipuler avec prudence. Ne pas installer l'évier s'il est endommagé. Inspecter soigneusement l'évier.
- Porter des lunettes de sécurité lors de la réalisation de travaux sous l'évier ou de la découpe de tuyaux ou d'autres matériaux.
- **ATTENTION :** Toujours s'assurer que le produit est bien fixé avant de l'utiliser.
- **ATTENTION :** Pour éviter le risque de choc électrique statique, l'évier doit être relié à la terre. En cas de doute, consulter un électricien qualifié.
- Certaines pièces peuvent être dangereuses pour les jeunes enfants.
- Garder toutes les pièces hors de portée et ne pas laisser des enfants sans surveillance dans la zone d'assemblage.
- Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié lors de l'utilisation d'outils électriques.

FR Entretien

- Les éviers se nettoient facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse ou un produit de nettoyage ordinaire.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de produits ou d'éponges à récurer : ils risqueraient de rayer l'évier. Ne pas utiliser de chlore et ne pas laisser d'objets métalliques humides dans l'évier afin d'éviter tout risque d'oxydation.
- Ne jamais utiliser de solvants, de tampons à récurer, de produits abrasifs, d'eau de Javel, d'acides, de détergents puissants, de produits nettoyants chimiques agressifs ni de solutions de nettoyage à base de solvant pour nettoyer le produit.
- Ne pas laisser d'aliments acides/liquides comme des fruits, des sauces à salade ou du vinaigre sur la surface de votre évier pendant une période prolongée. Un contact prolongé avec ces acides risque d'endommager la surface de l'évier.
- Ne pas laisser de savon ni de produits de nettoyage sécher sur l'évier. Effectuer des rinçages réguliers afin d'éliminer tout produit chimique dommageable éventuellement présent dans le savon.
- Ne pas utiliser l'évier comme une planche à découper. Les objets tranchants, comme les couteaux, peuvent endommager l'évier.
- Ne pas laisser de casseroles/ustensiles de cuisine en acier ou en fer dans l'évier pendant de longues périodes car cela peut entrainer l'apparition de taches de rouille dans l'évier.
- Veiller à poser les éponges ou les chiffons mouillés ailleurs que sur la surface de l'évier. Ces produits peuvent également entrainer la formation de rouille et de taches sur la surface de l'évier.
- Nettoyer la surface du produit à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et humide. Sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas poser de casseroles ni d'ustensiles de cuisine chauds sur la surface de l'évier : les laisser refroidir d'abord.
- Les éviers de cuisine sont susceptibles d'être endommagés s'ils subissent des chocs et des précautions doivent être prises pour éviter / minimiser la possibilité de faire tomber des objets dans l'évier. Il peut être souhaitable de placer un matériau d'amortissement sur l'égouttoir ou au fond de l'évier lors de la manipulation de ces objets.
- N'utilisez jamais de paille de fer ou tout autre tampon abrasif de nettoyage.
- Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004.

IMPORTANT : CONSERVER CES INFORMATIONS POUR TOUTES FUTURES RÉFÉRENCES: LIRE ATTENTIVEMENT

Garantie

Le distributeur auprès duquel avez acheté l'évier avec accessoires répond de tout défaut de conformité ou vice caché de l'évier avec accessoires, conformément aux clauses suivantes : Article L211-4 du Code de la consommation

Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° Si il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou sur l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-6 du Code de la consommation

Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien.

Article L211-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 du Code civil

Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Distributeur: Castorama France
C.S. 50101 Templemars, 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT
30-32 rue de la Tourelle, 91310 Longpont-sur-Orge
France
www.bricodepot.com

PL Przed rozpoczęciem użytkowania

Ważne informacje!

- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.
- Zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Nie używać noża do otwierania pudełek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.
- Nie spieszyć się. Zapoznać się najpierw z instrukcjami i kolejnością działań przed rozpoczęciem montażu.
- Elementy montażowe należy umieścić w miseczce lub pozostawić je w opakowaniu, aby ich nie zgubić.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszelkie prace wstępne oraz zmiany umieszczenia gniazdek, dopływu gazu i wody zostały przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
- Upewnić się, że zawartość zestawu jest kompletna i nie brakuje żadnych elementów. Sprawdzić całe opakowanie, ponieważ niektóre elementy mogą być ukryte. Nie wyrzucać opakowania, zanim nie znajdzie się wszystkich części.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszystkie narzędzia są pod ręką, a miejsce pracy jest czyste, suche i wystarczająco duże.
- Wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- **UWAGA!** Nie przykręcać nadmiernie elementów mocujących, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem powierzchni produktu.
- **UWAGA!** Brzegi zlewozmywaka mogą być ostre. Zachować ostrożność. Nie należy montować uszkodzonego produktu. Obejrzeć go dokładnie przed przystąpieniem do montażu.
- Przy pracy pod zlewem oraz przy docinaniu rur i innych materiałów stosować okulary ochronne.
- **UWAGA!** Przed użyciem upewnić się, że produkt jest pewnie zamocowany.
- **UWAGA!** Aby uniknąć ryzyka powstawania wyładowań elektrostatycznych, należy uziemić produkt. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.
- Niektóre części mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci.
- Należy trzymać wszystkie części poza ich zasięgiem i nie pozostawiać dzieci samych w miejscu montażu.
- Podczas używania elektronarzędzi należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

PL Konserwacja

- Zlewozmywak można łatwo wyczyścić za pomocą gąbki i wody z dodatkiem mydła lub innych zwykłych środków czyszczących.
- Nigdy nie należy stosować produktów ściernych ani drucianych, które mogłyby spowodować zarysowanie powierzchni. Nie stosować środków zawierających chlor ani nie zostawiać mokrych metalowych przedmiotów w zlewie, ponieważ może to prowadzić do utlenienia jego powierzchni.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych rozpuszczalników, druciaków, materiałów ściernych, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów i żrących chemicznych środków czyszczących ani też środków czyszczących typu rozpuszczalnikowego.
- Unikać pozostawiania na dłuższy czas kwaśnych produktów spożywczych/płynów takich jak owoce, sosy do sałatek czy ocet na powierzchni zlewozmywaka. Przedłużony kontakt z substancjami kwaśnymi może spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Uważać, aby nie dopuszczać do wyschnięcia mydła ani środków czyszczących na powierzchni zlewozmywaka. Należy uważać ewentualny osad poprzez regularne spłukiwanie.
- Nie używać zlewozmywaka jako deski do krojenia. Ostre przedmioty takie jak noże mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie pozostawiać na dłuższy czas w zlewie garnków ani naczyń kuchennych wykonanych ze stali lub żelaza, ponieważ może to prowadzić do powstawania odbarwień lub rdzy na powierzchni produktu.
- Należy pamiętać o odkładaniu mokrych gąbek i ścierek w inne miejsce niż powierzchnia zlewu. Takie przedmioty również mogą powodować powstawanie odbarwień lub rdzy.
- Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać ciepłej wody z mydłem oraz miękkiej, wilgotnej szmatki. Wycierać do sucha czystą szmatką.
- Nie wolno umieszczać gorących patelni ani przyborów kuchennych na powierzchni zlewu, należy odczekać, aż ostygną.
- Nieumiejętne obchodzenie się ze zlewozmywakiem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Należy unikać/ograniczać do minimum możliwość upuszczania przedmiotów do zlewozmywaka. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wyściełanie ociekacza lub komory materiałem tłumiącym uderzenia.
- Użyj podkładki lub maty, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu gorących przedmiotów z powierzchnią zlewu.
- Produkt zgodny z 1935/2004/EC.

WAŻNE! ZACHOWAJ TE INFORMACJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: DOKŁADNIE SIĘ Z NIMI ZAPOZNAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

Gwarancji

Firma GoodHome przykłada szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Dlatego też oferujemy 15-letnią gwarancję obejmującą wady produkcyjne na nasz zlewozmywak z akcesoriami. Zlewozmywak z akcesoriami jest objęty gwarancją przez 15 lat od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego. W ramach tej gwarancji użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego wyłącznie po przedstawieniu paragonu lub faktury. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja nie obejmuje dołączonych akcesoriów kuchennych: durszlaka, ociekacza do naczyń, ociekacza do sztućców ani deski do krojenia. Gwarancja obejmuje są wady i uszkodzenia produktu pod warunkiem, że zlewozmywak był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie ze standardowymi zasadami oraz informacjami przedstawionymi powyżej oraz w instrukcji użytkownika. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia zlewozmywaka z akcesoriami, uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja obejmuje tylko wadliwe części. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, robocizny) ani strat bezpośrednich lub pośrednich. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zlewozmywaka z akcesoriami zostanie on wymieniony. Prawa związane z gwarancją należy kierować do sklepu współpracującego z dystrybutorem, w którym zakupiono zlewozmywak z akcesoriami. Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Dystrybutor: Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

DE Bevor Sie beginnen

Wichtige Informationen

- Bitte sorgfältig lesen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen zur künftigen Verwendung auf.
- Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer, da dies den Inhalt beschädigen kann.
- Gehen Sie behutsam vor, lesen Sie zuerst die Anweisungen und machen Sie sich mit dem Ablauf vertraut, bevor Sie anfangen.
- Leeren Sie die Befestigungen in eine Schüssel oder lassen Sie sie im Beutel, damit Sie sie nicht verlieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Arbeitsmaßnahmen vor der Installation, z. B. Neupositionierung der Steckdosen sowie der Gas- und Wasserversorgung, von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt wurde, damit diese die örtlichen Vorschriften erfüllen.
- Stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind. Überprüfen Sie die Verpackung, da Komponenten möglicherweise verdeckt sind. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Ihnen alle Komponenten vorliegen.
- Stellen Sie zu Beginn der Montage sicher, dass die richtigen Werkzeuge und ein trockener, sauberer Bereich für die Montage vorhanden sind.
- Nur für den Hausgebrauch.
- **ACHTUNG:** Ziehen Sie Befestigungen nicht zu stark an, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
- Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen sowie Schäden am Produkt oder Ihrem Eigentum führen.
- Befragen Sie bei Zweifeln hinsichtlich der Produktinstallation einen technisch kompetenten Ansprechpartner.

Sicherheit

- **ACHTUNG:** Die Kanten des Spülbeckens sind möglicherweise scharf; handhaben Sie das Produkt deshalb mit Vorsicht. Installieren Sie kein beschädigtes Spülbecken. Inspizieren Sie das Becken sorgfältig.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie unter dem Spülbecken arbeiten oder Rohre und anderen Materialien schneiden.
- **ACHTUNG:** Stellen Sie immer stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung sicher angebracht wurde.
- **ACHTUNG:** Um das Risiko eines statischen elektrischen Schlags zu vermeiden, muss das Spülbecken geerdet sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen ausgebildeten Elektriker.
- Bestimmte Teile können gefährlich für kleine Kinder sein.
- Bewahren Sie alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Installationsbereich.
- Tragen Sie immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie mit motorgetriebenen Werkzeugen arbeiten.

DE Pflege

- Die Spülbecken können ganz einfach mit einem Schwamm und etwas Seifenwasser oder herkömmlichen Reinigungsprodukten gesäubert werden.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder –schwämme, da diese das Spülbecken zerkratzen. Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und lassen Sie keine nassen Metallgegenstände im Spülbecken liegen, da dies zu Rostflecken führen kann.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuerlappen, Scheuermittel, Bleiche, Säuren, starke Reinigungsmittel, aggressive Chemiereiniger oder lösungsmittelbasierte Reinigungslösungen.
- Lassen Sie keine säurehaltigen Lebensmittel/Flüssigkeiten wie Obst, Salatdressing oder Essig für längere Zeit auf der Oberfläche des Spülbeckens liegen. Längerer Kontakt mit der Säure führt zu Schäden an der Oberfläche des Spülbeckens.
- Lassen Sie Seife oder Reinigungsmittel nicht auf der Oberfläche des Spülbeckens trocknen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Spülbecken regelmäßig abwaschen, um jegliche schädlichen Chemikalien in der Seife zu entfernen.
- Verwenden Sie das Spülbecken nicht als Schneidebrett. Scharfe Gegenstände wie Messer können das Spülbecken beschädigen.
- Lassen Sie Stahl- oder Eisentöpfe/-pfannen nicht für längere Zeit im Spülbecken, da dies zu Flecken- und Rostbildung in Ihrem Spülbecken führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nasse Schwämme oder Reinigungslappen nicht auf der Oberfläche Ihres Spülbeckens ablegen. Diese Gegenstände können auch zu Flecken– und Rostbildung auf der Oberfläche des Spülbeckens führen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit warmem Seifenwasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Trocknen ein sauberes Tuch.

WICHTIG – BEWAHREN SIE DIESE UNTERLAGEN ZUR KÜNFTIGEN VERWENDUNG AUF: LESEN SIE SIE SORGFÄLTIG

Garantie

Haben Sie das Spülbecken mit Zubehör im Geschäft gekauft, ist der Händler haftbar, wenn das Produkt gemäß (§ 312a (2) Absatz 1, 3 BGB, Art. 246 (1) (5) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – „EGBGB") defekt ist. Haben Sie das Spülbecken mit Zubehör online gekauft, ist der Händler haftbar, wenn das Produkt gemäß (Art. 246a 1 (1) Absatz 1 (9) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – „EGBGB") defekt ist.

Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de

RUS Перед началом эксплуатации

Важно!

- Внимательно ознакомьтесь с информацией ниже.
- Сохраняйте данные инструкции для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Не используйте нож для открытия коробок, так как это может повредить содержимое.
- Внимательно прочитайте инструкции перед монтажом и эксплуатацией изделия. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями.
- Высыпьте крепежные элементы в глубокую тарелку или оставьте их в упаковке, чтобы они не потерялись.
- Убедитесь, что все предварительные работы по перемещению электрических розеток, газового оборудования и систем водоснабжения были заранее выполнены специалистом с соответствующей квалификацией с соблюдением местного законодательства.
- Убедитесь в наличии всех указанных деталей. Если окажется, что какой-либо детали не хватает, проверьте содержимое всех упаковок. Не утилизируйте упаковку, пока не убедитесь, что все детали на месте.
- Прежде всего подготовьте необходимые инструменты, освободите место и выделите чистую сухую область для сборки.
- Только для бытового использования.
- **ВНИМАНИЕ!** Не прилагайте чрезмерные усилия во время фиксации крепежей, так как это может повредить изделие.
- Несоблюдение данных инструкций может привести к получению травм, повреждению изделия и имущества.
- Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу установки этого изделия, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.

Безопасность

- **ВНИМАНИЕ!** При установке мойки берегитесь острых краев. Не устанавливайте поврежденную мойку. Тщательно осмотрите изделие.
- Используйте защитные очки при выполнении работ непосредственно под мойкой, а также при резке труб и других материалов.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед эксплуатацией всегда проверяйте надежность крепления.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание удара статического электричества убедитесь, что мойка заземлена. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Некоторые детали могут представлять опасность для маленьких детей.
- Храните все детали в недоступном для детей месте, не оставляйте детей без присмотра в месте, где происходит сборка изделия.
- Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты при работе с электроинструментом.

RUS Уход

- Мойки легко очищаются губкой с мыльной водой или обычным чистящим средством.
- Запрещается использовать абразивные и жесткие чистящие средства, а также губки, которые могут поцарапать поверхность мойки. Не используйте хлорные растворы, не оставляйте металлические предметы в мойке во избежание окисления.
- Не используйте для очистки мойки растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбеливающие средства, кислоты, сильные чистящие средства, агрессивные химические очистители или моющие средства на основе растворителей.
- Не оставляйте в мойке пищу/жидкости с высоким содержанием кислоты, например фрукты, заправку для салата, уксус в течение продолжительного времени. Длительный контакт с продуктами с высоким содержанием кислоты может испортить поверхность мойки.
- Не допускайте высыхания мыла и чистящих средств на поверхности мойки. Регулярно ополаскивайте мойку, чтобы удалить химические вещества, содержащиеся в мыле, – они могут повредить покрытие.
- Не используйте мойку в качестве разделочной доски. Острые предметы, например ножи, могут повредить мойку.
- Не оставляйте в мойке стальные или железные кастрюли/посуду в течение длительного времени, так как это может привести к появлению пятен и ржавчины.
- Не оставляйте влажные губки и другие чистящие средства на поверхности мойки. Это также может привести к появлению пятен и ржавчины.
- Для очистки поверхности изделия используйте теплый мыльный раствор и мягкую влажную ткань. Затем протирайте насухо чистой тканью.
- Не ставьте горячие кастрюли и посуду на поверхность мойки, дайте им начала остыть.
- При небрежном и грубом обращении кухонные раковины можно легко повредить. Будьте осторожны: не роняйте в раковину посторонние предметы. При выполнении работ рекомендуется защитить раковину и сливное отверстие резиновым материалом.
- Не ставьте очень горячие объекты прямо на раковину – используйте подставку или подкладку.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА: ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ

Гарантия

GoodHome уделяет особое внимание выбору материалов высшего качества и использует технологии изготовления, что позволяет нам создавать надежные товары с привлекательным дизайном. Поэтому мойка с аксессуарами поставляется с 15-летней гарантией на производственный брак. 15-летняя гарантия на мойку с аксессуарами действует со дня приобретения при покупке в магазине или со дня доставки при покупке онлайн при условии обычного (не профессионального или коммерческого) бытового использования. Заявление гарантийных требований возможно только при предъявлении чека или счета-фактуры. Храните документы, подтверждающие совершение покупки, в надежном месте. Данная гарантия не распространяется на кухонные аксессуары, которые поставляются в комплекте: дуршлаг, сушилку для посуды, сушилку для столовых приборов и разделочную доску. Гарантия распространяется на дефекты и неисправности продукта при условии, что мойка с аксессуарами использовалась по назначению и ее установка, очистка и техническое обслуживание проводились в соответствии с принятыми нормами и информацией, которая содержится в руководстве пользователя. Гарантийное обслуживание не распространяется на дефекты и повреждения, вызванные естественным износом мойки с аксессуарами, а также на повреждения, которые могли возникнуть по причине ненадлежащего использования, неправильной установки или сборки, неосторожности или модификации изделия. Гарантия распространяется только на детали, признанные неисправными. Ни при каких условиях гарантия не покрывает дополнительные расходы (транспортировку, работы), а также прямые и косвенные убытки. В случае выявления дефектов мойки с аксессуарами мы произведем замену. По любым вопросам в отношении гарантии необходимо обращаться в магазин дистрибьютора, у которого вы приобрели мойку с аксессуарами. Данная гарантия является дополнением к вашим законным правам и никак не влияет на них.

Импортер: ООО " Касторама РУС **"**
Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru
Импортер: ООО " Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС **"**
Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России: ЮКИНОКС КИТЧЕН СИСТЕМС КО., ЛТД **Адрес:** Чирхез Дистрикт, Зафер Стрит И121ЗИП1 81850 Гумусова–ДЖОЗДЖЕ / ТУРЦИЯ

RO Înainte de a începe

Informații importante

- Citiți cu atenție.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare viitoare.
- Nu utilizați un cuțit pentru deschiderea cutiilor, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea conținutului.
- Nu vă grăbiți, citiți mai întâi instrucțiunile pentru a vă familiariza cu secvența de asamblare înainte de a începe.
- Puneți elementele de prindere într-un bol sau păstrați-le în pungă pentru a nu se pierde.
- Asigurați-vă că orice lucrare de preinstalare la repoziționarea prizelor electrice, a sursei de gaz și apă a fost efectuată de o persoană calificată pentru acest tip de reparații, pentru a fi în conformitate cu reglementările locale înainte de a începe instalarea.
- Asigurați-vă că aveți toate piesele enumerate. Verificați toate ambalajele deoarece component