

PRÉCAUTIONS :

Fixez de manière stable pour éviter une chute accidentelle. Ne pas mettre en contact avec de l'eau ou un liquide, y compris un brumisateur. Usage en intérieur uniquement. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Ne pas exposer au gel. Ne pas utiliser en atmosphère explosive ou en présence de substances inflammables. Ne pas utiliser en voiture. Ne pas modifier. Ne pas mettre au feu ou à proximité d'un foyer (présence d'une batterie, risque d'explosion). Ne rien insérer à travers la grille de protection. Ne pas utiliser sans la grille de protection. Alimenter par USB uniquement (5V). Si le GO FAN™ARCTIC® est endommagé, cessez de l'utiliser. Ne pas laisser les enfants jouer avec, ceci n'est pas un jouet. Pour le nettoyage débranchez l'USB et ôtez la batterie avant d'ôter la grille. Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.



ATTENTION :

Ne pas changer la batterie du GO FAN™ARCTIC®. Ne pas charger avec un autre câble que celui fourni. Ne pas mettre à côté d'une source de chaleur ou de feu.