

# GO FAN™ ARCTIC®

COMPACT • SANS FIL • PORTABLE •  
BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE  
• CÂBLE USB FOURNI

## COMMENT CHARGER SON GO FAN™ ARCTIC® ?

1. Branchez le câble de charge dans un port USB de votre ordinateur ou dans une prise USB certifiée.
2. Branchez l'autre embout du câble de charge dans le port micro USB à l'arrière de votre GO FAN™ ARCTIC®.



- La puissante batterie au lithium-ion vous procure jusqu'à 8 heures en autonomie.

## ATTENTION :

Ne pas changer la batterie du GO FAN™ ARCTIC®. Ne pas charger avec un autre câble que celui fourni. Ne pas mettre à côté d'une source de chaleur ou de feu.

## COMMENT UTILISER VOTRE GO FAN™ ARCTIC® :

- Posez ou clipsez votre GO FAN™ ARCTIC® partout où vous souhaitez avoir un air rafraîchissant.
- Ajustable et réglable à 360°, pour ventiler dans toutes les directions.
- Tournez simplement la molette à l'arrière pour allumer le ventilateur et régler la vitesse.



# GO FAN<sup>TM</sup> ARCTIC<sup>®</sup>

## PRÉCAUTIONS :

Fixez de manière stable pour éviter une chute accidentelle. Ne pas mettre en contact avec de l'eau ou un liquide, y compris un brumisateur. Usage en intérieur uniquement. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Ne pas exposer au gel. Ne pas utiliser en atmosphère explosive ou en présence de substances inflammables. Ne pas utiliser en voiture. Ne pas modifier. Ne pas mettre au feu ou à proximité d'un foyer (présence d'une batterie, risque d'explosion). Ne rien insérer à travers la grille de protection. Ne pas utiliser sans la grille de protection. Alimenter par USB uniquement (5V). Si le GO FAN<sup>TM</sup>ARCTIC<sup>®</sup> est endommagé, cessez de l'utiliser. Ne pas laisser les enfants jouer avec, ceci n'est pas un jouet. Pour le nettoyage débranchez l'USB et ôtez la batterie avant d'ôter la grille. Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.



## RECYCLAGE DES APPAREILS ET DES EMBALLAGES

Séparez la batterie de l'appareil avant de mettre au rebut. Les produits électroniques et batteries en fin de vie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Ils doivent être collectés et recyclés afin d'être valorisés et d'éviter le rejet dans l'environnement de substances toxiques. Adressez-vous à un centre de collecte, magasins revendeur, déchetterie, etc. Renseignez-vous dans votre mairie en cas de doute. Veuillez trier les déchets d'emballages en vue du recyclage : carton, polystyrène, papier, se recycle. Le recyclage des plastiques peut varier selon les localités.

## SPÉCIFICATIONS :

Batterie lithium-ion 3.7V 2000mAh.  
Alimentation : micro USB 5V, 2A MAX. Puissance 2-4W.  
Vitesse : 3800 rpm. Autonomie : jusqu'à 8 heures.  
Ref : 18650 ; GF-TV19 ; ARCTIC30  
Importé par : Best of TV



Importé et distribué en France par :  
BEST OF TV s.a.s.  
28 chemin de Gérocourt  
F-95650 Boissy l'Allier  
sav@bestof.tv.fr  
[www.bestof.tv](http://www.bestof.tv)

Distribué en Belgique par :  
Verdeeltd in België door :  
BEST OF TV BENELUX s.p.r.l.  
Route de Gervail 16 bât. B  
B-1380 Lasne  
contact@bestof.tv.be



Fabriquée en Chine.