

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :

Lisez et comprenez toutes les consignes et recommandations suivantes.

Au préalable :

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents.

Assurez-vous que la source d'alimentation délivre 5V $\overline{\text{---}}$ 2A (5 Volts 2 Ampères) au travers d'un port USB standard. L'appareil ne doit être alimenté que sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil (5V).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble similaire (USB standard).

Ne jamais immerger l'appareil et le câble d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Ne pas exposer l'appareil à des projections d'eau ou à l'humidité.

Si l'appareil ou le câble d'alimentation est mouillé ou endommagé, ou bien si le produit montre des signes de dysfonctionnement, cessez de l'utiliser, débranchez-le et contactez le service après-vente.

Bien installer l'appareil :

Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.

Évitez l'exposition prolongée au rayonnement direct du soleil, à l'humidité ou à une chaleur excessive, au gel ou à des arêtes tranchantes qui pourraient l'abîmer.

Veillez à ce que rien n'obstrue le protecteur ou le mouvement des pales, laissez un espace libre suffisant autour du produit.



Restrictions d'utilisation :

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Précautions importantes :

Veillez à ce que l'appareil soit mis hors tension avant de monter ou de retirer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles pendant le fonctionnement.

Faites attention avec les vêtements amples, les écharpes ou étoffes, les cheveux détachés ou autres, afin que ceux-ci ne se prennent pas et ne s'emboîtent pas dans les pales.

Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur avant de retirer la grille de protection.

Ne placez pas l'appareil près d'un réchaud à gaz ou électrique chaud, ou près d'un four chaud. N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu, et tel que décrit dans cette notice.

Le câble doit être disposé de sorte qu'il ne soit pas dans une zone de passage pour ne pas se prendre les pieds dedans.

ATTENTION : risque d'explosion ! L'appareil contient une batterie. Ne pas jeter au feu. Ne pas démonter.

N'insérez jamais d'objets et veillez à ce que personne ne mette ses doigts à travers la grille de protection.

Après utilisation :

Dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le laissez sans surveillance, débranchez l'appareil.

Avant de réaliser l'entretien ou le nettoyage mettez l'appareil hors tension.

Les détails concernant l'entretien, le nettoyage et le stockage sont disponibles au paragraphe « Nettoyage ».

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne tentez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre service après-vente ou un technicien qualifié agréé.

Entretien, nettoyage et stockage :

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Ne pas mettre au bord de l'eau. Ne faites pas couler de l'eau à l'intérieur de l'appareil.

Dépoussiérez et nettoyez avec un chiffon doux régulièrement.

N'utilisez pas de liquide ni de matériau abrasif ou agressif, la matière plastique pourrait être endommagée.

Il ne doit pas y avoir de poussières.

Stockez l'appareil dans un endroit sec et tempéré, à l'abri du gel et des trop fortes températures (>40°C).

Si l'appareil dysfonctionne :

Vérifiez que la batterie est chargée. Branchez et rebranchez l'appareil. Vérifiez le bouton MARCHE / ARRÊT. Si c'est sans effet, contactez votre SAV ou un spécialiste.

Cet appareil contient une batterie qui n'est pas remplaçable. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre.