

Français

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL CERO

DESCRIPTION

- A Sortie d'air
- B Panneau de commande
- C Télécommande
- D Vis
- E Montants

- I MARCHE/ARRÊT
- II Sélecteur de mode
- III Oscillation
- IV Fonction Auto/Fenêtre ouverte
- V Programmation hebdomadaire
- VI Diminuer
- VII Minuterie
- VIII Sécurité enfants
- IX Interrupteur marche/arrêt
- X Afficher la température ambiante
- XI Augmenter
- XII Régler les heures/minutes/jours

- 1 Fonction Ventilateur
- 2 Intensité de chaleur I (1 000 W)
- 3 Jour
- 4 Intensité de chaleur II (2 000 W)
- 5 Bouton d'allumage/Bouton de modes/Boutons d'oscillation
- 6 Éteint
- 7 Fenêtre ouverte
- 8 Thermostat
- 9 Minuterie
- 10 Programmation hebdomadaire
- 11 Programmation marche/arrêt
- 12 Oscillation
- 13 Écran LED

Dans le cas où votre modèle ne disposerait pas des accessoires décrits antérieurement, ceux-ci peuvent s'acquérir séparément auprès des services d'assistance technique.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble électrique de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.

- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain ou endroit similaire, débranchez l'appareil du secteur une fois que vous aurez terminé, même si ce n'est qu'un moment, car la proximité de l'eau implique un risque, même si l'appareil est éteint.
- Débrancher l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Tenir cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances.
- Garder et ranger l'appareil en lieu sec, à l'abri de la poussière et loin des rayons solaires.
- Toujours utiliser l'appareil sous surveillance.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Par la même occasion, vous réduirez sa consommation d'énergie et allongerez la durée de vie de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements.

INSTALLATION

- S'assurer d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- Veiller à tenir l'appareil éloigné de tout matériel combustible, tels que carton, papier, matières textiles...
- Installer l'appareil à 50 cm minimum de tout matériel combustible, tels que rideaux, meubles...
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne pas boucher totalement ou partiellement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil, par des meubles, rideaux, vêtements, etc.
- Dans le cas où l'appareil serait fixé au mur d'une salle de bain, assurez-vous de placer la prise de courant, le câble d'alimentation, les interrupteurs ou autres commandes hors de portée d'une personne qui se trouverait dans le bain, la douche ou près d'un lavabo.
- L'appareil doit être fixé au mur. La distance minimum entre le bas de l'appareil et le sol est de 2 m.
- L'appareil requiert une ventilation adéquate pour fonctionner correctement. Laisser un espace de 20 cm au-dessus et 25 cm des deux côtés (Fig.1)
- Ne pas couvrir ni obstruer aucune ouverture de l'appareil.
- La fiche doit être d'accès facile afin de pouvoir

la débrancher en cas d'urgence.

- Pour une meilleure efficacité et dans la mesure du possible, installer l'appareil sur un mur froid (qui sépare de l'extérieur) et sous une fenêtre. Mais jamais à endroit qui pourrait gêner ou obstruer une zone de ventilation.

FIXATION MURALE :

- Fixation murale (Fig. 2) : Utiliser un crayon pour marquer la position correcte où faire les trous pour les chevilles (E).
- S'assurer que le diamètre des trous correspond au diamètre des chevilles.
- Percer deux trous dans les zones précédemment marquées (Fig. 2).
- Insérer les chevilles (E) dans les trous.
- Une fois les chevilles insérées, visser les deux vis (D) en laissant une distance d'environ 10 mm entre la tête des vis et le mur.
- S'assurer que les vis sont bien serrées avant de suspendre l'appareil.
- Utiliser les trous situés derrière l'appareil pour le suspendre sur les têtes des deux vis.
- S'assurer que l'appareil soit fixé correctement et solidement sur les vis.

MODE D'EMPLOI

REMARQUES AVANT UTILISATION :

Vérifier d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.

Certaines parties de l'appareil ayant été légèrement graissées, il est possible que l'appareil dégage un peu de fumée lors de la première utilisation. La fumée disparaîtra rapidement.

Pour éliminer l'odeur de neuf au premier fonctionnement, on recommande de le faire marcher à la puissance maximale pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.

Préparer l'appareil conformément à la fonction désirée :

PREMIÈRE UTILISATION :

- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Brancher l'appareil au réseau électrique.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est nécessaire de régler l'heure correcte.
- Appuyer sur le bouton « LOCK » (verrouillage) (VIII). L'écran affichera 00:00 et l'indicateur « MO » (3) s'allumera. Il est alors possible de régler l'heure :
- HEURE : Appuyer une fois sur le bouton « SET

» (Configuration) (XII). Les premiers « 00 » commenceront à clignoter. Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner l'heure correcte (1-24 h).

- MINUTES : Une fois l'heure correcte sélectionnée, appuyer à nouveau sur le bouton « SET » (Configuration) (XII). Cette fois, les secondes « 00 » commenceront à clignoter. Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner les minutes correctes (0-59 min).
- JOUR : Une fois les minutes sélectionnées, appuyer une nouvelle fois sur le bouton « SET » (XII). L'indicateur « MO » (3) se met à clignoter. Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner le jour correct (Mo-Su).
- AVERTISSEMENT : Les chiffres sur l'écran clignotent pendant seulement 5 secondes. Il est important de procéder à l'opération à ce moment-là. Dans le cas contraire, le radiateur reviendra en mode veille.

UTILISATION GÉNÉRALE :

- Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton « marche/arrêt » (I) de la télécommande.
- Le radiateur commencera à aspirer de l'air froid et l'indicateur « ventilateur » (1) s'allumera.

SÉLECTIONNER LE MODE :

- Appuyer une fois sur le bouton « MODE » (II) pour sélectionner l'intensité I (1 000 W). Les voyants 1 et 2 s'allumeront.
- Appuyer une deuxième fois sur le bouton « MODE » (II) pour sélectionner l'intensité II (2 000 W). Les voyants 1 et 4 s'allumeront.
- Appuyer une fois sur le bouton « MODE » (II) pour sélectionner la fonction de ventilateur. Le voyant (1) s'allumera.

FONCTION MINUTERIE :

- Il est possible de contrôler la durée de fonctionnement de l'appareil.
- Pour lancer cette fonction, appuyer sur le bouton « TIMER » (minuterie) (VII).
- Chaque pression du bouton « TIMER » (minuterie) (VII) permet de régler l'heure par incrément d'une heure (0-24h).
- Le voyant « D » (9) s'allumera.

FONCTION THERMOSTAT :

- L'appareil peut être programmé pour maintenir automatiquement la température souhaitée.
- Pour régler la température, utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI). La température sélectionnée s'affichera sur l'écran (13). La température peut être programmée entre 10 °C et 49 °C.

- Le voyant de thermostat (8) s'allumera.
- Si la température ambiante descend de 2 degrés en dessous de la température sélectionnée, le radiateur commencera à fonctionner à l'intensité I (1 000 W).
- Si la température ambiante descend de 4 degrés en dessous de la température sélectionnée, le radiateur commencera à fonctionner à l'intensité II (2 000 W).
- Si la température ambiante augmente de 1 degré ou plus au-dessus de la température sélectionnée, l'appareil commencera à lancer de l'air froid.

CONFIGURER LE PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE :

- L'appareil peut être programmé pour fonctionner à des jours et heures spécifiques tout au long de la semaine.
- Pour lancer cette fonction, appuyer sur le bouton « W.Timer » (minuterie hebdomadaire) (VII).
- Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner le programme désiré (P1-P6). Voir le tableau 1 pour la configuration de chaque programme. Le voyant « W » (10) s'allumera.
- P6 est le programme personnalisable.
- Une fois arrivé à P6, appuyer à nouveau sur le bouton « W.Timer » (V) pour programmer le lundi. Le voyant « Mo » (lundi) (3) s'allumera.
- Appuyer à nouveau sur le bouton « W.Timer » (V) pour configurer l'heure de démarrage. Le voyant « ON » (5) s'allumera.
- Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner l'heure de démarrage (1-24 h). Appuyer à nouveau sur le bouton « W.Timer » (V) et utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner les minutes (0-59 min).
- Appuyer à nouveau sur le bouton « W.Timer » (V). Le voyant « OFF » (6) s'allumera.
- Répéter les étapes ci-dessus pour régler l'heure et les minutes d'extinction.
- Appuyer à nouveau sur le bouton « W.Timer » (V) pour configurer le reste des jours, en suivant la même procédure.
- Une fois le programme souhaité sélectionné ou une fois le programme P6 configuré. Appuyer sur le bouton « DELAY » (délai) (IX) pour sélectionner la température souhaitée pour chaque jour.
- Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner la température désirée (10-49 °C).

- Répéter la procédure pour chaque jour de la semaine.

FONCTION FENÊTRE OUVERTE :

- Appuyer sur le bouton « AUTO » (IV) pour lancer la fonction. Le voyant de fenêtre ouverte (7) s'allumera.
- Avec cette fonction, l'appareil mesure et collecte en permanence la température ambiante. Lorsqu'il détecte que la température a chuté de 3 °C ou plus en une minute, il s'éteint automatiquement. Cette fonction intelligente permet d'économiser de l'énergie.
- Appuyer sur le bouton « AUTO » (IV) pour annuler la fonction.

FONCTION DE PROGRAMMATION MARCHE/ ARRÊT :

- Cet appareil peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement après quelques temps, lorsqu'il est en mode veille.
- Appuyer une fois sur le bouton « DELAY » (délai) (IX) pour régler le temps restant d'allumage. L'indicateur de programmation marche/arrêt (11) s'allume et l'écran indique « I/W ».
- Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner l'heure désirée de démarrage (1-24 h).
- Appuyer à nouveau sur le bouton « DELAY » (IX) pour régler l'heure d'arrêt. L'indicateur de programmation de marche/arrêt s'allume et l'écran affiche « II/H ».
- Utiliser les boutons « + » (XI) ou « - » (VI) pour sélectionner l'heure désirée d'extinction (1-24 h).

FONCTION DE SÉCURITÉ ENFANTS :

- Appuyer une fois sur le bouton « LOCK » (verrouillage) (VIII) pour activer la sécurité enfants. Tous les voyants à l'exception du voyant « ON » (4) s'éteindront. Ni la télécommande ni le panneau de commande ne fonctionneront.
- Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur le bouton « LOCK » (VIII). Les voyants s'allumeront à nouveau et la télécommande et le panneau de commande seront à nouveau opérationnels.

FONCTION OSCILLATION :

- Appuyer une fois sur le bouton « SWING » (oscillation) (III) pour activer l'oscillation du volet de sortie d'air. Le voyant d'oscillation (12) s'allumera.
- Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur le bouton « SWING » (III). Le volet cessera d'osciller.