

## Chauffage mural et mobile TINO CERAM

### DESCRIPTION

- A. Panneau de contrôle
  - B. Sortie d'air
  - C. Interrupteur marche/arrêt
  - D. Télécommande
1. Écran LED
  2. Mode confort
  3. Mode Eco
  4. Bouton ON/OFF
  5. LED ON
  6. Intensités de chaleur
  7. Minuteur
  8. Modes
  9. Croissant
  10. Décroissant
- a. Bouton ON/OFF
  - b. Croissant
  - c. Minuteur
  - d. Modes
  - e. Intensités de chaleur
  - f. Décroissant

Si le modèle ne dispose pas des accessoires décrits ci-dessus, ceux-ci peuvent être achetés séparément auprès des services d'assistance technique.

### UTILISATION ET PRÉCAUTIONS :

Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble électrique de l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil si l'interrupteur de marche/arrêt ne fonctionne pas.

Ne pas faire bouger l'appareil en cours de fonctionnement

Utiliser les poignées pour prendre ou transporter l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil en position inclinée, ni le retourner.

Ne pas retourner l'appareil quand il est en cours d'utilisation ou branché au secteur.

Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain

ou endroit similaire, débrancher le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, même pour une courte durée, car la proximité de l'eau présente un risque, même si l'appareil est déconnecté.

Débrancher l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.

Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances.

Ne pas garder l'appareil s'il est encore chaud. Ne pas ranger l'appareil dans des endroits présentant des températures inférieures à 2°C. Vérifier que les grilles de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées par de la poussière, de la saleté ou par d'autres objets. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Cela permettra d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie utile de l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou sur tout autre animal.

Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements.

**ATTENTION :** Ne pas s'endormir pendant que vous utilisez l'appareil, vu qu'il existe un risque de blessures.

Mettre le thermostat sur la position (MIN). Cela ne signifie pas que l'appareil est complètement éteint.

### Montage du support mural

Fixation au mur (Fig. 1) : Avec un crayon, marquer les points où percer les trous dans lesquels iront les chevilles.

S'assurer que le diamètre des trous corresponde au diamètre des chevilles.

Percer deux trous dans les zones précédemment marquées (Fig.

Insérer les chevilles dans les trous.

Une fois les chevilles en place, visser les deux vis.

S'assurer que les vis sont bien serrées avant de suspendre l'appareil.

Utiliser les trous situés derrière l'appareil pour le suspendre sur les têtes des deux vis.

Vérifier que l'appareil soit correctement fixé, sans risque pour la sécurité.

L'appareil possède un support mural (?).

## CONSIGNES D'UTILISATION

### AVANT UTILISATION

S'assurer d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit

Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. *Par conséquent, lors de la première mise en marche de l'appareil, il peut se dégager de la fumée.* La fumée disparaîtra rapidement.

Afin d'éliminer l'odeur dégagée par l'appareil lors de sa première utilisation, il est recommandé de le faire fonctionner à pleine puissance pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.

Préparer l'appareil pour la fonction que vous souhaitez réaliser :

### UTILISATION

Dérouler complètement le câble avant de le brancher.

Extraire la longueur de câble nécessaire.

Connecter l'appareil au secteur.

Placer l'appareil pour diriger le flux d'air vers la direction désirée.

Mettre l'appareil en marche en actionnant le bouton marche/arrêt.

Le voyant lumineux (5) s'allumera.

Mettre l'appareil en marche en actionnant le bouton on/off (4).

### RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DU JOUR DE LA SEMAINE

Appuyer sur le bouton (7) ou (III) pour régler les jours.

Appuyer sur les boutons (II) ou (VI) / (9) ou (10) pour sélectionner le jour actuel, entre 1 et 7.

1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi
7	Dimanche

Appuyer sur le bouton (7) ou (III) pour confirmer le jour.

Appuyer sur le bouton (7) ou (III) pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton (II) ou (VI) / (9) ou (10) pour sélectionner l'heure actuelle.

Appuyer sur le bouton (7) ou (III) pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton (II) ou (VI) / (9) ou (10) pour sélectionner les minutes.

Appuyer sur (7) ou (III) pour confirmer et terminer la configuration de la date et de l'heure.

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Lorsque l'écran affiche la température réglée, appuyer sur (9) et sur (10) pour la configurer : Mode Confort (2) ou Mode Confort avec P1 / P2 / P3 : Appuyer sur (9) et (10) pour régler la température entre 10 et 35 °C.

Mode ECO (3) ou mode ECO avec P1 / P2 / P3 : Appuyer sur (9) et (10) pour régler la température entre 6 et 31 °C.

Note: Mode ECO = mode confort - 4 °C

Mode antigel : l'écran affiche . La température cible est de 7 °C. La température ne peut pas être réglée.

### PROGRAMME DE CHAUFFAGE PRÉRÉGLÉ

P1 : (lundi-dimanche)



P2 : (lundi-vendredi)



P2 : (samedi-dimanche)



P3 : (lundi-vendredi) : réglable



P3 : (samedi-dimanche) : réglable



### P3 configuration des programmes réglables

1. En mode P3, appuyer sur (8) pendant 3 secondes pour accéder aux configurations du jour.

2. L'écran affiche . Appuyer sur (9) et (10) pour régler le chauffage du lundi au dimanche. Appuyer sur pour confirmer et accéder aux réglages de l'heure

3. Lorsque l'écran affiche , appuyer sur (9) et (10) pour régler l'heure de 00 à 23. Appuyer sur (8) pour sélectionner le mode de chauffage