

d-c-fix®

transparent

static PREMIUM

Conseils de pose

Vous aurez besoin de...

- 1 rouleau **d-c-fix® static PREMIUM**
- 1 kit de pose **d-c-fix®** (cutter & raclette)
- la solution d'application **d-c-fix®** (ou à défaut 1 vaporisateur d'eau)
- 1 mètre ruban
- 1 paire de ciseaux
- 1 stylo
- 1 chiffon



1. Le film doit être posé sur une surface vitrée plane et soigneusement nettoyée. Utiliser un détergent habituel ou bien la solution d'application **d-c-fix®**.



2. Marquer les dimensions souhaitées au dos du film en respectant une distance de 2mm par rapport au cadre de la fenêtre, puis découper le film **d-c-fix®**.



3. Vaporiser généreusement la surface vitrée avec la solution d'application **d-c-fix®** (ou à défaut un mélange d'eau et de 2 gouttes de produit vaisselle).



4. Retirer entièrement la feuille de protection transparente au dos du film **d-c-fix®**.



5. Placer le film sur la vitre. Le film glisse et se positionne facilement sur la surface vitrée humide.



6. Maroufler le film avec la raclette en travaillant toujours du milieu vers les bords afin d'éviter la formation de bulles d'air.

Scannez le QR-code et retrouvez nos conseils de pose en vidéo




d-c-fix®

Des réponses à vos questions

Comment éviter l'apparition de bulles d'air lorsque je pose le film **d-c-fix® static PREMIUM** ?

Nettoyez d'abord la surface vitrée avec votre détergent habituel. Vaporisez ensuite abondamment la surface vitrée avec la solution d'application **d-c-fix®** (ou à défaut un mélange d'eau et d'une à deux gouttes de produit vaisselle). Puis retirez le film de protection au dos du film et placez le film sur la pellicule d'eau dans la position souhaitée. Enfin, chassez l'eau du milieu vers les bords du film en utilisant de préférence la raclette **d-c-fix®**.

Que faire si le film **d-c-fix® static PREMIUM** ne tient pas sur la vitre ?

Assurez-vous tout d'abord que le support et le film sont propres, sans trace de poussière ni graisse. Le film ne doit pas dépasser, ni toucher les bords de la fenêtre afin d'éviter toute inclusion d'air. Contrôlez que la feuille de protection transparente a bien été retirée. Renouvelez l'application en vaporisant abondamment la surface vitrée, positionnez le film et chassez minutieusement l'eau à l'aide de la raclette, en procédant du milieu vers les bords.

Sur quels supports puis-je appliquer les films **d-c-fix®** ?

Les films **d-c-fix®** trouvent de nombreuses applications sur toutes les surfaces vitrées planes de votre intérieur. Ils peuvent également être appliqués dans les pièces humides telles que la salle de bain. Pour une cabine de douche, veillez à les poser sur les parois extérieures.

Est-ce que je peux nettoyer le film **d-c-fix® static PREMIUM** ?

Les films peuvent être nettoyés avec n'importe quel détergent doux. De l'eau chaude et un peu de produit vaisselle sont le mélange idéal.

Comment puis-je retirer le film décoratif **d-c-fix® static PREMIUM** ?

Les films vitrostatiques se retirent très facilement sans laisser de traces. Le plus : ils sont réutilisables et peuvent être reposés autant de fois que vous le souhaitez (à la condition que la surface du film au contact de la vitre reste protégée de toute poussière lors du stockage).

Besoin d'inspiration ? Retrouvez-nous sur www.d-c-home.com

Postez vos projets avec les #dcfix et #dchome

