

Explication des symboles sur l'appareil

L'utilisation de symboles dans ce manuel permet d'attirer votre attention sur les éventuels risques. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-même ne permettent pas d'éliminer les risques ni de remplacer les mesures adaptées pour la prévention des accidents.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessures, lire la notice d'utilisation
	ATTENTION : Risque de blessures. Ne pas saisir entre les roues ni dans la zone de cisaillement.
	Utiliser des gants de travail !
	Porter des chaussures de sécurité évitant les accidents !
 Attention !	Dans cette notice d'utilisation, nous avons placé les signes suivants à certains endroits en rapport avec votre sécurité.

1. Introduction

Fabricant :

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Cher client,

Nous espérons que votre nouvelle machine vous apportera satisfaction et de bons résultats.

Remarque :

Conformément à la loi en vigueur sur la responsabilité du fait des produits, le fabricant de cet appareil n'est pas responsable des dommages survenus ou générés sur l'appareil en cas de :

- Manipulation incorrecte,
- Non-respect de la notice d'utilisation,
- Réparations effectuées par des tiers, des spécialistes non autorisés
- Montage et remplacement des pièces de rechange non originales
- Utilisation non conforme

Nous vous recommandons :

Lisez l'ensemble du texte de la notice d'utilisation avant le montage et la mise en service.

La présente notice d'utilisation a pour objectif de vous familiariser avec votre appareil et d'en exploiter les possibilités d'emploi conforme.

La notice d'utilisation contient des remarques importantes sur la manière de travailler en toute sécurité, réglementairement et économiquement avec l'appareil et sur la façon d'éviter les dangers, d'économiser les coûts de réparation, de réduire les périodes d'arrêt et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie de l'appareil. Outre les dispositions de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation, vous devez absolument observer les prescriptions concernant le fonctionnement de l'appareil en vigueur dans votre pays.

Conservez la notice d'utilisation dans une pochette en plastique à l'abri de la poussière et de l'humidité près de l'appareil. Chaque opérateur doit l'avoir lue avant le début des travaux et doit la respecter minutieusement. Seules des personnes formées à l'utilisation de l'appareil et informées des dangers associés sont autorisées à travailler avec l'appareil.

Respecter la limite d'âge minimum requis.

Outre les consignes de sécurité reprises dans la présente notice d'utilisation et les prescriptions particulières en vigueur dans votre pays, respecter également les règles techniques générales concernant l'utilisation des machines similaires.

Nous déclinons toute responsabilité concernant les accidents ou dommages qui surviendraient en raison d'un non-respect de cette notice et des consignes de sécurité.

2. Description de l'appareil (fig. 1)

1. Châssis supérieur
2. Châssis central
3. Châssis inférieur
4. Rouleaux de renvoi
5. Trou de sécurité
6. Tige de blocage
7. Crochet de sécurité

3. Fournitures

- Notice d'utilisation
- Châssis supérieur avec rembourrage
- Châssis central avec rembourrage
- Châssis inférieur avec rembourrage
- Roulettes pivotantes (6x)
- Tige de blocage

Matériel de montage

- A. Vis à six pans M8x53 (4x)
- B. Rondelle d'appui M8 (4x)
- C. Écrou d'arrêt M8 (4x)
- D. Écrou douille (4x)
- E. Bague élastique (4x)
- F. Clé plate (2x)
- G. Clé Allen (1x)

4. Utilisation conforme

La machine doit être utilisée selon les dispositions correspondantes. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages ou blessures qui en résulteraient. Dans ce cas, l'utilisateur/opérateur est le seul responsable.

Une utilisation conforme consiste à respecter les consignes de sécurité, ainsi que les instructions de montage et les consignes d'utilisation du mode d'emploi.

Les personnes utilisant la machine et en assurant la maintenance doivent bien la connaître, ainsi que connaître les dangers possibles qu'elle implique.

En outre, les prescriptions de prévention des accidents doivent être respectées de la manière la plus scrupuleuse possible.

Toutes les autres règles de médecine du travail et de sécurité doivent être respectées.

Toute modification de la machine annule toute garantie du fabricant pour les dommages en résultant.

La machine ne doit être utilisée qu'avec des pièces de rechange et des accessoires originaux du fabricant.

Respecter les prescriptions de sécurité, de travail et de maintenance du fabricant, ainsi que les dimensions indiquées dans les caractéristiques techniques.

Veuillez tenir compte du fait que nos appareils n'ont pas été conçus pour être utilisés dans le domaine professionnel, industriel ou artisanal. Nous ne n'accordons aucune garantie lorsque l'appareil est utilisé à des fins professionnelles, artisanales ou industrielles ou lors de toute utilisation de la même nature.

L'appareil est destiné à être utilisé par des adultes. Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une utilisation non conforme ou à une fausse manipulation.

5. Consignes de sécurité générales

⚠ AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques qui accompagnent cet outil électrique.

Toute négligence dans le respect des instructions suivantes peut entraîner des blessures graves.

Conserver à l'avenir toutes les consignes de sécurité et instructions.

- Avant chaque mise en service du produit, contrôlez l'état irréprochable du produit. En cas de constat de dommages, le produit ne doit plus être utilisé.
- Faites immédiatement examiner et réparer le produit par le service après-vente, si ce dernier ne fonctionne plus de manière irréprochable ou s'il a été endommagé.

- Ce produit ne s'adresse pas aux personnes (y compris aux enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou aux personnes ne possédant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires, sauf si ces dernières bénéficient d'une surveillance de la part d'une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de sa part des instructions quant à la manière d'utiliser le produit.
- Des enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

6. Risques résiduels

Cet appareil a été construit en l'état actuel des connaissances techniques et des règles relevant des techniques de sécurité généralement reconnues. Son utilisation peut toutefois présenter des risques résiduels.

- En outre, et ce malgré toutes les mesures préventives prises, des risques résiduels cachés peuvent demeurer.
- Les risques résiduels peuvent être réduits au minimum si les « Consignes de sécurité » et les instructions d'Utilisation conforme », ainsi que l'ensemble de la notice d'utilisation sont respectés.
- Arrêtez d'utiliser le produit si ce dernier a été surchargé. Il se peut que des dommages qui ne soient pas visibles immédiatement soient survenus.
- N'utilisez jamais le produit comme auxiliaire d'escalade ou pour le transport de personnes, ni comme planche à roulettes ni comme tabouret.
- Des travaux sur le produit doivent uniquement être effectués dans des zones sécurisées contre les chutes !
- N'utilisez le produit que sur des surfaces dures, planes et non pas dans des escaliers ou des terrains en pente. Ne roulez pas sur des objets.
- Ne réglez jamais la position assise ou couchée aussi longtemps que quelqu'un se trouve sur le produit.
- Ne tenez jamais les longerons en acier latéraux aussi longtemps que vous êtes assis sur le produit. Ainsi, vous évitez un risque d'écrasement, si vos doigts se trouvent dans la zone de cisaillement en cas d'erreur.
- Ne saisissez jamais dans la zone de cisaillement aussi longtemps que le produit n'est pas complètement déplié en position couchée.
- Ne saisissez pas sous le produit si vous êtes couché dessus. Il y a risque d'écrasement, si vous entrez en contact avec les roues centrales lorsque le produit est en roulement.

- Le produit est inflammable. Tenez le produit éloigné de feux ouverts (par ex. bougies ou cigarettes incandescentes).
- Soyez prudents lorsque vous dépliez/repliez le produit. Ne vous coincez pas vos mains ou doigts.
- Vérifiez régulièrement l'assise solide de chaque raccord à vis.
- N'utilisez pas le produit à des fins différentes de celles décrites dans la présente notice.

7. Caractéristiques techniques

Capacité de charge maximale en tant que planche à roulettes	150 kg
Capacité de charge maximale en tant que tabouret	120 kg
Dimensions de la planche à roulettes L x l x h	915x410x120 mm
Dimensions du tabouret L x l x h	465x410x370 mm
Diamètre de roue	49 mm
Poids	5,6 kg

Sous réserve de modifications techniques !

8. Déballage

- Ouvrez l'emballage et sortez-en délicatement l'appareil.
- Retirez le matériau d'emballage, ainsi que les protections d'emballage et de transport (s'il y a lieu).
- Vérifiez que les fournitures sont complètes.
- Vérifiez que l'appareil et les accessoires n'ont pas été endommagés lors du transport. En cas de réclamations, le livreur doit en être informé immédiatement. Les réclamations ultérieures ne seront pas acceptées.
- Conservez si possible l'emballage jusqu'à la fin de la période de garantie.
- Familiarisez-vous avec l'appareil à l'aide de la notice d'utilisation avant de commencer à l'utiliser.
- N'utilisez que des pièces originales pour les accessoires ainsi que les pièces d'usure et de rechange. Vous trouverez les pièces de rechange chez votre distributeur spécialisé.
- Lors de la commande, indiquez nos numéros d'articles, ainsi que le type et l'année de construction de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT !

L'appareil et le matériau d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique, films d'emballage et pièces de petite taille ! Il existe un risque d'ingestion et d'étouffement !

9. Structure (fig. 3 - 5)

- Posez le châssis central (2) et le châssis inférieur (3) avec les côtés inférieurs sur le sol.
- Poussez le châssis central (2) entre les longerons en acier du châssis inférieur.
- Sortez la goupille de verrouillage (6) du châssis inférieur (3) au maximum et relâchez-la lentement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le trou de sécurité du châssis central (2) (voir fig. 3).
- Connectez le châssis inférieur et le châssis supérieur avec les vis (A), les rondelles d'appui (B) et les écrous d'arrêt (C) (voir fig. 3).
- Retournez le châssis déjà monté avec les côtés supérieurs sur le sol.
- Poussez le châssis supérieur entre les longerons en acier du châssis central.
- Connectez le châssis central et le châssis supérieur avec les vis (A), les rondelles d'appui (B) et les écrous d'arrêt (C) (voir fig. 4).
- Branchez quatre roulettes respectives dans le châssis inférieur. À l'aide de la clé à six pans creux (G), vissez les écrous douilles (D) et les bagues élastiques (E) sur le filetage des roulettes. Ce faisant, contre les roulettes à l'aide de la clé plate (F). Vissez les deux roulettes restantes avec la clé plate (F) directement dans le châssis supérieur (voir fig. 5).
- Retournez le produit monté de façon à ce qu'il se tienne sur les roulettes. Le produit est opérationnel en tant que planche à roulettes.

10. Mise en service (fig. 6 & 7)

⚠ Attention !

Avant la mise en service, montez impérativement l'appareil en entier !

Vérifiez que la machine soit entièrement montée et de manière conforme aux prescriptions.

Procédez à un contrôle avant chaque utilisation :

- que la machine n'est pas endommagée,
- que toutes les vis sont bien serrées,
- que toutes les inscriptions soient bien lisibles