

⚠ AVERTISSEMENT • Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. • Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires. • Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. Respectez les conditions locales et portez attention aux tiers, en particulier aux enfants, lors de travaux avec l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • La température de l'eau ne doit pas dépasser 60 °C (140 °F).

Consignes de sécurité



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez ce chapitre sur la sécurité, cette notice originale et le manuel d'utilisation original et le livret de consignes de sécurité du nettoyeur haute pression. Suivez ses instructions. Conservez les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Outre les remarques dans les manuels d'utilisation et le livret de consignes, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique une situation immédiate qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

⚠ DANGER • Respectez les consignes de sécurité jointes du nettoyeur haute pression. • N'actionnez la gâchette du pistolet haute pression que lorsque le repère d'insertion minimale se trouve entièrement dans le tube à nettoyer. • En fonctionnement haute pression, ne tirez pas le flexible de nettoyage des canalisations plus loin que le repère d'insertion minimum. • Dans certaines circonstances, le flexible de nettoyage des canalisations peut changer de direction à l'intérieur du tube, ce qui fait sortir la buse de projection du tube. Ce danger augmente avec le diamètre intérieur du tube à nettoyer. Relâchez immédiatement la gâchette du pistolet haute pression lorsque la buse de projection sort du tube. • Lorsque le nettoyage est terminé, éteignez le nettoyeur haute pression et démontez le flexible de nettoyage des canalisations sur le pistolet haute pression. • S'applique uniquement à l'Allemagne : Lorsque vous nettoyez l'intérieur des tubes avec le flexible de nettoyage des canalisations, respectez la directive pour la prévention des accidents DGUV Règle 100-500, chapitre 2.36.

Utilisation conforme

Le flexible de nettoyage des canalisations est exclusivement destiné à être utilisé avec les nettoyeurs haute pression KÄRCHER des classes d'appareils K 2 à K 7. Le flexible de nettoyage des canalisations convient pour le nettoyage de tuyaux et d'écoulements avec les dimensions suivantes :

- Diamètre minimum 40 mm (1,5")
- Rayon de courbure minimum 70 mm (2,75")
- Angle de pliage maximal de 90

Illustration B

Utilisez le flexible de nettoyage des canalisations exclusivement pour un usage privé.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.

Veillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils ancien modèle contiennent de précieux matériaux recyclables et doivent être apportés pour exploitation. Veuillez éliminer les appareils ancien modèle par des systèmes collecteurs adaptés.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Étendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Description de l'appareil

Pour les figures, voir pages des graphiques

Illustration A

- ① Flexible de nettoyage des canalisations
- ② Repère d'insertion minimale
- ③ Buse à jet rotatif
(2 jets rotatifs, pour l'élimination des obstructions ainsi que pour le nettoyage d'entretien et la prévention des obstructions)
- ④ Buse à jet statique
(4 jets fixes pour une forte propulsion, pour éliminer les obstructions)

Mise en service

1. Rendre le nettoyeur haute pression prêt à l'emploi.
2. Verrouiller le levier d'extraction du pistolet haute pression.
3. Monter le flexible de nettoyage des canalisations sur le pistolet haute pression :
 - a. Enfoncer la fiche d'accouplement du flexible de nettoyage des canalisations dans la douille d'accouplement du pistolet haute pression.
 - b. Tourner la fiche d'accouplement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Illustration C

4. Selon l'application, choisir la buse à jet rotatif ou la buse à jet statique.

Illustration D

5. Visser la buse de déblaiement correspondante sur le flexible de nettoyage des canalisations et la serrer à la main.

Illustration E

Remarque

Pour le desserrage, placer si nécessaire une clé à fourche de 13 mm sur le double bord de la buse de déblaiement.

Fonctionnement

⚠ DANGER

Risque de blessure par projection de jet sous haute pression !

Si le flexible de nettoyage des canalisations n'est pas inséré dans le tube au moins jusqu'au repère d'insertion minimum, il y a risque de blessure par le jet haute pression.

N'actionnez la gâchette du pistolet haute pression que lorsque le repère d'insertion minimale se trouve sur toute la longueur du tube.

En fonctionnement haute pression, ne tirez pas le flexible de nettoyage des canalisations plus loin que le repère d'insertion minimum.

En cas de fonctionnement haute pression, tenez les parties du corps éloignées de l'ouverture du tuyau.

1. Introduisez le flexible de nettoyage des canalisations dans le tube à nettoyer au moins jusqu'au repère d'insertion minimum.

Illustration F

2. Déverrouillez le levier d'extraction du pistolet haute pression.
3. Appuyez sur la gâchette du pistolet haute pression et continuez à pousser lentement le flexible de nettoyage des canalisations dans le tube.

Remarque

Si la buse de projection rencontre un endroit obstrué, maintenir la gâchette du pistolet haute pression enfoncée en permanence et tirer légèrement le flexible de nettoyage des canalisations en arrière à plusieurs reprises, puis le relâcher.

Répétez le processus de nettoyage plusieurs fois si nécessaire ou en cas de salissures plus importantes.

Terminer l'utilisation

1. Relâcher le levier d'extraction du pistolet haute pression et le verrouiller.
2. Couper le nettoyeur haute pression.
3. Retirer le flexible de nettoyage des canalisations hors du tube.
4. Démonter le flexible de nettoyage des canalisations sur le pistolet haute pression.
5. Nettoyer le flexible de nettoyage des canalisations et la buse de nettoyage.

Illustration G

6. Mettre le nettoyeur haute pression hors service.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet Kärcher local sous « Téléchargements ».