STANLEY®

FATMAX®



www.stanley.eu

KFFMED500


9
5
10
A


11
4
B


8
7
C

Utilisation prévue

Votre perceuse à percussion Stanley Fat Max KFFMED500 a été conçue pour percer le bois, le métal, le plastique, la maçonnerie ainsi que pour effectuer des opérations de vissage. Cet outil a été conçu pour les professionnels et les particuliers.

Instructions liées à la sécurité Avertissements de sécurité générale liés aux outils électriques

Avertissement ! Lisez tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions listés ci-dessous peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions afin de pouvoir vous y référer dans le futur.
Le terme "outil électrique" mentionné dans tous les avertissements listés ci-dessous fait référence à vos outils électriques fonctionnant sur secteur (avec câble) ou sur pile ou batterie (sans fil).

1. Sécurité de la zone de travail

a. **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones sombres ou encombrées sont propices aux accidents.
b. **N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement présentant des risques d'explosion ou en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les fumées.
c. **Maintenez les enfants et les autres personnes éloignés quand vous utilisez un outil électrique.** Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

a. **Les prises des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant murale. Ne modifiez jamais la prise d'aucune sorte.** N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. L'utilisation de prises d'origine et de prises murales appropriées permet de réduire le risque de choc électrique.
b. **Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre comme des tuyaux, des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs par exemple.** Il y a sinon un risque accru de choc électrique si votre corps est lui-même relié à la terre.
c. **N'exposez pas les outils électriques à la pluie, ni à l'humidité.** Le risque de choc électrique augmente si de l'eau pénètre dans un outil électrique.
d. **Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenez le cordon éloigné de la chaleur, de substances grasses, de bords tranchants ou de pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
e. **Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour les travaux extérieurs.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux en extérieur réduit le risque de choc électrique.
f. **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR).** L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité des personnes

a. **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outils électriques si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments.** Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut engendrer de graves blessures.
b. **Portez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire.** Les équipements de protection comme les masques à poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives, utilisés à bon escient, réduisent le risque de blessures.
c. **Empêchez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Arrêt avant de raccorder l'outil à l'alimentation électrique et/ou au bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'outil.** Le fait de transporter les outils électriques le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter les outils électriques dont l'interrupteur est déjà en position de marche augmente le risque d'accidents.
d. **Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé ou une pince restée fixée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut engendrer des blessures.
e. **Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre équilibre en permanence.** Cela permet de mieux maîtriser l'outil électrique en cas de situations imprévues.
f. **Portez des vêtements appropriés. Ne portez aucun vêtement ample ou bijou. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

g. **Si des dispositifs pour le raccordement d'un e tracteur de poussières ou des installations pour la récupération sont présents, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés.** L'utilisation de dispositifs récupérateurs de poussières réduit les risques liés aux poussières.

4. Utilisation et entretien des outils électriques

a. **Respectez la capacité de l'outil. Utilisez l'outil appr prié en fonction du travail à réaliser.** Un outil adapté fonctionne mieux, de façon plus sûre et à la cadence pour laquelle il a été conçu.

b. **N'utilisez pas l'outil électrique si son interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre.** Tout outil électrique qui ne peut plus être commandé par son inte rupteur est dangereux et doit être réparé.

c. **Débranchez la prise du secteur et/ou le bloc-batterie de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

d. **Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez aucune personne ne connaissant pas ces outils ou leurs instructions d'utilisation les faire fonctionner.** Les outils électriques peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.

e. **Entretenez vos outils électriques. Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'aucune pièce n'est cassée et contrôlez l'absence de toute autre condition qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.

f. **Maintenez les organes de coupe affûtés et propres.** Des organes de coupe bien entretenus et affûtés sont moins susceptibles de rester coincés et sont plus faciles à contrôler.

g. **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outils conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail, ainsi que du travail à effectuer.** L'utilisation d'un outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il a été prévu engendre des situations dangereuses.

5. Réparation

a. **Ne faites réparer votre outil électrique que par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange d'origine.** Cela permet de garantir la sûreté de l'outil électrique.

Avertissements de sécurité supplémentaires liées aux outils électriques

Avertissement ! Avertissement supplémentaires concernant les perceuses et les perceuses à percussion.

- **Portez des protections auditives pour utiliser une perceuse à percussion.** L'exposition au bruit peut provoquer la perte de l'ouïe.
- **Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec l'outil.** La perte de contrôle peut provoquer des blessures.
- **Tenez l'outil par ses surfaces de préhension isolées lorsque vous travaillez dans des zones où l'organe de coupe peut entrer en contact avec des fils électriques cachés.** Tout contact de l'accessoire de coupe avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques exposées de l'outil sous tension et provoquer un choc électrique à l'utilisateur.
- **N'utilisez jamais un burin en mode rotatif.** L'accessoire pourrait se tordre à l'intérieur de la matière et faire tourner la perceuse.
- **Utilisez des pinces ou tout autre moyen pratique pour fixer et soutenir l'ouvrage sur une plateforme stable.** Tenir l'ouvrage à la main ou contre votre corps le rend instable et peut conduire à une perte de contrôle.
- **Avant de percer des murs, des planchers ou des plafonds, vérifiez l'emplacement des fils électriques et des canalisations.**
- **Évitez de toucher le bout d'un foret juste après avoir percé. Il peut être chaud.**
- **Cet outil ne peut pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou celles manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient encadrées ou qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité.** Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel d'utilisation.** L'utilisation d'un accessoire ou d'un équipement non spécifié ou l'utilisation de cet outil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'utilisation présentent un risque de blessures et/ou de dommages matériels.
- **Utilisez un masque anti-poussière si vos activités sont susceptibles de créer de la poussière ou de projeter des particules.**

Sécurité des personnes

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles

sont supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Risques résiduels

Certains risques résiduels autres que ceux mentionnés dans les avertissements sur la sécurité peuvent survenir en utilisant l'outil. Ces risques peuvent être provoqués par une utilisation incorrecte, prolongée, etc...
Malgré l'application des normes de sécurité pertinentes et la présence de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Ils comprennent :
- Les blessures dues au contact avec des pièces mobiles/ en rotation.
- Les blessures dues au changement de pièces, de lames ou d'accessoires.
- Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Lorsque l'outil est utilisé pendant de longues périodes, assurez-vous de faire des pauses régulières.
- Troubles de l'ouïe.
- Risques pour la santé dus à l'inhalation de poussières produites pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

Vibrations

La valeur des émissions de vibrations déclarée dans la section Caractéristiques techniques et la déclaration de conformité a été mesurée selon une méthode de test standard fournie par la norme EN 60745 et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre. La valeur des émissions de vibrations déclarée peut aussi être utilisée pour une évaluation préliminaire de l'exposition.

Avertissement ! En fonction de la manière dont l'outil est utilisé, la valeur des émissions de vibrations réelles pendant l'utilisation de l'outil peut différer de la valeur déclarée. Le niveau des vibrations peut dépasser le niveau déclaré. Quand l'exposition aux vibrations est évaluée afin de déterminer les mesures de sécurité requises par la norme 2002/44/ CE pour protéger les personnes utilisant régulièrement des outils électriques, cette estimation doit tenir compte des conditions réelles d'utilisation et de la façon dont l'outil est utilisé.

Il faut également tenir compte de toutes les composantes du cycle de fonctionnement comme la durée pendant laquelle l'outil est arrêté et quand il fonctionne au ralenti, ainsi que la durée du déclenchement.

Étiquettes apposées sur l'outil

Les pictogrammes qui suivent figurent sur l'outil avec le code date :

Avertissement ! Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.

Portez des protections auditives pour utiliser une perceuse à percussion. L'exposition au bruit peut engendrer la perte de l'ouïe.

Sécurité électrique

Cet outil est doublement isolé et ne nécessite donc aucun fil de liaison à la terre. Vérifiez toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre d'assistance Stanley® FatMax® agréé afin d'éviter tout accident.

Caractéristiques

Cet outil comprend certains ou tous les éléments suivants.
1. Sélecteur de vitesse
2. Bouton de verrouillage
3. Bouton de commande avant/arrière
4. Sélecteur de mode de perçage
5. Support d'outil
6. Poignée latérale
7. Butée de profondeur
8. Bouton de verrouillage de butée de profondeur

Assemblage

Attention ! Avant l'assemblage, assurez-vous que l'outil est éteint et débranché.

Installation de la poignée latérale (figure C)

- Tournez le manche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée latérale (6) puisse glisser sur l'avant de l'outil.
- Tournez la poignée latérale dans la position désirée.
- Serrez la poignée latérale en tournant le manche dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mise en place d'un accessoire (figure A)

- Nettoyez et graissez l'embout (9) de l'accessoire.
- Tirez le manchon (10) et insérez l'embout dans le support d'outil (5).
- Poussez l'accessoire et tournez-le légèrement jusqu'à ce qu'il soit dans les fentes.
- Tirez sur l'accessoire pour vérifier le verrouillage.Pour la fonction de martelage, l'accessoire doit pouvoir se déplacer sur son axe de plusieurs centimètres quand il est verrouillé dans le support d'outil.
- Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le manchon (10) et tirez l'accessoire.

FRANÇAIS (Traduction des instructions initiales)

Utilisation

Attention ! Laissez l'outil fonctionner à sa propre vitesse.Ne le poussez pas au-delà de sa limite.

Attention ! Avant de percer les murs, les planchers ou les plafonds, vérifiez l'emplacement des câblages et des tuyaux.

Sélection du mode de fonctionnement (figure B)

L'outil peut être utilisé dans les trois modes de fonctionnement.Appuyez sur le bouton (11) et tournez le sélecteur du mode de perçage (4) dans la position désirée, comme indiqué par les symboles.

Perçage

- Pour percer dans l'acier, le bois et le plastique, réglez le sélecteur de mode (4) en position .

Perçage au marteau

- Pour percer de la pierre et du béton, réglez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) en position .
- Pour marteler, l'outil ne doit pas rebondir et doit fonctionner tout en douceur.Si nécessaire, augmentez la vitesse.

Martelage

- Pour marteler avec l'axe de verrouillage et pour les travaux de burinage et d'ébarbage légers, réglez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) en position .
- Assurez-vous que le bouton de commande avant/arrière est dans la position avant.
- Pour passer du perçage au burinage, tournez le burin dans la position désirée.Si une résistance se fait ressentir pendant le changement de mode, tournez légèrement le burin pour enclencher l'axe de verrouillage.
- Pendant le martelage avec l'axe de verrouillage, l'angle du foret peut être changé.Réglez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) en position , l'angle du foret peut maintenant être changé en tournant le support de l'outil (6).Réglez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) en position , avant de continuer.

Sélection du sens de rotation

Pour percer, serrer des vis et buriner, utilisez la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.Pour desserrer les vis ou retirer un foret bloqué, utilisez la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Pour sélectionner la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, poussez le bouton de commande avant/arrière (3) vers la gauche.
- Pour sélectionner la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, poussez le bouton de commande avant/arrière vers la droite.

Attention ! Ne changez jamais le sens de rotation quand le moteur tourne.

Réglage de la profondeur de perçage (figure C)

- Appuyez sur le bouton de verrouillage de butée de profondeur (8).
- Réglez la butée de profondeur (7) à la position désirée.La profondeur de perçage maximale est égale à la distance entre le bout du foret et l'extrémité avant de la butée de profondeur.
- Relâchez le bouton de verrouillage de butée de profondeur.

Mise en marche et arrêt

- Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur le sélecteur de vitesse (1).La vitesse de l'outil dépend de la pression sur le bouton.
- Normalement, les vitesses lentes correspondent aux forets à large diamètre et les vitesses rapides aux forets de faible diamètre.
- En mode continu, appuyez sur le bouton de verrouillage (2) et relâchez le sélecteur de vitesse.Cette option n'est disponible qu'en rotation avant (sens des aiguilles d'une montre).
- Pour arrêter l'outil, relâchez le sélecteur de vitesse.Pour arrêter l'outil quand celui-ci est en mode continu, appuyez de nouveau sur le sélecteur, puis relâchez-le.

Accessoires

La qualité du travail réalisé par votre outil dépend des accessoires utilisés.Les accessoires Stanley Fat Max et Piranha correspondent aux normes de qualité supérieure et sont conçus pour donner le meilleur résultat possible.En utilisant ces accessoires, votre outil vous donnera entière satisfaction.

Entretien

Votre appareil/outil sans fil/avec fil Stanley Fat Max a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien.Un fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage régulier et d'un entretien approprié de l'outil.

Attention ! À ne pas oublier avant l'entretien des appareils électriques sans fil/avec fil :

- Arrêtez l'appareil/outil, puis débranchez-le.
- Ou, arrêtez l'appareil et retirez la batterie de l'appareil/outil si celui-ci est muni d'un bloc-batterie séparé.
- Ou bien déchargez complètement la batterie si elle est intégrée au système, puis arrêtez l'appareil (position Off).
- Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour le chargeur en dehors d'un nettoyage régulier.

- Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de votre appareil/outil/chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le compartiment du moteur à l'aide d'un chiffon humide.N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou à base de solvant.
- Ouvrez régulièrement le mandrin et retirez la poussière à l'intérieur en le tapant (si installé).

et Irlande uniquement)

Si une nouvelle prise secteur doit être installée :

- Mettez au rebut la vieille prise.
- Branchez le fil brun dans la borne de la nouvelle prise.
- Branchez le fil bleu à la borne neutre.

Attention ! Aucune connexion ne doit être faite à la borne de terre.Suivez les instructions de montage fournies avec les prises de bonne qualité.Fusibles recommandés :5 A.

Protection de l'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur.
Pour plus d'informations, consultez le site www.2helpU.com

Caractéristiques techniques

		KFFMED500 (Type 1)
Tension d'entrée	V_c	230
Puissance	W	750
Vitesse à vide	min^{-1}	0-1050
Puissance de frappe individuelle suivant EPTA-Procedure 05/2009	min^{-1}	5,200
Force de choc	J	1.8
Capacité max de perçage		
Béton	mm	26
Acier	mm	13
Bois	mm	30
Poids	kg	2.3

Niveau de pression sonore selon la norme EN 60745 :

Pression sonore (L_{pA}) 90 dB(A), incertitude (K) 3 dB(A)

Puissance sonore (L_{wA}) 101 dB(A), incertitude (K) 3 dB(A)

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la norme EN 60745 :

Perçage au marteau dans le béton ($a_{h,w}$) 16.3 m/s^2, incertitude (K) 1.5 m/s^2

Burinage ($a_{h,cw}$) 13.5 m/s^2, incertitude (K) 1.5 m/s^2

Déclaration de conformité CE

CONSIGNES DE MACHINERIE

CE

KFFMED500 Perceuse à percussion

Stanley Europe déclare que les produits décrits dans les «Caractéristiques techniques» sont conformes aux normes :

EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010.

Ces produits sont également conformes aux Directives 2014/30/UE, 2006/42/CE et 2011/65/EU.

Pour plus de détails, veuillez contacter Black & Decker à l'adresse suivante ou consultez la dernière page du manuel. Le soussigné est responsable de la compilation des données de la fiche technique et fait cette déclaration au nom de Stanley® FatMax®.

R. Laverick
Directeur Ingénierie
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgique
20/02/2018

Garantie

Stanley Fat Max est sûr de la qualité de ses produits et offre une garantie de 12 mois à ses clients, à partir de la date d'achat. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux auxquels elle ne porte aucunement préjudice. La garantie est valable sur les territoires des états membres de l'Union européenne et la zone européenne de libre-échange.

Pour prétendre à la garantie, la réclamation doit être en conformité avec les conditions générales de Stanley Fat Max et vous devez fournir une preuve d'achat au vendeur ou au réparateur agréé.

KFFMED500 MARTEAU PERF ROTATIF 1



Nomenclature KFFMED500 MARTEAU PERF ROTATIF 1

Article	Référence	Qté	Désignation pièce	Désignation générale	Autre information	Instructions de	Pays
1	1004518-00	1	COUVERCLE			No	
2	1004518-01	1	CIRCLIPS			No	
3	1004518-02	1	TENUE D'EMBOUT			No	
4	1004518-03	1	BLOC			No	
5	1004518-04	1	LAME RESSORT			No	
6	1004518-05	3	VIS	ST4 x 25F		No	
7	1004518-06	2	VIS	ST4 x 80F		No	
8	1004594-04	1	BOITE DE VITESSE		SFM	No	
9	1004518-09	2	CLE			No	
10	1004518-10	1	JOINT			No	
11	1004518-11	1	PALIER	61905-2RS/GCr15		No	
12	1004518-12	1	BILLE	SF7.14		No	
13	1004518-13	1	BROCHE			No	
14	1004518-14	2	BILLE			No	
15	1004518-15	1	CIRCLIPS			No	
16	1004518-16	1	RONDELLE ELASTIQUE			No	
17	1004518-17	1	RESSORT			No	
18	1004518-18	1	PIGNON			No	
19	1004518-19	1	EMBRAYAGE			No	
20	1004518-20	1	CIRCLIPS			No	
21	1004518-21	1	RONDELLE	30.2×35.5×1.2/65Mn		No	
23	1004518-22	1	POUSSOIR			No	
24	1004518-23	1	BAGUE			No	
25	1004518-24	4	JOINT TORIQUE	14 x 3		No	
26	1004518-25	1	SUPPORT			No	
27	1004518-26	1	JOINT TORIQUE	16 x 3.5		No	
28	1004518-27	1	JOINT TORIQUE	10 x 3		No	
29	1004518-28	1	COUVERCLE			No	
30	1004518-29	1	CIRCLIPS			No	
31	1004518-30	1	PISTON			No	
32	1004518-31	1	CYLINDRE			No	
33	1004518-32	2	RONDELLE	65Mn		No	
34	1004518-33	1	GOUPILLE			No	

Nomenclature KFFMED500 MARTEAU PERF ROTATIF 1

Article	Référence	Qté	Désignation pièce	Désignation générale	Autre information	Instructions de	Pays
35	1004518-34	1	JOINT			No	
36	1004518-35	1	S/E SEMELLE			No	
38	1004518-36	3	RONDELLE	6.2 x 12 x 1.2		No	
39	1004518-37	1	PIGNON			No	
41	1004518-38	1	EMBRAYAGE			No	
42	1004518-39	1	SELECTEUR			No	
43	5170000-31	1	S/E AXE INTERMED.		DELETE?	No	
46	1004518-41	1	PALIER	607-2Z/GCr15		No	
47	1004518-42	1	RESSORT			No	
48	1004518-43	1	PLAQUE			No	
49	1004518-44	1	SELECTEUR			No	
50	1004518-45	1	RESSORT			No	
51	1004518-46	1	SELECTEUR			No	
52	1004518-47	1	TIGE			No	
53	1004518-48	1	PALIER	609-2RS/Z2/GCr15		No	
55	1004518-49	1	CAPOT VENTILATEUR			No	
60	1004518-50	1	S/E BALAI+SUPPORT	230v		No	
64	1004726-58	1	INDUCTOR		DELETE?	No	
65	1004518-51	1	INTERRUPTEUR			No	
67	1004518-52	1	PASSE CABLE			No	
69	1004518-53	1	SERRE CABLE			No	
70	1004594-05	2	VIS	ST4.2x16F	SFM	No	
72	1004518-55	5	VIS	ST4.2X16F		No	
73	1004594-06	1	BOUTON		SFM - Yellow	No	
74	1004518-57	1	RESSORT			No	
75	1004518-58	1	VIS	ST4X25F		No	
76	1004756-32	1	BOUTON			No	
77	1004518-60	1	JOINT TORIQUE	17 x 1.6		No	
78	1004518-61	1	BOUTON			No	
79	1004518-62	1	PINCE			No	
80	1004518-63	1	GOUPILLE			No	
81	1004518-64	1	BOULON			No	
82	1004518-65	1	BOUTON			No	

Nomenclature KFFMED500 MARTEAU PERF ROTATIF 1

Article	Référence	Qté	Désignation pièce	Désignation générale	Autre information	Instructions de	Pays
83	1004518-66	1	RESSORT			No	
84	1004518-67	1	BASE			No	
85	1004594-07	1	POIGNEE LATERALE			No	
86	1004518-69	1	JAUGE DE PROFOND.			No	
95	1004518-71	1	ROTOR			No	
96	1004518-73	2	VIS	ST4.2 x 50F		No	
97	1004594-08	1	STATOR			No	
98	1004594-09	1	CARCASSE DE MOTEUR		SFM	No	
99	1004594-10	1	CARCASSE (PAIRE)		SFM	No	
100	1004518-83	1	CONDENSATEUR			No	
101	1004756-34	1	CORDON			No	GB
101	1004756-33	1	CORDON			No	QS
102	1004594-11	1	PLAQUE DE FIRME		SFM	No	
103	1004756-36	1	PLAQUE SIGNALETI			No	GB
103	1004756-35	1	PLAQUE SIGNALETI			No	QS
800	1004517-01	1	GRAISSE 50 GMS	Shell Darina R2		No	
801	1004517-00	1	GRAISSE 10 GMS	Shell Tivela GL00		No	
861	1004756-37	1	BOITE KIT		KFFMED500K	No	