COOKE™
&LEWIS

Komodo



C&L Sensor bin Version 1 - 2011

[01] x 1



sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 2 10/14/11 10:27 AM



sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 11 10/14/11 10:27 AM

FR

C’est **parti**…

Pour bien **commencer**

Avant de **commencer** 13

Sécurité 14

Et **dans** le **détail...**

Fonctionnalités du **produit** 15

Entretien **et** maintenance 16

Détection des pannes 17

Informations **techniques** et **légales** 17

Assemblage 46

sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 12 10/14/11 10:27 AM

Points à vérifier avant de commencer

- ☑ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ☑ En cas de doutes sur l'installation de ce produit, faire appel à un professionnel techniquement qualifié.

Votre produit

Pour **installer votre produit**, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.



sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 13 10/14/11 10:27 AM

Les consignes suivantes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire intégralement et attentivement avant de procéder à l'installation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Sécurité

- Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé à l'intérieur.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Insérez toujours les piles correctement en observant les polarités (+ et –) marquées sur la pile et dans le compartiment de la pile.
- Les piles usagées doivent être enlevées immédiatement de l'équipement et mises au rebut dans des centres de recyclage dédiés à cet effet.
- Utilisez uniquement les piles du type recommandé ou d'un type similaire (LR 6/AA)
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- **ATTENTION :** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles du mauvais type.
- Ne court-circuitez pas les contacts.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer que ceux-ci ne jouent pas avec.
- Ne jamais couvrir le produit.
- Le couvercle s'ouvrira/se fermera au moyen du capteur intégré ou des boutons lorsque les piles sont insérées. Si vous forcez manuellement l'ouverture ou la fermeture du couvercle, cela endommagera le produit.
- Ne fixez aucun élément décoratif sur le produit.
- Ne versez jamais de liquide sur le capteur et ne le touchez pas avec les mains mouillées.
- Tenez le produit à l'écart de tout matériau inflammable.
- En cas de fuite des piles, retirez-les de leur compartiment à l'aide d'un chiffon. En cas de contact avec de l'acide de pile, rincez immédiatement les zones touchées et lavez à grande eau propre. Consultez immédiatement un médecin.

sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 14 10/14/11 10:27 AM

Fonctionnalités du produit

> L'interrupteur marche/arrêt (on/off) est situé à côté du compartiment de la batterie sous la face inférieure du couvercle.
> Ce produit détectera le passage de tout objet dans la portée de ses capteurs, qui est de 20 cm au-dessus du panneau.
> Le couvercle reste fermé et la poubelle attend d'être activée pour s'ouvrir. Un voyant rouge clignote toutes les 5 secondes, indiquant ce mode.
> Lorsque le capteur détecte un mouvement, le couvercle s'ouvre. Le couvercle restera ouvert tant que le capteur détecte un mouvement au sein de sa portée efficace. Une fois que le capteur ne détecte plus aucun mouvement, le couvercle se referme dans un délai de 5 secondes.
> Vous pouvez également ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton "Open" (Ouvrir). Le couvercle restera ouvert jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton "Close" (Fermer).
> **ATTENTION :** la fermeture manuelle du couvercle endommagera l'unité.



Support de suspension

> Le clip de suspension est situé au bas du couvercle. Tirez-le et tournez-le à 90 degrés pour suspendre le couvercle.
> Lorsque le couvercle est retiré, il peut être accroché sur le bord de la poubelle au moyen du support de suspension.
> **ATTENTION :** enfoncez le support pendant l'utilisation normale.



Remplacement des accumulateurs

> Retirez le compartiment à piles en le tirant légèrement vers le bas.
> Reportez-vous systématiquement au schéma d'assemblage pour connaître comment orienter les piles lors de leur remplacement.
> Remettez le compartiment à piles et vérifiez qu'il est correctement installé.
> Ne laissez pas d'eau entrer en contact avec les batteries ou les câblages.
> Ne mélangez pas d'anciennes piles usagées avec des nouvelles ou différents types ou marques de piles.
> N'utilisez pas de piles rechargeables.
> Ne jetez pas les piles usagées ; recyclez-les dans des centres prévus à cet effet.
> Ne pas jeter les piles au feu.
> N'essayez pas de démonter ou d'ouvrir les piles.



Les 3 règles d'or pour l'entretien

1. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'indicateur du produit.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le boîtier et le revêtement du produit. Séchez avec un chiffon propre.
3. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 16 10/14/11 10:27 AM

Détection des pannes

Aucun voyant allumé	Assurez-vous que les piles sont bien installées.
Aucune réponse du capteur	Le couvercle a peut-être été fermé manuellement en mode manuel. Appuyez sur le bouton "CLOSE" pour réactiver le mode capteur.
L'abattant ne s'ouvre pas automatiquement	Vérifiez que le clip de la charnière s'est rétracté correctement.
Clignotement continu des voyants	Niveau de charge des piles faible. Veuillez insérer des piles neuves.

Informations techniques et légales

Pile	(Qté) 4 x LR6/AA, 1,5 V (Piles non fournies)
CE	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagéres. Veuilez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en en magasin.
	Pour utilisation à l'intérieur uniquement.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 17 10/14/11 10:27 AM

01



[01]



[01]

sensorbin-Cooke & Lewis-IM-04.indb 46 10/14/11 10:27 AM

02



03



GB-IE	**B&Q plc,** Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com
FR	**Castorama** BP 101 - 59175 Templemars - France. www.castorama.fr N°Azur 0 810 104 104 PRIX APPEL LOCAL
PL	**Producent:** **Castorama Polska Sp. z o. o.** ul. Krakowiaków 78; 02-255 Warszawa, www.castorama.pl
RUS	**ООО “Касторама Рус”** 115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., дом 7, стр 8. www.castorama.ru
ES	**Euro Depot España, S.A.U.** c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat del Llobregat Barcelona, España
TR	**İthalatçı Firma :** **KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.** Şile Otobanı 11. Km Alemdağ Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı No:1 C Blok 34788 Taşdelen/Çekmeköy/ İSTANBUL www.koctas.com.tr Tel:+ 90 216 4300300 Faks:+ 90 216 4844313 Koçtaş Müşteri Hattı 444 0 884