

(FR) Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation du transformateur peut entraîner un choc électrique. Le câble USB utilisé avec ce objet doit être régulièrement inspecté afin de détecter tout dommage éventuel au cordon, à la prise et aux autres pièces, et en cas de dommages, ceux-ci ne doivent pas être utilisés tant qu'ils n'auront pas été réparés. Dans un environnement sujet aux décharges électrostatiques, l'appareil peut présenter des malfunctions. Si tel est le cas, vous devez le réinitialiser en éteignant puis en rallumant l'appareil. Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558 2 16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558 2 7. Le transformateur n'est pas un jouet. Puissance nominale de sortie max. 5V DC. La lampe peut être alimentée par piles ou via USB-C. Lorsque le câble USB-C est connecté à la base, les piles ne sont pas utilisées. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une déchèterie locale de recyclage. Utilisez 3 piles d'1,5 V type AAA. Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alkalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Pour insérer / remplacer les piles : Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes.

Instructions pour l'installation au mur

ATTENTION ! Assurez-vous que le mur ou la surface de montage convient à ce type d'installation avant de commencer. Une mauvaise connaissance des outils et des procédés peut être dangereuse. Si vous n'êtes pas à l'aise ou manquez d'expérience pour suivre ces instructions, adressez-vous à un professionnel. Les outils suivants seront nécessaires pour le montage mural : Crayon, Mètre ruban, Perceuse électrique, Niveau à bulle, 2 Vis de fixation & 2 accroches (veuillez demander conseil dans votre quincaillerie locale pour savoir quel type est requis). Sélectionnez un emplacement approprié pour l'accrochage. Vérifiez que le câble d'alimentation peut atteindre la source d'alimentation. Tenez-le contre le mur et tracez un contour faible avec un crayon. Sur le côté arrière, mesurez la distance allant des bords supérieur et inférieur jusqu'au centre des dispositifs de montage mural. Transférez ces mesures sur le mur et marquez l'endroit où les trous doivent être percés. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que les trous sont de niveau. Percez deux trous grâce à une meche de forage du bon type et de la bonne taille. Installez les fixations murales adaptées dans les trous et vissez. Effectuez le montage au mur en faisant correspondre les vis avec les dispositifs de montage mural. Utilisez de nouveau le niveau à bulle pour vérifier que le produit est de niveau.