
# SHR



**EN** - Read carefully the instructions in full before installation.

To ensure correct function and safe operation of the product, it is important to follow these instructions carefully. Keep the instructions for future reference and hand them over to any new user. For further important information, see next page.

**DE** - Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die gesamte Anleitung sorgfältig durch!

Um eine korrekte Funktion und sichere Bedienung des Produkts gewährleisten zu können, müssen die Hinweise dieser Anleitung unbedingt beachtet werden! Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf und geben sie ggf. an den neuen Benutzer weiter. Für weitere wichtige Informationen: Siehe nächste Seiten.

**FR** - Lire attentivement la totalité de la notice avant l'installation.

Pour un fonctionnement correct et une manoeuvre sûre du produit, il est important de suivre attentivement cette notice. Conserver la notice pour un éventuel besoin ultérieur et le remettre à tout nouvel utilisateur. Pour une information plus importante, voir pages.

836520/F

## FR - INFORMATION IMPORTANTE

**Attention:**

Avant d'utiliser le volet roulant, le moteur doit être reglé à la dimension de la fenêtre. Cela se réalise en faisant monter et descendre totalement le volet roulant sans interruption à partir de la commande (télécommande ou clavier).Si le volet roulant est relié à une boîte de connexion ou à une unité de contrôle comportant le logo io-homecontrol®, l'ajustement se fera automatiquement la première fois que le volet roulant sera manoeuvré. Le volet roulant monte ou descend totalement de lui-même. Ne pas interrompre l'ajustement !En cas de coupure électrique, appuyer sur le bouton STOP puis sur MONTÉE/DESCENTE de la télécommande dans les 30 secondes après sa reconnexion et, une nouvelle manoeuvre d'ajustement se réalisera.


**Utilisation:**


- Ne pas manoeuvrer le produit si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Avant de manoeuvrer le produit, s'assurer que celui-ci peut être actionné sans risque de dommages matériels ou de blessures pour une personne ou un animal.
- Avant toute vérifi cation ou entretien du produit débrancher l'alimentation. S'assurer que l'on ne puisse pas rebrancher l'alimentation par inadvertance.
- Ce produit est compatible avec des produits portant le logo io-homecontrol®.
- Installé et utilisé correctement, le produit ne requiert qu'un minimum d'entretien. Il peut être nettoyé avec un chiffon doux et h euilles et les débris végétaux des glissières latérales.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit, et les télécommandes doivent être gardées hors d'atteinte des enfants.
- Le niveau acoustique du produit en fonctionnement est inférieur à 51 dB(A).
- Les produits électriques/électroniques doivent être mis en décharge conformément à la réglementation sur les déchets électroniques en vigueur et ne doivent en aucun cas être jetés aux ordures ménagères.
- L'emballage peut être jeté aux ordures ménagères.


**Démontage:**


Pour retirer le volet roulant, utiliser la notice d'installation en sens inverse. Pour éviter toute fuite, ne pas oublier de remettre en place toutes les vis de profi lés et


d'étancher les trous extérieurs.



1



2



3
ø 3 mm
30 mm



4a
AAX AVX KDV
DPX DVX KAV
KHV
MOEVX
0 mm
ø 3 mm
50 mm


4 b
VELUX V21
0 mm
ø 3 mm
30 mm



4 c
FAKRO
ø 3 mm
30 mm



4 d
OPTILIGHT
ø 3 mm
30 mm



4e
AA AV
DP DV
MOEV
ø 3 mm
30 mm


4f
APX KPA
0 mm
ø 3 mm
30 mm
18 mm
1
2


5







6
18 mm
VELUX, FAGRO,
OPTILIGHT
AAX, DPX, AVX, DVX,
MOEVX, KDV
KAV, KHV, MOEV
AA, AV, DP, DV

7




8
TX 15
10 mm

9

