

EN

DE

FR

ES

PT

IT

NL

EL

SV

NO

DA

FI

Accessoires en option



Cher client de Nilfisk,
Félicitations pour l'achat de votre
nouvel aspirateur Nilfisk.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est indispensable de lire entièrement le présent manuel et de le garder à portée de main.

Objet et utilisation prévue

Il convient pour une utilisation privée, par ex. dans le ménage, l'atelier de bricolage, pour le nettoyage de la voiture, pour aspirer des poussières non dangereuses et des liquides non inflammables.

Symboles utilisés pour le signalement des instructions

AVERTISSEMENT

Un danger qui peut se traduire par de graves blessures et dégâts.

Avertissements importants

AVERTISSEMENT

-
- Aucune modification ne doit être apportée aux dispositifs de sécurité mécaniques, électriques ou thermiques.
 - L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et sont surveillés dans l'utilisation de l'aspirateur en toute sécurité et s'ils

comprennent les risques encourus.

- Les enfants devront être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il ne faut pas confier le nettoyage et la maintenance « utilisateur » à des enfants sans surveillance.
- Ne pulvérisez jamais de l'eau sur la section supérieure de l'aspirateur. Danger pour les personnes, risque de court-circuit.
- N'utilisez jamais l'aspirateur si le filtre est absent ou endommagé.
- L'aspirateur est équipé d'une fonction de soufflage. Ne soufflez pas l'air dans un espace ouvert. Utilisez la fonction soufflage uniquement avec le tuyau de nettoyage. La poussière peut être nocive pour la santé.

Substances dangereuses

AVERTISSEMENT

Passer l'aspirateur sur des substances dangereuses peut provoquer des blessures graves, voire même mortelles.

Les substances suivantes ne doivent pas être aspirées par l'aspirateur :

- poussière dangereuse
- déchets chauds (cigarettes allumées, cendres chaudes, etc.)
- liquides inflammables, explosifs, agressifs (par ex. essence, solvants, acides, alcalis, etc.)
- poussière inflammable, explosive (par ex. poussière de magnésium ou d'aluminium, etc.)

Raccordement électrique

AVERTISSEMENT



- Avant d'utiliser l'aspirateur, veillez à ce que la tension affichée sur la plaque signalétique correspond à la tension de l'alimentation secteur locale.
- Il est recommandé de raccorder l'aspirateur par un coupe-circuit à courant résiduel.
- L'aspirateur ne doit pas être utilisé si le câble électrique ou la fiche de connexion présente un signe quelconque de dégâts. Inspectez régulièrement le câble et la fiche pour vous assu-

rer qu'ils ne sont pas endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le SAV de Nilfisk ou un électricien pour éviter tout danger, avant de continuer d'utiliser l'aspirateur.

- Evitez de manipuler le câble électrique ou la fiche avec des mains mouillées.
- Ne débranchez pas le câble en tirant dessus. Pour le débrancher, saisissez la fiche et pas le câble. Il faut toujours sortir la fiche de la prise de courant murale avant de commencer tout travail de réparation ou de service après-vente sur la machine ou le câble.

Maintenance

Débranchez toujours la fiche électrique de la prise murale avant d'entreprendre toute maintenance sur la machine.

Recyclage de l'aspirateur



Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Veuillez recycler les pièces au lieu de les jeter dans vos ordures ménagères. Vous pouvez aussi remettre directement l'emballage à votre magasin Nilfisk pour qu'il le recycle adéquatement.

Comme précisé dans la Directive WEEE 2012/19/EC sur les appareils électriques et électroniques usagés, les équipements électriques usés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologique. Contactez votre administration locale ou

EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
EL
SV
NO
DA
FI

EN

votre distributeur le plus proche pour de plus amples informations.

DE

Garantie

FR

Nilfisk offre une garantie de deux ans sur l'aspirateur à usage domestique. Si vous retournez votre aspirateur ou les accessoires pour réparation, vous devez joindre une copie de la preuve d'achat.

ES

- La réparation du produit est couverte par la garantie à condition que :
- le défaut soit imputable à un vice ou un défaut de matière ou de fabrication (les dommages résultant de l'usure normale ou d'une utilisation inadéquate ne sont pas couverts par la garantie) ;
- les consignes données dans le mode d'emploi aient été scrupuleusement respectées ;
- aucune réparation ou tentative de réparation n'ait été effectuée par d'autres personnes que des réparateurs Nilfisk qualifiés ;
- seuls les accessoires fournis d'origine aient été utilisés ;
- le produit n'ait pas été exposé à des coups, des secousses ou au gel ;
- L'aspirateur n'ait fait l'objet d'aucun usage locatif ou commercial quel qu'il soit.

PT

Les piles, lampes et pièces d'usure sont exclues de la garantie.

IT

En cas de défauts qui se manifestent pendant la période de garantie et dont Nilfisk a été prévenue, Nilfisk aura le choix entre réparer les défauts, remplacer l'appareil ou rembourser le prix d'achat après la restitution de l'appareil. La garantie devient caduque en cas d'ouverture du carter de l'appareil. Aucune autre revendication ne pourra être faite sur la base de la garantie. Les droits statutaires du client à la garantie n'en seront pas affectés. Les réclamations au titre de la garantie du fabricant doivent être adressées au fabricant. Les droits statutaires à la garantie ne sont pas non plus affectés dans ce cas.

NL

EL

SV

NO

DA

FI

Aspirer des liquides

Avant d'aspirer des liquides, enlevez toujours le sac-filtre. Insérez le filtre pour l'utilisation humide. Vérifiez que le flotteur fonctionne correctement. En cas de production de mousse ou de sortie de liquide de la machine, cessez immédiatement le travail et videz le réservoir de saletés.

Raccordement des appareils électriques

Utilisez uniquement la prise de courant de l'aspirateur pour les usages définis dans les instructions d'utilisation. Avant de raccorder un appareil à la prise de l'appareil :

1. Mettez l'aspirateur hors tension.
2. Mettez hors tension l'appareil à raccorder.
- ATTENTION !** Suivez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité pour les appareils raccordés à la prise d'outils électriques. Déroulez toujours complètement le câble de l'aspirateur avant de l'utiliser.
3. **ATTENTION !** La protection IP24 est uniquement garantie lorsque le couvercle étanche est fermé et qu'aucune prise n'est branchée.

La consommation électrique de l'appareil raccordé ne doit jamais dépasser la valeur indiqué sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

Veillez à ce que la tension affichée sur la plaque signalétique corresponde à la tension de l'alimentation secteur locale.

Identification des pièces (réf. illustr. 1&2, page 4)

- A. Commutateur de marche/arrêt
- B. Raccordement de l'outil électrique*
- C. Raccordement du tuyau d'aspiration
- D. Raccordement de la fonction de soufflage
- E. Stockage des accessoires
- F. Stockage du câble
- G. Stationnement rapide

* Ces éléments varient d'un modèle à l'autre.