

## IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.



## ATTENTION

- Surveillez les enfants et les personnes handicapées à tous les instants.
- Pour éviter les chutes et les blessures, aidez toujours les enfants quand ils utilisent l'échelle.
- Ne plongez ou sautez jamais depuis l'échelle.
- Installez l'échelle sur un terrain solide et de niveau.
- Une seule personne à la fois sur l'échelle.
- Charge maximum : 300 lbs (136 kg). Conforme aux exigences de charge de la EN16582.
- Soyez face à l'échelle à tout moment pour entrer ou sortir de la piscine.
- Enlevez et empêchez l'utilisation de l'échelle lorsque la piscine n'est pas occupée.
- Ne nagez pas dessous, entre ou derrière l'échelle.
- Vérifiez régulièrement l'état des écrous et des boulons pour vous assurez que l'échelle est en bon état.
- Si vous vous baignez de nuit, utilisez une lumière artificielle pour éclairer tous les sigles de sécurité, l'échelle, le fond et les chemins d'accès de la piscine.
- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur spécifique de la paroi d'une piscine et/ou pour la plateforme de la piscine. Ne pas utiliser avec d'autres piscines.
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé notamment celle des enfants.
- Utilisez seulement cette échelle aux fins décrites dans ce manuel d'utilisation.

**LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SECURITE PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES CORPORELS, LA NOYADE OU LA PARALYSIE.**

Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faites preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS