

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## Agrafeuses électriques Rapid 553, 606, 213, 214

### Avis important

Avant d'utiliser l'agrafeuse pour la première fois, lire et prendre connaissance des instructions de ce manuel en vue d'assurer votre propre sécurité ainsi que celle des autres personnes dans votre entourage. Le constructeur et/ou le revendeur ne pourra être tenu responsable des dommages occasionnés par une utilisation incorrecte de l'agrafeuse électrique.

La présente instruction doit être lue et comprise par tout utilisateur et/ou personne responsable de la formation de l'utilisateur. En cas d'objection sur ce point, le produit est à retourner en l'état, intact au point de vente.

### Consignes de sécurité

- Consignes de sécurité
- Contrôler que l'agrafeuse est branchée à une alimentation correcte. Voir la plaque d'identification de l'agrafeuse.
- N'utiliser des rallonges que selon les instructions données dans les caractéristiques techniques.
- S'assurer que les prises de connexion sont exemptes de dépôts. Les câbles longs et faibles ainsi que les prises avec dépôts, réduisent la puissance de frappe de l'agrafeuse.
- Ne jamais utiliser une agrafeuse dont le corps, le câble ou d'autres éléments sont endommagés ou défectueux.
- Ne jamais tirer sur le câble.
- Ne jamais utiliser l'agrafeuse dans des milieux humides ou poussiéreux, et jamais à proximité de l'eau ou des gaz et liquides inflammables.
- Tenir l'agrafeuse hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Suivre strictement les consignes de sécurité et utiliser toujours des lunettes de protection avec protection latérale lorsque l'appareil est en service. Veiller à ce que les autres personnes dans votre entourage aussi portent des lunettes de protection.
- Ne jamais tenir le doigt sur le percuteur lors du chargement du pistolet ni à d'autres occasions, ne le faire que pour agraffer.
- Ne jamais braquer l'agrafeuse sur les gens ou animaux. **Toujours** partir du principe que le pistolet est chargé.
- Débrancher l'agrafeuse quand vous avez fini d'agrafer.
- Pour examiner l'agrafeuse, enlever toutes les agrafes du magasin.
- Toute modification de l'appareil, intérieure ou extérieure, est interdite.

- Le pistolet est un outil de travail et ne pas un jouet . Ne jamais tirer en l'air, avec ou sans agrafes, ni dans des matériaux pour lesquels le pistolet n'est pas prévu.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre service après-vente.
- En cas de doutes, contacter le Centre de Service Rapid pour de plus amples informations.
- Seul l'utilisation des agrafes et pointes prévues pour le pistolet est permise.
- Il est interdit d'utiliser le pistolet pour agraffer les fils électriques.
- Avant chaque utilisation, contrôler les fonctions de sécurité du pistolet.
- Ne pas dépasser le nombre de frappes/minute indiqué pour chaque produit respectif. Si le pistolet devient trop chaud, le débrancher et le laisser refroidir.
- Toujours débrancher le pistolet et vider le magasin quand vous devez laisser le pistolet sans surveillance ou le remettre à une autre personne. Débrancher la prise lorsque le pistolet est à charger ou le magasin à nettoyer.
- Ne pas tirer plusieurs agrafes et pointes les unes sur les autres. Ne pas tenir le pistolet dans un angle trop grand par rapport à l'objet à agraffer. Il y a risque que l'agrafe rebondisse contre l'objet et cause des blessures.
- Eviter de tirer des agrafes et pointes au bord extrême de la surface de travail, il y a grand risque d'endommager le matériau.
- Tenir la surface de travail exempte de tout matériel inutile. Les bancs de travail encombrés et en désordre invitent à des accidents.

### Instructions d'emploi

#### - figure ①

Tenir l'agrafeuse fermement contre l'objet à agraffer.

Pousser le cliquet de sûreté vers l'avant et appuyer sur le percuteur (1).

Ne jamais forcer le cliquet de sûreté vers l'arrière, il risque de se casser.

Ne jamais tirer en l'air, ni avec ni sans agrafes/pointes.

Débrancher toujours la prise dès que le travail soit terminé.

#### Si des agrafes sont coincées

#### - figure ②

Si des agrafes/pointes se sont coincées: débrancher la prise et vider le magasin. Tenir le pistolet comme le montre la figure. Faire monter le support frontal

## Caractéristiques techniques - figure ③

Type:	Agrafeuses électrique			
Modèle:	Rapid 553	Rapid 606	Rapid 213	Rapid 214
Tension:	220–240V	220–240V	220–240V	220–240 V
Fusible min.:	10A	10A	10A	10A
Nombre de frappes/min:	30	20	30	30
Agrafes types/longueur:	53/8–20	606/12–	13/8–20	(6) - 16
Pointes types/longueur	300/16–20	300/16–25	300/16–20	
Capacité du magasin:	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Câble de rallonge:	Min. 1,5 mm <sup>2</sup> . Max. 20 m			
Dimensions/mm:	213 x 190 x 60 mm			
Poids/kg:	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Niveau de bruit:	La mesure du niveau de bruit est faite selon la proposition le norme prEN CEN/TC 255 WG 1 N 45.3 "Noise test code for fastener driving tools".			
Vibrations:	Mesures faites selon la proposition le norme prEN CEN/TC 255 WG 1 N 47.4E. Niveau de bruit équivalent à dB(A) à un niveau de capacité maximum.			

Ex. 1440 agrafes sur une période de 8 heures donnent 70 dB(A) (606). Fig 1. Toujours porter une protection auditive pour un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) en raison du risque de lésions auditives.

Vibrations sur la poignée à une vitesse de 20 agrafes par minute et puissance complète de l'impact: < 2.5 m/s<sup>2</sup>.

(1) et enlever la plaque frontale (2). Enlever les agrafes/pointes défectueuses.

Ne jamais utiliser d'outils pour enlever les agrafes/pointes coincées.

Contrôler qu'il ne reste plus d'agrafes ou de pointes défectueuses et remettre en place la plaque frontale.

Avant utilisation, s'assurer qu'il s'agit des agrafes/pointes requises. Pour un meilleur résultat, il est conseillé de toujours utiliser les agrafes/pointes Rapid d'origine.

## Montage du guide pour agrafe sur panneau - figure ④

Débrancher l'appareil. Amener le poussoir en position de service et vider le magasin. Tenir le pistolet comme indiqué sur la figure.

Faire monter le support frontal (1) et enlever la plaque frontale (2). Fixer le guide (3) sur le support frontal et placer les 2 plaques ensemble à l'emplacement prévu à l'origine pour le support frontal.

## Nettoyage et entretien - figure ⑤

Débrancher la prise et vider le magasin.

Retirer la plaque frontale et nettoyer l'orifice de sortie des agrafes au moyen d'air comprimé.

Lubrifier le mécanisme d'avance et l'orifice de sortie des agrafes avec une goutte d'huile (1).

Ne jamais utiliser de solvants ou d'autres fluides volatils pour le nettoyage.

Nettoyer le corps avec un chiffon humide.

Ne jamais lubrifier les éléments intérieurs du pistolet. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité. Contrôler que le câble et la fiche sont intacts. En cas de doutes, contacter le Centre de Service Rapid.

## Chargement d'agrafes et de pointes - figure ⑥

Tenir l'appareil fermement. Le cliquet de sûreté (1) doit être en position A, c'est-à-dire à sa position de fond.

Tirer le poussoir (2) en arrière et le retourner en position de chargement (3).

Introduire la bande d'agrafes/de pointes dans le magasin (4), puis ramener le poussoir en position de service (5).

Rapid 553/213: Les pointes doivent être placées dans la fente centrale du magasin.

Rapid 606: Les pointes doivent être placées dans la fente intérieure droite du magasin.

## Accessoires:

Les agrafeuses Rapid 553 et Rapid 606 sont fournies avec une plaque-guide qui facilite la fixation des agrafes de boiserie.

## Réparations

Ne jamais démonter le pistolet pour remplacer ou modifier un élément.

Toute réparation doit être effectuée par un personnel spécialement formé. Pour tout renseignement, indiquer toujours le modèle du produit, la tension, le type d'agrafes etc.