INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit De'Longhi.
Prenez le temps de lire attentivement cette notice.
Elle vous permettra d'éviter tout risque et tout dommage aux personnes ou à l'appareil.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Les consignes importantes sont signalée par les pictogrammes indiqués ci-dessous. Il est impératif de respecter ces consignes. Le non-respect de ces indications peut provoquer des décharges électriques, des lésions graves, des brûlures, un incendie ou endommager l'appareil.

Danger!
Le non-respect peut entraîner un choc électrique et des blessures graves, voire mortelles.

Attention!
Le non-respect peut entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil.

Nota Bene:
Ce pictogramme signale des conseils et des informations importantes pour l'utilisateur.

Problèmes et solutions

Pour toute réparation, adressez-vous toujours et exclusivement à un Centre SAV agréé.
Demandez toujours des pièces de rechange d'origine.
Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent être dangereuses et annulent la garantie.

Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement .
Utilisez l'appareil selon les instructions données dans cette notice.
Ces instructions ne couvrent pas toutes les conditions et situations susceptibles de se produire.
Il faut toujours agir avec bon sens et prudence pour l'installation, le fonctionnement et la conservation de tous les appareils électroménagers.

CONSIGNES

Consignes fondamentales de sécurité

Danger! Comme pour tout appareil électrique, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité suivantes:

- Ne pas toucher l'appareil les mains mouillées ou humides
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus ou avec les pieds mouillés;
- Ne pas toucher la fiche les mains mouillées
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau;
- S'assurer que la prise de courant utilisée est librement accessible, afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise.
  Ne pas tirer sur le fil, pour ne pas l'endommager.
- Pour débrancher complètement l'appareil, il faut retirer la fiche de la prise.
- Si l'appareil est en panne, ne pas essayer de le réparer soi-même.
  Éteindre l'appareil, le débrancher et s'adresser à un SAV.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, demandez à un professionnel de remplacer cette dernière par une fiche adaptée;
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour déplacer l'appareil.
- Il est dangereux de modifier ou d'altérer les caractéristiques de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque, si le cordon d'alimentation est détérioré, le faire remplacer exclusivement par le fabricant ou dans un SAV agréé.
- Ne pas utiliser de rallonges pour le cordon d'alimentation électrique.
- L'appareil doit être installé selon les normes nationales en matière d'équipements électriques.

Attention! Ne pas laisser les emballages (sachets en plastique, polystyrène expansé) à la portée des enfants !

Attention! ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie de l'air;