2. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

2.1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

⚠ **Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrationset les spécifications fournis avec la machine.** *Le non-respect des instructions énumérées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies et/ou de graves lésions.*

Conserver tous les avertissements et les instructions pour toute consultation future.

Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements fait référence à une machine alimentée par secteur (avec câble) ou par batterie (sans câble).

1) Sécurité de la zone de travail

a) **Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée.** *Des zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.*

b) **Ne pas utiliser l'outil électrique dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** *Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.*

c) **Tenir les enfants et les personnes présentes à l'écart lors de l'utilisation de l'outil électrique.** *Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle.*

2) Sécurité électrique

a) **La fiche de l'outil électrique doit être compatible avec la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils électriques équipés de mise à la terre.** *Les fiches non modifiées et adaptées à la prise réduisent le risque de décharge électrique.*

b) **Éviter le contact du corps avec des surfaces de masse ou de terre, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières ou les réfrigérateurs.** *Le risque de prendre une décharge électrique augmente si le corps se trouve relié à la masse ou à la terre.*

c) **Ne pas exposer les outils éclectiques à la pluie ou à un environnement humide.** *La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.*

d) **Ne pas utiliser le câble de façon impropre. Ne pas utiliser le câble pour porter l'outil, le tirer ou le débrancher de la prise. Tenir le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords saillants ou des pièces en mouvement.** *Un câble endommagé ou coincé augmente le risque de décharge électrique.*

e) **Lorsqu'on emploie l'outil électrique à l'extérieur, prévoir une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur.** *L'emploi d'une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.*

f) **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un environnement humide ne peut être évitée, utiliser une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel (DDR-dispositif différentiel à courant résiduel).** *L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.*

g) **La fiche du câble du chargeur de batterie doit être compatible avec la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec le câble du chargeur de batterie équipé de mise à la terre.** *Les fiches non modifiées et adaptées à la prise réduisent le risque de décharge électrique.*

h) **Ne jamais tirer sur le câble du chargeur de batterie pour retirer la fiche. Garder le câble du chargeur de batterie à l'écart de la chaleur, de l'huile, des solvants, des objets pointus, des bords tranchants ou des parties mobiles.** *Un câble endommagé ou coincé augmente le risque de décharge électrique.*

i) **Ne brancher le chargeur de batterie que sur des prises dont la tension et la fréquence de secteur sont indiquées sur la plaque.**

⚠ L'humidité et l'électricité ne sont pas compatibles :

- Les câbles électriques doivent être manipulés et branchés au sec.
- Ne jamais mettre une prise électrique ou un câble en contact avec une zone mouillée (flaque ou terrain humide).
- Si nécessaire, utiliser des rallonges disponibles dans le commerce avec des prises intégrales étanches et homologuées.
- La mise en place d'une prise de courant pour la recharge, raccordée au réseau électrique de l'immeuble, doit être réalisée par un électricien qualifié et opportunément protégée par un disjoncteur différentiel (DDR dispositif différentiel à courant résiduel), avec un courant de déclenchement conforme aux réglementations en vigueur.
- Une connexion non correcte peut entraîner des courts-circuits, des blessures graves, voire la mort.

- **Afin d'éviter toute interruption de l'alimentation électrique pendant la recharge :**
  - vérifier que la portée globale du système électrique est adéquate.
  - brancher la machine sur une prise électrique d'un ampérage suffisant.
  - éviter l'utilisation simultanée d'autres appareils électriques à forte absorption.

3) Sécurité personnelle

a) **Rester vigilant, surveiller ce qu'on est en train de faire et faire preuve de bon sens en utilisant un outil électrique. Ne pas utiliser l'outil électrique lorsqu'on est fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** *Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.*

b) **Utiliser des équipements de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection.** *L'utilisation d' équipements de protection tels que masques anti-poussière, chaussures antidérapantes, casques de protection ou protections auditives permet de réduire le risque de blessures.*

c) **Éviter les démarrages involontaires. Vérifier que l'interrupteur est sur « OFF » avant de brancher la fiche, de saisir ou de transporter l'outil électrique.** *Le fait de transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou de le brancher à la prise avec l'interrupteur sur « ON » favorise les accidents.*

d) **Retirer les clés ou les outils de réglage avant de mettre l'outil électrique sous tension.** *Une clé ou un outil qui entre en contact avec une partie rotative de la machine peut provoquer des blessures.*

e) **Ne pas se pencher Toujours maintenir un support et un équilibre corrects.** *Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.*

f) **S'habiller de façon appropriée. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements éloignés des parties mobiles.** *Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les parties mobiles.*

g) **S'il y a des dispositifs à connecter aux équipements d'extraction et de collecte de la poussière, vérifier qu'ils sont connectés et utilisés de manière appropriée.** *L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.*

h) **La familiarité acquise lors de l'utilisation de la machine ne doit pas faire devenir complaisant et faire oublier les principes de sécurité de l'outil électrique.** *Une action négligente peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.*

4) Utilisation et protection de l'outil électrique

a) **Ne pas surcharger l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté au travail.** *Un outil électrique approprié exécutera le travail mieux et plus sûrement, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.*

b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne peut pas le démarrer ou l'arrêter.** *Un outil électrique qui ne peut pas être actionné avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.*

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou retirer le bloc-**batteries, s'il est amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil électrique. *Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.*

d) **Ranger les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne pas laisser la machine être utilisée par une personne non familiarisée avec l'outil et ces instructions.** *Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.*

e) **Entretenir les outils électriques et les accessoires. Vérifier que les parties mobiles sont alignées et libres de se déplacer, qu'il n'y a pas de pièces cassées et toute autre condition qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, l'outil électrique doit être réparé avant d'être utilisé.** *De nombreux accidents sont dus à un mauvais entretien.*

f) **Maintenir les dispositifs de coupe affûtés et propres.** *Un entretien correct des dispositifs de coupe, avec des bords tranchants bien affûtés, les rend moins sujets au blocage et plus faciles à contrôler.*

g) **Utiliser l'outil électrique et ses accessoires conformément aux instructions fournies, en tenant compte des conditions de travail et du type de travail à effectuer.** *L'utilisation d'un outil électrique pour des opérations autres que celles prévues peut conduire à des situations dangereuses.*

h) **Garder les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et sans traces d'huile et de graisse.** *Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil en toute sécurité dans des situations inattendues.*

i) **Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur à clé ne peut pas la démarrer ou l'arrêter correctement.** *Une machine qui ne peut pas être commandée par l'interrupteur à clé est dangereuse et doit être réparée dans un centre d'assistance.*

j) **Retirer la clé de contact avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil électrique.** *Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.*

5) Utilisation et précautions d'utilisation des outils à batterie

a) **Pour charger la batterie, utiliser uniquement des chargeurs de batterie recommandés par le producteur.** *Un chargeur de batterie adapté à un type de bloc-batteries peut créer un risque d'incendie, de choc électrique, de surchauffe ou de fuite de liquide corrosif s'il est utilisé avec un autre bloc-batteries.*

b) **Utiliser uniquement des batteries spécifiques prévues pour l'outil.** *L'utilisation de tout autre bloc-batteries peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.*

c) **Lorsque le bloc-**batteries n'est pas utilisé, le tenir à l'écart d'autres objets métalliques tels qu'agraphes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient court-circuiter les contacts. *Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut provoquer des combustions ou des incendies.*

d) **Une batterie en mauvaises conditions peut provoquer la fuite du liquide. Éviter le contact avec le liquide. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consulter également un médecin.** *Le liquide qui fuit de la batterie peut provoquer des irritations cutanées ou des brûlures.*

e) **Ne pas utiliser une batterie ou un outil endommagé ou modifié.** *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessures.*

f) **Ne pas exposer le bloc-**batteries ou l'outil au feu ou à une température excessive. *L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.*

g) **Suivre toutes les instructions de recharge et ne pas charger le bloc-**batteries ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. *Une charge incorrecte ou à une température hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*

h) **Ne pas charger le bloc-**batteries dans des endroits où se trouvent des vapeurs, des substances inflammables ou des pièces excessivement humides. **Si un environnement humide ne peut être évité, utiliser une prise de courant protégée par un DDR (dispositif différentiel à courant résiduel), pour réduire le risque de choc électrique.**

i) **Conserver le câble du chargeur de batterie hors de portée des enfants.**

6) Assistance

a) **Faire réparer l'outil électrique par un personnel qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** *Cela permet de garantir la sécurité de l'outil électrique.*

b) **Ne pas effectuer d'opérations de réparation sur la batterie.** *Les réparations doivent être effectuées par le Fabricant ou par un Centre d'assistance spécialisé.*

3. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE CHASSE-NEIGE

3.1 FORMATION

⚠ ***Lire, comprendre et suivre toutes les instructions sur la machine et dans les Manuels avant d'utiliser cet appareil. Connaître en profondeur les commandes et l'utilisation correcte de la machine. Savoir comment arrêter l'appareil et désactiver les commandes rapidement.***

- Ne jamais laisser les enfants utiliser la machine. Ne jamais laisser les adultes utiliser la machine sans instructions appropriées.
- Maintenir la zone de travail à l'écart de toute personne, en particulier des jeunes enfants.
- Faire attention à ne pas glisser ou tomber, surtout lorsqu'on utilise la machine en marche arrière.
- L'utilisateur de devra jamais utiliser la machine s'il est fatigué ou souffrant, s'il a pris des médicaments, des drogues, de l'alcool ou des substances qui altèrent ses réflexes ou sa vigilance.
- Ne pas oublier que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des imprévus qui peuvent arriver à d'autres personnes ou à leurs biens. L'utilisateur est responsable de l'évaluation des risques potentiels du terrain à travailler et de la mise en place de toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité et celle d'autrui, en particulier sur les terrains en pente, les sols accidentés, glissants ou instables.
- Si la machine est cédée ou prêtée à des tiers, vérifier que l'utilisateur prenne connaissance des consignes d'utilisation contenues dans le présent Manuel.

3.2 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- Inspecter minutieusement la zone où la machine doit être utilisée et retirer tous les tapis, patins, panneaux, câbles et autres objets étrangers.
- Ne pas utiliser la machine sans porter des vêtements d'hiver appropriés.
- Éviter les vêtements amples qui peuvent se prendre dans les parties mobiles.
- Porter des chaussures qui permettront une bonne prise sur les surfaces glissantes.
- Toujours porter des lunettes de sécurité ou des protections oculaires lors de l'utilisation ou de l'exécution d'un réglage ou d'une réparation afin de protéger les yeux des corps étrangers qui peuvent être projetés par la machine.
- Régler la hauteur du boîtier du collecteur pour enlever les graviers ou la surface de pierre concassée.
- Ne jamais essayer d'effectuer des réglages lorsque le moteur est en marche (sauf si cela est spécifiquement recommandé par le producteur).

3.3 PENDANT L'UTILISATION

- Ne placer pas les mains ou les pieds à proximité ou sous les pièces en rotation. Toujours se ternir à l'écart de l'ouverture d'éjection.
- Être extrêmement vigilant lorsqu'on utilise la machine sur des allées de gravier, des trottoirs et des routes ou lorsqu'on les traversent. Faire attention aux dangers cachés.
- Après avoir heurté un objet étranger, arrêter la machine et retirer la batterie. Inspecter minutieusement le chasse-neige à la recherche de dommages et réparer les dommages avant de redémarrer et d'utiliser le chasse-neige.
- Si la machine commence à vibrer anormalement, l'éteindre et en vérifier immédiatement la cause. Les vibrations sont généralement le signe d'un problème.
- Arrêter la machine toutes les fois qu'on quitte la position de fonctionnement, avant de nettoyer le boîtier du collecteur/de la turbine ou la goulotte d'éjection, et lorsqu'on effectue des réparations, des réglages ou des inspections.
- Ne pas faire fonctionner la machine dans des espaces clos.
- Être extrêmement prudent lorsqu'on travaille sur des pentes.
- Ne jamais utiliser la machine si des protections adéquates et d'autres dispositifs de protection ne sont pas installés et ne fonctionnent pas.
- Ne jamais diriger la goulotte d'éjection vers des personnes ou des zones où des dommages matériels peuvent se produire. Éloigner les enfants et les autres personnes.
- Ne pas surcharger la capacité de la machine en essayant de déneiger à une vitesse trop élevée.
- Ne jamais utiliser la machine à une vitesse de transport élevée sur des surfaces glissantes. Regarder derrière soi et être prudent lorsqu'on travaille en marche arrière.
- Débrancher la batterie lorsque la machine est transportée ou n'est pas utilisée.
- N'utiliser que des équipements et accessoires approuvés par le producteur de la machine (tels que poids pour roues, contrepoids ou cabines).
- Ne jamais utiliser la machine sans une bonne visibilité ou un bon éclairage. Être toujours sûr de sa position et maintenir une prise ferme sur les poignées. Marcher, ne jamais courir.
- Ne jamais toucher les parties chaudes de la machine.

3.4 NETTOYAGE DE LA GOULOTTE D'ÉJECTION

a) Le contact de la main avec la turbine en rotation à l'intérieur de la goulotte d'éjection est la cause la plus fréquente de blessures associées aux chasse-neige. Ne jamais utiliser sa main pour nettoyer la goulotte d'éjection.
b) Pour dégager la goulotte :
1) ÉTEINDRE LA MACHINE !
2) Attendre 10 sec. pour s'assurer que les pales de la turbine ont cessé de tourner.
3) Toujours utiliser un outil de nettoyage, jamais ses mains.

3.5 ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Vérifier à intervalles fréquents que les boulons de sécurité et les autres boulons sont bien serrés. Vérifier que l'équipement est dans un état de fonctionnement sûr.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne pas laisser les conteneurs de déchets à l'intérieur d'une pièce.
- Si le chasse-neige doit être stocké pendant une période prolongée, toujours consulter le Manuel d'utilisation pour prendre connaissance de détails importants.
- Entretenir ou remplacer les étiquettes de sécurité si nécessaire.
- Avant de ranger la machine, la laisser fonctionner pendant quelques minutes pour éviter que le collecteur/la turbine ne gèle.
- Lors du nettoyage, de la réparation ou de l'inspection du chasse-neige, éteindre la machine et vérifier que le collecteur/la turbine et toutes les parties mobiles sont arrêtées. Débrancher la batterie pour éviter que quelqu'un ne démarre accidentellement le moteur.

3.6 BATTERIE/CHARGEUR DE BATTERIE

IMPORTANT *Les normes de sécurité suivantes complètent les prescriptions de sécurité figurant dans la notice de la batterie et du chargeur de batterie jointe à la machine.*

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Pour charger la batterie, utiliser uniquement des chargeurs de batterie recommandés par le producteur. Un chargeur de batterie inadéquat peut provoquer une électrocution, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
- Utiliser uniquement des batteries spécifiques prévues pour l'outil. L'utilisation d'autres batteries peut provoquer des lésions et entraîne des risques d'incendie.
- Avant d'introduire la batterie, vérifier que l'appareil est éteint. Monter une batterie dans un appareil électrique allumé peut provoquer des incendies.
- Veiller à ce que la surface du chargeur soit toujours exempte de poussière et de saleté.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, la tenir loin de toutes agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui pourraient provoquer un court-circuit des contacts. Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut provoquer des combustions ou des incendies.
- Ne jamais décharger complètement la batterie et la recharger occasionnellement si on ne l'utilise pas pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser le chargeur de batterie dans des lieux contenant des vapeurs, des substances inflammables ou sur des surfaces facilement inflammables, comme le papier, le tissu, etc. Pendant le rechargement, le chargeur de batterie chauffe et peut provoquer un incendie.
- Lors du transport des accumulateurs, veiller à ce que les contacts ne soient pas reliés entre eux et ne pas utiliser de conteneurs métalliques pour le transport.

3.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement doit être un aspect important et prioritaire pour l'emploi de la machine, au profit de la société civile et de l'environnement où nous vivons.

- Éviter de déranger le voisinage. Utiliser la machine uniquement à des heures raisonnables (ni tôt le matin ni tard le soir pour ne pas déranger).
- Suivre scrupuleusement réglementations locales en matière d'élimination des emballages, des pièces endommagées ou de tout élément ayant un fort impact sur l'environnement ; ces déchets ne doivent pas être jetés à la poubelle, mais doivent être séparés et apportés aux centres de collecte appropriés, qui recycleront les matériaux.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des déchets
- Au moment de la mise hors service, ne pas abandonner la machine dans l'environnement, mais la livrer à un centre de collecte, en suivant les normes locales en vigueur.

Ne pas jeter les équipements électriques avec les déchets ménagers. Selon la Directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques et son application conformément aux normes nationales, les équipements électriques usés doivent être collectés séparément, afin d'être réutilisés de façon éco-compatible. Si les équipements électriques sont éliminés dans une décharge ou sur un terrain vague, les substances dangereuses peuvent atteindre la nappe d'eau souterraine et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à la santé et au bien-être des personnes. Pour des informations plus approfondies sur l'élimination de ce produit, contacter l'autorité compétente pour l'élimination des déchets ménagers ou son Revendeur.

Éliminer la batterie en fin de vie tout en respectant notre environnement. La batterie contient du matériel qui est dangereux pour vous et pour l'environnement. Celle-ci doit être retirée et éliminée séparément dans une structure qui accepte les batteries au lithium-ion.

Le tri sélectif des produits et emballages usagés permet le recyclage des matériaux et leur réutilisation. La réutilisation des matériaux recyclés nous aide à empêcher la pollution de l'environnement et à réduire la demande de matières premières.

3.8 BRUIT, VIBRATIONS ET RISQUES RÉSIDUELS

La valeur totale de vibration déclarée et les valeurs d'émission sonore déclarées ont été mesurées selon une méthode d'essai standard (EN ISO 8437-4:2021) et peuvent être utilisées pour comparer un instrument avec un autre. La valeur totale de vibration déclarée peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

Avertissement !

L'émission de vibrations et de bruit lors de l'utilisation effective de l'outil électrique peut différer de la valeur

totale déclarée en fonction de la façon dont l'outil est utilisé, notamment en fonction du type de pièce à travailler.
Il est nécessaire d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions effectives d'utilisation (en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement telles que les temps d'arrêt et de fonctionnement de l'outil inactif en plus du temps d'activation). Essayer de minimiser l'impact des vibrations et du bruit. Parmi les exemples de mesures visant à réduire l'exposition aux vibrations, mentionnons le port de gants lors de l'utilisation de l'outil, la limitation du temps de travail et l'utilisation d'accessoires en bon état.

⚠ Risques résiduels

Même lorsque l'instrument est utilisé comme prescrit, il n'est pas possible d'éliminer tous les facteurs de risque résiduels. Les risques suivants peuvent être liés à la construction et à la conception de l'instrument :
1. Lésions pulmonaires si un masque anti-poussière efficace n'est pas porté.
2. Dommages auditifs si une protection auditive efficace n'est pas portée.
3. Atteintes à la santé résultant de l'émission de vibrations si l'outil électrique est utilisé pendant une plus longue période ou s'il n'est pas utilisé et entretenu correctement.
ATTENTION ! Cette machine produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, il est conseillé aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le producteur de l'implant médical avant d'utiliser cette machine.
Informations complémentaires sur ce texte
source Pour plus d'informations sur la traduction,
il est nécessaire d'avoir le texte source

4. CONNAÎTRE LA MACHINE

4.1 DESCRIPTION DE LA MACHINE ET UTILISATION PRÉVUE

Cette machine est un chasse-neige.
La machine est à alimentation électrique. Elle est munie d'un bloc d'alimentation par batterie rechargeable en 48 V.
Elle doit être rechargée à une prise de courant 230 Vac en utilisant un chargeur de batterie spécial (voir Manuel spécifique).
Le moteur électrique, activé parun levier de démarrage situé sur le guidon, entraîne la turbine de déblayage.
L'opérateur est en mesure de conduire la machine en la tenant par le guidon où est situé le levier de démarrage, en restant toujours debout, derrière la machine.

4.1.1 Usage prévu

Cette machine a été conçue et fabriquée pour :
- le déblayage, le pelletage et l'éjection de la neige sur les trottoirs, les passages pour véhicules et autres surfaces au niveau du sol.
- être utilisée par un seul opérateur.

4.1.2 Usage impropre

Tout usage autre que ceux cités ci-dessus peut se révéler dangereux et nuire aux personnes et/ou aux choses. Font partie de l'usage impropre (à titre d'exemple, mais pas seulement) :
- utiliser la machine pour le balayage ;
- utiliser la machine sur des surfaces situées au-dessus du niveau du sol, comme les toits des résidences, les abris pour voitures, les porches ou autres structures ou bâtiments.
- actionner la turbine en présence d'éléments autres que la neige (par exemple, terre, herbe, cailloux, etc.).
- transporter des enfants ou d'autres passagers ; utiliser la machine avec plus d'une personne.

IMPORTANT *L'usage impropre de la machine implique la déchéance de la garantie et soulève le Fabricant de toute responsabilité, en reportant sur l'utilisateur tous les frais dérivants de dommages ou de lésions corporelles à l'utilisateur ou à des tiers.*

4.2 SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Sur la machine figurent plusieurs symboles (Fig. 2).
Ils ont pour fonction de rappeler à l'opérateur les comportements à suivre pour l'utiliser avec l'attention et les précautions nécessaires.

Signification des symboles :

	ATTENTION ! DANGER ! Si elle n'est pas utilisée correctement, cette machine peut être dangereuse pour soi et les autres.
	ATTENTION ! Lire le Manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine.