Ventilateur colonne

Manuel de l'utilisateur



EFW7000W

FR

beko

Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur au préalable !

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Beko. Nous espérons que notre produit, fabriqué avec une technologie de qualité supérieure et de dernière génération, satisfera vos attentes. Par conséquent, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tous les autres documents y afférents avant l'utilisation du produit. Veuillez également conserver ce manuel pour une consultation ultérieure. Si vous remettez le produit à un autre utilisateur, donnez-le-lui avec le manuel de l'utilisateur. Veuillez respecter tous les avertissements et les instructions contenus dans ce manuel de l'utilisateur.

Signification des symboles

Les symboles de sécurité ci-après sont utilisés dans ce manuel :

	Indique des informations importantes ou des conseils utiles relatifs à l'utilisation du produit.
	Indique un danger qui pourrait entraîner des blessures, la mort ou des dégâts matériels.
	Avertissement relatif aux actions à ne jamais effectuer.
	Danger d'électrocution.
	Risque d'incendie.
	Attention ! Surfaces chaudes !

Ce produit a été fabriqué dans le respect de l'environnement et dans des installations modernes.

Ce produit est conforme à la réglementation DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) en vigueur.

CE

Tables des matières

1 Consignes de sécurité 4

2 Instructions d'installation 6

2.1 Noms des composants....6
2.2 Positionner la colonne dans le trou central du support, puis tourner pour enclencher....6
2.3 Tourner les deux boutons rotatifs d'environ 90° dans le sens des flèches....7
2.4 Monter le support et la colonne....7
2.5 Instructions relatives au fonctionnement du rafraîchisseur d'air....8
2.6 Instructions relatives au fonctionnement du rafraîchisseur d'air....9

3 Autres instructions 10

3.1 Consignes d'entretien....10
3.2 Nettoyage....10
3.3 Données techniques....10

4 Mise au rebut 11

1 Consignes de sécurité

Avertissement

Veuillez lire attentivement les instructions et consignes de sécurité.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, une personne mandatée pour faire le SAV ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter toute mise en danger.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Ne jamais immerger l'unité, le cordon ou la fiche dans de l'eau ni dans tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expérience si celles-ci sont surveillées ou ont été informées quant à l'utilisation sûre de l'appareil et des risques existants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer.
- Une fois le ventilateur monté, la grille de protection de l'hélice ne doit plus être enlevée.
- Mise au rebut adéquate de cet appareil.
- Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, et ce dans toute l'Union européenne. Afin de prévenir tout danger pour l'environnement ou la santé humaine provenant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet

appareil de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de récupération ou contactez le détaillant chez qui le produit a été acheté. Le magasin peut reprendre votre produit en vue de son recyclage en toute sécurité.

Consignes de sécurité

- Ne tentez jamais d'introduire vos doigts, un crayon ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.
- Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
- Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface stable lorsqu'il est en marche, afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Ne mettez pas le ventilateur en marche à proximité d'une fenêtre car la pluie pourrait générer un danger électrique en s'infiltrant dans l'appareil.
- Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique.

2 Instructions d'installation

2.1 Noms des composants



1. Tableau de commande
2. Fenêtre d'affichage
3. Colonne
4. Socle

2.2 Positionner la colonne dans le trou central du support, puis tourner pour enclencher



2 Instructions d'installation

2.3 Tourner les deux boutons rotatifs d'environ 90° dans le sens des flèches



2.4 Monter le support et la colonne

Positionnez trois vis dans les trous correspondants et vissez fermement.



2 Instructions d'installation

2.5 Instructions relatives au fonctionnement du rafraîchisseur d'air

Appuyez sur une touche située sur l'unité pour activer la fonction correspondante.

Par exemple :

• Appuyez sur la touche « + »/« - » pour régler le flux d'air sur l'une des 6 vitesses disponibles.

Remarque : Les fonctions Souffle Nocturne et Souffle Naturel ne disposent que de 3 vitesses de flux d'air.

• Appuyez sur la touche « ⏲ », puis utilisez la touche « + »/« - » pour régler l'heure :
  - Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur la touche « ⏲ » pour programmer son arrêt après 0,5 à 12 heures de fonctionnement.
  - En mode Veille, vous pouvez prédéfinir la mise en marche du ventilateur dans 0,5 à 12 heures.
• Appuyez sur la touche « ⟲ » pour alterner entre les fonctions Souffle normal, Souffle naturel et Souffle nocturne.
• Une fois le ventilateur en marche, appuyez sur la touche « ⤻ » pour alterner entre flux oscillant et flux immobile.



1. Tableau de commande
2. Touche Marche/Arrêt
3. Fenêtre d'affichage
4. Minuterie
5. Souffle normal
6. Souffle nocturne
7. Le bouton Swing (oscillation)
8. Souffle naturel

2.6 Instructions relatives au fonctionnement du rafraîchisseur d'air



1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche Mode
3. Touche Programmation/Minuterie
4. Touche Oscillation
5. Molette de réglage



Remarque bienveillante :

1. Installez la pile en veillant à orienter le côté positif vers le haut.
2. Portée effective de la télécommande : jusqu'à 5 m de distance, dans un angle de 30 degrés en faisant face au ventilateur.

3 Autres instructions

3.1 Consignes d'entretien

Ce ventilateur exige peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer par vous-même. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un technicien qualifié.

1. Débranchez le ventilateur avant son nettoyage et/ou son montage.
2. Empêchez la poussière de s'accumuler à l'arrière de l'appareil, afin de garantir une bonne circulation de l'air vers le moteur. Ne démontez pas le ventilateur pour ôter la poussière.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures à l'aide d'un chiffon non pelucheux imprégné de détergent doux.
4. N'utilisez aucun solvant ni détergent abrasif car ils pourraient rayer la surface de l'appareil. N'utilisez aucun des produits suivants pour nettoyer l'appareil : essence, dissolvant.
5. Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide s'infiltrer dans le boîtier du moteur ou mouiller les composants intérieurs.

3.2 Nettoyage

1. Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est bien débranché de sa source d'alimentation électrique.
2. Les composants en plastique doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon non pelucheux imprégné de savon doux. Retirez soigneusement tous les résidus de savon à l'aide d'un chiffon sec.

3.3 Données techniques

Alimentation électrique : de 220 V à 240 V environ, 50 Hz

Sous réserve de modifications techniques ou d'aspect extérieur du produit.

4 Mise au rebut

Remarque : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés. Déposez-les dans des infrastructures dédiées à la collecte sélective. Contactez votre administration locale pour obtenir des renseignements concernant les systèmes de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer jusqu'aux eaux souterraines et contaminer la chaîne alimentaire, constituant ainsi un risque pour votre santé et votre bien-être.

D'information			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal du ventilateur	F	25	m^3/min
Puissance absorbée par le ventilateur	P	45	W
Valeur de service	SV	0.56	(m^3/min)/W
Consommation électrique en mode Veille	P_V	0.5	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L_{WA}	60	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	2.00	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879 : 1986+ (corr. 1992)		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Arcelik : Arcelik A.S. Sütlüce, Karaağaç Cd. N° 2, 34445 Beyoğlu, Istanbul, Turquie		

www.beko.com