

## NOTICE DE REMPLACEMENT D'UN FILTRE À CHARBON ACTIF SUR VOTRE HOTTE DE CUISINE

Le remplacement régulier du filtre à charbon est crucial pour assurer le bon fonctionnement de votre hotte et de votre système de ventilation. Il est recommandé de le changer tous les 4 à 6 mois, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre hotte.

### DOIS-JE INSTALLER UN FILTRE À CHARBON SUR MA HOTTE?

Le filtre à charbon actif n'est pas nécessaire si votre hotte est en mode « évacuation », mais reste **obligatoire pour une hotte en mode « recyclage »**.

### QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES "ÉVACUATION" ET "RECYCLAGE" ?

- En mode "évacuation" : l'air va être expulsé dehors (via un conduit d'évacuation)
- En mode "recyclage" : votre hotte va recycler l'air et le renvoyer dans votre cuisine



**Un filtre à charbon est donc nécessaire uniquement si votre hotte est dépourvue de sortie vers l'extérieur.** Il faut savoir qu'une même hotte (à l'exception de certains modèles, voir la notice de votre hotte) peut être installée en mode évacuation ou en mode recyclage. C'est vous qui décidez.

### C'EST QUOI UN FILTRE À CHARBON ACTIF ?

Un filtre à charbon est un dispositif utilisé pour éliminer les impuretés et les odeurs de l'air. Il contient du charbon actif qui absorbe les polluants et les composés organiques volatils.

## À QUOI SERT UN FILTRE À CHARBON ACTIF ?

Installé entre le moteur et le filtre à graisses (*aussi appelés filtres métalliques, ce sont les filtres visibles de la hotte*), le filtre à charbon actif sert à **filtrer les odeurs de cuisson et vapeurs grasses** avant que l'air ne soit rejeté dans la cuisine par le haut de la hotte. Celui-ci offre ainsi un air intérieur plus pur et optimise la performance et la longévité de votre hotte aspirante.

## QUAND CHANGER LE FILTRE À CHARBON ACTIF DE MA HOTTE ?

Pour un fonctionnement optimal de votre système de ventilation, il est préconisé de remplacer le filtre à charbon actif de votre hotte **tous les 4 à 6 mois en fonction de vos habitudes de cuisine.**

## COMMENT CHANGER LE FILTRE À CHARBON ACTIF DE MA HOTTE ?

<b>ÉTAPE 1</b>	<b>Débranchez</b> votre hotte <b>ou disjonctez</b> son alimentation au niveau du tableau électrique
<b>ÉTAPE 2</b>	<b>Enlevez le(s) filtre(s) métallique(s)</b> de la hotte pour voir le filtre à charbon actif à l'intérieur. Il peut y en avoir deux selon le modèle de votre hotte
<b>ÉTAPE 3</b>	<b>Assurez-vous que le nouveau filtre correspond à la taille et au type de l'ancien filtre</b> avant de retirer l'ancien filtre à charbon actif
<b>ÉTAPE 4</b>	<b>Placez le nouveau filtre à charbon</b> , en vous assurant qu'il est <b>correctement positionné et bien verrouillé</b>
<b>ÉTAPE 5</b>	<b>Connectez à nouveau votre hotte à l'alimentation électrique</b> , allumez-la et <b>vérifiez que tout fonctionne</b> correctement

**Il est recommandé de consulter la rubrique "installation en mode recyclage" de la notice d'utilisation et d'installation de votre hotte pour obtenir un guide plus détaillé sur l'installation ou le remplacement de votre filtre à charbon. Cette notice est fournie par le fabricant lors de l'achat de votre hotte de façon systématique.**

**Votre filtre à charbon est en place !** Pensez à remplacer le filtre à charbon tous les 4 à 6 mois. Si vous avez des questions sur le moment ou la fréquence à laquelle vous devez le changer ou si vous ne savez pas quel filtre convient à votre hotte, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.

**Besoin d'aide ?** Contactez-nous par mail à [bonjour@pointfiltre.com](mailto:bonjour@pointfiltre.com) ou via notre formulaire de contact disponible en ligne [www.pointfiltre.com](http://www.pointfiltre.com)

**POINT FILTRE** - 2 Allée de l'Innovation, Parc Gouraud - Mon Assistant, 02200 Soissons, France