

Producent:

sellBEST Sp. z o.o.

Adres:

ul. Urzędowska 547a

23-204, Kraśnik

Adres e-mail:

kontakt@sellbest.pl

Informacje o bezpieczeństwie – Kosiarka

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie zgodnie z podanymi zaleceniami.

Przed rozpoczęciem instalacji oraz pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać całą instrukcję.

Bezpieczeństwo użytkowania można zagwarantować jedynie wtedy, gdy urządzenie zostało właściwie zamontowane, ustawione i eksploatowane.

Ważne jest także, aby wszyscy użytkownicy zostali zapoznani z ostrzeżeniami oraz zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Uważnie przeczytaj instrukcję. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
2. Nigdy nie należy pozwalać na użytkowanie kosiarki dzieciom lub osobom nieznającym się z niniejszymi instrukcjami.
3. Nigdy nie koś, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe.
4. Pamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych osób lub ich mienia.

Przygotowanie:

1. Podczas koszenia należy zawsze nosić odpowiednie obuwie i długie spodnie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia bez obuwia ochronnego.
2. Należy dokładnie sprawdzić obszar, na którym urządzenie ma być używane i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez maszynę.
3. Ostrzeżenie – benzyna jest wysoce łatwopalna;
 - Paliwo należy przechowywać w pojemnikach przeznaczonych specjalnie do tego celu;
 - Paliwo należy uzupełniać wyłącznie na zewnątrz i nie wolno palić tytoniu podczas tankowania;
 - Paliwo należy dolewać przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa, ani nie dolewaj paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy jest gorący;
 - W przypadku rozlania benzyny nie próbuj uruchamiać silnika, lecz odsuń maszynę od miejsca rozlania i unikaj wszelkich źródeł zapłonu, dopóki opary benzyny nie znikną;
 - Załóż wszystkie korki zbiornika paliwa i pojemnika.
4. Przed użyciem zawsze sprawdź wzrokowo, czy ostrza, śruby ostrzy i zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone ostrza i śruby należy wymienić.
5. W przypadku maszyn wieloostrowych należy zachować ostrożność, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować obrót innych ostrzy.

Działanie:

1. Nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni, w której mogą gromadzić się niebezpieczne opary tlenu węgla.
2. Kosić tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
3. Unikać obsługi urządzenia na mokrej trawie, jeśli to możliwe.
4. Zawsze upewnić się, czy maszyna jest stabilna.
5. W przypadku kołowych maszyn rotacyjnych należy kosić w poprzek zbocza, nigdy w górę i w dół.
6. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na zboczach.
7. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki do siebie.
8. Należy zatrzymać ostrze, jeśli kosiarka musi być przenoszona do transportu podczas przechodzenia przez powierzchnie inne niż trawiaste.
9. Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub bez założonych urządzeń ochronnych, takich jak deflektory i/lub kosze na trawę.
10. Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie zwiększaj prędkości pracy silnika.
11. Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie zwiększaj prędkości obrotowej silnika.
12. Przed uruchomieniem silnika należy wyłączyć wszystkie sprzęgła noży i napędu.
13. Silnik należy uruchamiać lub włączać ostrożnie, zgodnie z instrukcjami i trzymając stopy z dala od noży.
14. Podczas uruchamiania silnika lub włączania silnika nie należy przechylać kosiarki.
15. Nie uruchamiaj silnika stojąc przed otworem wyrzutowym.
16. Nie wkładaj ręk ani stóp w pobliże lub pod obracające się części.
17. Nigdy nie podnoś ani nie przenoś kosiarki przy pracującym silniku.

18. Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej, upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały, a w przypadku zamontowania kluczyka wyjmij kluczyk:
 - przed usuwaniem zatorów lub udrożnianiem zsypu;
 - przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracami przy kosiarce.
19. Po uderzeniu w przedmiot. Sprawdź kosiarkę pod kątem uszkodzeń i dokonaj napraw przed ponownym uruchomieniem kosiarki.
20. Jeśli kosiarka zacznie nienormalnie wibrować natychmiast ją wyłącz i sprawdź mocowanie śrub.

Konserwacja i przechowywanie:

1. Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty powinny być dokręcone, aby mieć pewność, że sprzęt jest w bezpiecznym stanie.
2. Nigdy nie przechowywać urządzenia z benzyną w zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie opary mogą dostać się do otwartego ognia lub iskry.
3. Przed przechowywaniem w jakimkolwiek budynku należy odczekać, aż silnik ostygnie.
4. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać silnik, tłumik, komorę akumulatora i miejsce przechowywania benzyny w stanie wolnym od trawy, liści lub nadmiernego smaru.
5. Często należy sprawdzać kosz na trawę pod kątem zużycia lub pogorszenia stanu.
6. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
7. Jeśli konieczne jest opróżnienie zbiornika paliwa, należy to zrobić na zewnątrz.

Porady dotyczące pracy

1. Kosiarkę należy prowadzić pieszo, a nie biegiem; należy zachować szczególną ostrożność podczas koszenia nierównego terenu.
2. Kosiarkę należy prowadzić w poprzek zbocza, a nie w górę i w dół.
3. Należy zachować ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy kosiarką na zboczu.
4. Nie należy kosić zbyt stromych zboczy.
5. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy trawa jest sucha. Mokra trawa ma tendencję do zatykania ostrza i systemu zbierania trawy.
6. Trawa rośnie w różnym tempie o różnych porach roku. Nigdy nie używaj najniższej wysokości koszenia do pierwszego koszenia w sezonie lub w warunkach suszy.
7. Należy ścinać tylko około jednej trzeciej wysokości trawy.
8. Podczas koszenia z mulczowaniem, aby zapewnić efektywne rozrzucanie ściętej trawy, nie należy ścinać wysokiej lub mokrej trawy.
9. Nie należy usuwać resztek trawy znajdujących się w obudowie kosiarki lub na ostrzu ręcznie lub stopami. Zamiast tego należy użyć odpowiednich narzędzi, takich jak szczotka lub miotła.

Gdy tylko ścinki trawy zaczęły pozostawać za kosiarką, należy opróżnić kosz na trawę.

UWAGA! Przed zdjęciem worka na trawę należy wyłączyć silnik i poczekać, aż ostrze się zatrzyma.

1. Aby zdjąć kosz na trawę, jedną ręką podnieś klapę wyrzutnika, a drugą chwyć uchwyt do przenoszenia. Po wyjęciu kosza na trawę klapka wyrzutnika automatycznie opadnie i zamknie tylny otwór zsypowy.
2. Opróżnij kosz na trawę z resztek trawy i załóż go ponownie.