

MANUEL D'UTILISATION

FR



Climatiseur portable chaud/froid



Modèle : 5925929

Puissance de refroidissement : 12 000 BTU / 3 500 W

Réfrigérant : R290 / 200 g

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et la conserver pour toute consultation ultérieure.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le KOOPER 5925929 est un climatiseur portable chaud/froid conçu pour maintenir une température agréable en toute saison.

Grâce à sa puissance de 12 000 BTU et sa capacité de refroidissement de 3 500 W, il permet de rafraîchir efficacement les pièces jusqu'à 26 m².

L'appareil dispose de 5 modes de fonctionnement : automatique, refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation. Il s'adapte ainsi aux besoins du quotidien, que ce soit pour rafraîchir, chauffer, ventiler ou réduire l'humidité de l'air.

Son débit d'air jusqu'à 450 m³/h, ses 3 vitesses de ventilation et son oscillation automatique permettent une diffusion rapide et homogène de l'air dans la pièce.

Le climatiseur peut également éliminer jusqu'à 28,8 litres d'humidité par jour. Il est équipé d'un panneau de commande avec affichage digital, de déflecteurs réglables, d'un filtre amovible et lavable, ainsi que d'une télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : climatiseur portable chaud/froid
- Modèle : KOOPER 5925929
- Puissance de refroidissement : 12 000 BTU / 3 500 W
- Surface recommandée : jusqu'à 26 m²
- Modes de fonctionnement : automatique, refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
- Capacité de déshumidification : jusqu'à 28,8 L/jour
- Débit d'air : jusqu'à 450 m³/h
- Vitesses de ventilation : 3
- Oscillation automatique : oui
- Déflecteurs réglables : oui
- Température réglable : de 15 à 31 °C
- Minuterie : programmable jusqu'à 24 h
- Filtre : amovible et lavable
- Classe énergétique : A
- Réfrigérant : R290
- Quantité de réfrigérant : 200 g
- Panneau de commande : avec affichage digital
- Télécommande : incluse
- Kit fenêtre : inclus
- Tuyau d'évacuation d'air : 150 cm
- Tuyau de drainage : inclus

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Utiliser l'appareil uniquement dans le cadre d'un usage domestique.
- Installer l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas couvrir les entrées ou sorties d'air.
- Ne pas introduire d'objets dans les grilles d'aération.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme ou d'un appareil de cuisson.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement très humide.
- Toujours débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Tenir l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas incliner fortement l'appareil pendant l'utilisation.
- Après un transport, laisser l'appareil en position verticale avant de le remettre en marche.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- Vérifier que l'appareil est correctement installé avant la mise en marche.

INSTALLATION

1. Positionnement de l'appareil

Placez le climatiseur sur une surface plane, stable et dégagée.

Laissez un espace suffisant autour de l'appareil afin de permettre une bonne circulation de l'air.

Ne placez pas l'appareil contre un mur, un rideau ou un meuble pouvant bloquer les grilles d'aération.

2. Installation du tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation d'air doit être raccordé à la sortie prévue à l'arrière de l'appareil.

L'autre extrémité du tuyau doit être dirigée vers l'extérieur, à l'aide du kit d'installation fenêtre fourni.

Pour un fonctionnement optimal :

- Éviter de plier fortement le tuyau.
- Garder le tuyau aussi court et droit que possible.
- Ne pas rallonger le tuyau avec un autre accessoire non prévu.
- Vérifier que l'air chaud est correctement évacué vers l'extérieur.

3. Installation du kit fenêtre

Installez le kit fenêtre selon la configuration de votre ouverture.

Assurez-vous que l'évacuation d'air est bien dirigée vers l'extérieur et que la fenêtre est suffisamment fermée autour du kit pour limiter les entrées d'air chaud.

UTILISATION

Mise en marche

1. Branchez l'appareil sur une prise secteur adaptée.
2. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est correctement installé.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du panneau de commande ou de la télécommande.
4. Sélectionnez le mode souhaité.
5. Réglez la température ou la ventilation selon vos besoins.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode refroidissement

Ce mode permet de rafraîchir la pièce.

L'air chaud est évacué vers l'extérieur grâce au tuyau d'évacuation.

Utilisez ce mode lorsque la température ambiante est élevée.

Pour de meilleures performances, fermez les fenêtres et les portes de la pièce.

Mode chauffage

Ce mode permet de réchauffer la pièce grâce à la fonction pompe à chaleur.

Il est idéal comme chauffage d'appoint en mi-saison ou lorsque la température intérieure est trop basse.

Mode déshumidification

Ce mode permet de réduire l'humidité présente dans l'air.

L'appareil peut éliminer jusqu'à **28,8 litres par jour**.

Ce mode est particulièrement utile en période humide ou dans les pièces mal ventilées.

Réglage de la température

Sélectionnez la température souhaitée à l'aide du panneau de commande ou de la télécommande.

L'appareil ajuste son fonctionnement afin d'atteindre la température programmée.

Réglage de la ventilation

Le débit d'air de l'appareil permet une diffusion efficace dans la pièce.

Orientez l'appareil de manière à favoriser une bonne circulation de l'air.

L'appareil dispose de 3 vitesses de ventilation.

Sélectionnez la vitesse souhaitée selon vos besoins :

- Vitesse faible
- Vitesse moyenne
- Vitesse élevée

CONSEILS D'UTILISATION

Pour optimiser les performances de l'appareil :

- Fermez les portes et fenêtres pendant l'utilisation.
- Utilisez le kit fenêtre pour limiter les entrées d'air chaud.
- Placez l'appareil dans une zone dégagée.
- Nettoyez régulièrement les grilles et filtres accessibles.
- Ne bloquez jamais la sortie d'air.
- Évitez d'exposer directement l'appareil au soleil.
- Vérifiez régulièrement que le tuyau d'évacuation est bien positionné.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

Nettoyage extérieur

Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.

Ne pas utiliser :

- Produits abrasifs
- Solvants
- Produits corrosifs
- Éponges métalliques
- Jets d'eau directs

Nettoyage des grilles

Dépoussiérez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air afin de maintenir une bonne circulation de l'air.

Filtre

Si l'appareil dispose d'un filtre amovible, retirez-le avec précaution et nettoyez-le régulièrement selon son niveau d'encrassement.

Avant de le remettre en place, assurez-vous qu'il est parfaitement sec.

DÉPANNAGE

L'appareil ne démarre pas

- Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
- Vérifiez que la prise fonctionne.
- Vérifiez si le réservoir d'eau est plein.
- Attendez quelques minutes avant de redémarrer l'appareil.

L'appareil ne refroidit pas correctement

- Vérifiez que les portes et fenêtres sont fermées.
- Vérifiez que le tuyau d'évacuation est bien installé.
- Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée.
- Nettoyez les grilles et le filtre si nécessaire.
- Assurez-vous que la surface de la pièce ne dépasse pas 24 m².

L'appareil chauffe peu

- Vérifiez que le mode chauffage est bien sélectionné.
- Assurez-vous que les grilles d'air ne sont pas bloquées.
- Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur.

L'appareil fait trop de bruit

- Vérifiez que l'appareil est posé sur une surface stable.
- Vérifiez qu'aucun objet ne vibre autour de l'appareil.
- Assurez-vous que les roulettes sont bien en contact avec le sol.

De l'eau s'écoule

- Vérifiez que le bouchon de vidange est correctement fermé.
- Vérifiez que le tuyau de drainage est bien raccordé.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas incliné.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 climatiseur portable chaud/froid
- 1 télécommande avec piles incluses
- 1 tuyau d'évacuation d'air de 150 cm
- 1 kit fenêtre complet
- 1 tuyau de drainage
- 1 notice d'utilisation

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers.

En fin de vie, déposez-le dans un point de collecte adapté aux appareils électriques et électroniques afin de favoriser son recyclage et limiter son impact sur l'environnement.

L'appareil utilise du réfrigérant R290. Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être réalisée conformément aux consignes de sécurité applicables.