

1	WARNINGS!	AVVERTENZE!	AVERTISSEMENTS!	SICHERHEITSHINWEISE	1
	Read the following information to ensure the correct installation and the best performance of your oven.	Leggere attentamente le seguenti informazioni per assicurare la corretta installazione e le migliori prestazioni del vostro forno.	Lire attentivement les suivantes informations pour assurer une correcte installation et les meilleures performances avec votre four.	Lesen Sie bitte aufmerksam die folgenden Informationen, um die korrekte Aufstellung und die größtmögliche Leistung Ihres Ofens zu gewährleisten.	
1.1	WARNING: your wood fired oven is designed for outdoor use; if it is installed indoor or in an enclosed area, make sure you have good ventilation for air exchange to prevent the risk of developing carbon monoxide.	ATTENZIONE: il vostro forno a legna è realizzato per un uso all'aria aperta; qualora venga installato in aree chiuse assicurarvi di avere una buona ventilazione per il ricambio di aria per prevenire il rischio di formazione di monossido di carbonio.	ALERTE : votre four est réalisé pour une utilisation en plein air ; s'il est installé à l'intérieur assurez vous d'avoir une bonne ventilation pour l'échange d'air pour éviter le risque de formation de monoxyde de carbone.	ACHTUNG: Ihr Holzofen ist für den Gebrauch im Freien bestimmt; wenn er in geschlossenen Räumen installiert werden sollte, muss eine gute Ventilation für den Luftaustausch sichergestellt sein, um das Risiko einer Kohlenmonoxidbildung zu vermeiden.	1.6
1.2	WARNING: always place the oven on a flat surface and out of strong winds.	ATTENZIONE: posizionare il forno su una superficie piatta e lontano da vento forte.	ALERTE : placer le four sur une surface lisse et loin de vents violents.	ACHTUNG: Positionieren Sie den Ofen auf einer ebenen Fläche und geschützt vor starkem Wind.	1.7
1.3	WARNING: never move the oven while working.	ATTENZIONE: non spostare il forno quando acceso.	ALERTE : ne pas déplacer le four quand en fonction.	ACHTUNG: Bewegen Sie den Ofen niemals während des Gebrauchs.	1.8
1.4	WARNING: always keep children and pets away from the oven when in use. The temperatures could be extremely high and cause serious burns.	ATTENZIONE: tenere lontani bambini e animali dal forno quando in uso. Le temperature di alcune parti potrebbero essere molto elevate e causare scottature.	ALERTE : éloigner des animaux et des enfants quand en fonction. Les températures pourront être beaucoup élevées et provoquer des brûlures.	ACHTUNG: Achten Sie darauf, Kinder und Tiere dem Ofen während des Gebrauchs fernzuhalten. An einigen Stellen können die Temperaturen extrem hoch sein und Verbrennungen verursachen.	
1.5	WARNING : always use heat resistant tools while cooking. Plastic kitchen tools and others similar items will not withstand the high temperatures in your oven and should be avoided.	ATTENZIONE: utilizzare sempre utensili resistenti al calore. Utensili da cucina in plastica o similari potrebbero non resistere alle alte temperature del vostro forno.	ALERTE: utiliser seulement des outils de cuisson résistantes aux hautes températures. Outils en plastique ou similaires pourront ne pas résister aux hautes températures de votre four.	ACHTUNG: Benutzen Sie bitte immer hitzebeständige Utensilien. Küchengeschirr aus Kunststoff o. Ä. ist nicht unbedingt hitzeresistent.	
	</				