Ref. : 210011613US02

FR

CONSIGNES DE SECURITE
PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Utilisation, entretien, nettoyage et installation du produit : pour votre sécurité, merci de vous référer aux différents paragraphes de cette notice ou aux pictogrammes correspondants.
- Les dessins explicatifs sont imprimés sur la boite d'emballage du produit.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
  - dans les fermes,
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne doivent pas jouer avec l'appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.
- ⚠ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée; prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entrave dedans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil ne doit pas être immergé.
- Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil , ni le cordon.
- Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention "IPX4" sur l'étiquette du produit) :
  - Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
  - Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30 mA;
  - L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
  - Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en emprisonnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons des les piquer avant cuisson à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.

A faire
Merci d'avoir acheté cet appareil Tefal.
La société Tefal se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.
- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, commune aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
- Si l'appareil est utilisé ou ancré de la table, le mettre hors de portée des enfants.
- Vérifier que l'appareil soit bien stable avant utilisation.
- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour des animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.
- Pour prélever le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Pour éviter de détériorer la plaque : utiliser café ci uniquement comme elle a été conçue (ex : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...)
- N'utiliser que la plaque fournie avec l'appareil ou acquises au centre de service agréé.
- Veillez à ce que la plaque soit stable et bien positionnée sur la base de l'appareil.
- Lors de la première utilisation, laver la plaque (suivre paragraphe après utilisation) verser un peu d'huile sur la plaque et l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veillez à l'emplacement du cordon avec ou sans rallonge, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table de telle sorte que personne ne s'entrave dedans.
- Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention "IPX4" sur l'étiquette du produit): entreposer votre appareil à l'abri des intempéries.

A ne pas faire
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé .
- Pour éviter le surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble vernis..) ou sur un support sauple, de type nappe plastique.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes ; ne jamais laisser le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz...).
- Ne pas poser d'utensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Ne pas couper directement sur la plaque.
- Ne pas poser le plaque chaude sur une surface fragile ou sous l'eau.
- Ne pas déplacer l'appareil chaud durant son utilisation.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre la plaque et les aliments à cuire.
- Ne pas faire de cuisson en papillote.
- Pour éviter toute dégradation de votre produit ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de cuisson.
- Ne pas retirer le tiroir de récupération de graisses pendant la cuisson.
- Si le tiroir de récupérateur de graisse est plein durant la cuisson interrompre refroidir le produit avant de le vider.
- Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention "IPX4" sur l'étiquette du produit) :
  - Ne pas laisser votre appareil sous la pluie. La housse ne permet pas de protéger l'appareil s'il est exposé à la pluie ou autres intempéries (grêle, neige,..).
  - Retirer complètement la housse avant de faire chauffer votre appareil.
  - Ne pas entreposer l'appareil au soleil, ni le laisser dehors l'hiver.
- Housse de rangement :
  - Tenir le sac de rangement hors de portée des enfants.
  - Laisser refroidir complètement l'appareil avant son rangement dans le sac ou avant de le couvrir.
- Conseils d'entretien :
  - Nous vous recommandons de laver votre sac de rangement avec une éponge et du liquide vaisselle.
  - Ne pas repasser votre sac de rangement.
  - Le sac ne se lave pas en machine.
  - Avant chaque utilisation, tous les composants et accessoires du produit entrant en contact avec les aliments doivent être lavés.

Conseils / informations
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement, ...).
- Lors de la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire.
- Tout aliment solide ou liquide entrant en contact avec les pièces marquées du logo ✕ ne peut être consommé.

Après utilisation
- Le socle de l'appareil ne nettoie avec une éponge et un peu de liquide vaisselle. Eviter les tampons à récurer.
- La plaque et le bac à jus doivent être nettoyés après chaque utilisation, soit avec du liquide vaisselle (pas de grattoir, ni de poudre à récurer, ni d'éponge métallique), soit au lave-vaisselle.
- Le socle de l'appareil et son cordon ne passent pas au lave-vaisselle.
- Si la résistance est sale, la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide.
- Ranger l'appareil et le cordon lorsque celui-ci est refroidi.
- Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention "IPX4" sur l'étiquette du produit):
  - Si l'appareil a été exposé à l'extérieur, veiller à bien le faire sécher avant de l'utiliser pour éviter un danger. Le retourner pour voir éventuellement l'eau.

Participons à la protection de l'environnement !
- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS

- Product use, maintenance, cleaning and installation: for your safety, please refer to the relevant paragraphs in this manual or the corresponding pictograms.
- Explanatory drawings are printed on the product packaging box.
- This appliance is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance and use the appliance as a toy.
- ⚠ Accessible surface temperatures can be high when the appliance is operating.
- Remove all packaging materials, stickers and accessories from inside and outside of the appliance.
- Unwind the power cord fully before use.
- Make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.
- Always plug the appliance into a socket outlet with an earth connection.
- Do not use an extension lead. If you accept liability for doing so, only use an extension lead which is in good condition, has a plug with an earth connection and is suited to the power rating of the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cable or unit available from the manufacturer or its after-sales service.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- This appliance must not be submerged in water or any other liquid.
- Never immerse the appliance or its power cord in water.
- For products that may be used outdoors ("IPX4" wording on the product label):
  - This appliance is suitable for both indoor and outdoor use.
  - The device should be powered by a Residual Current Device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA;
  - The appliance must be connected to an outlet socket with an earthed connection;
  - You are advised to regularly check the power cable for signs of damage, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
- Some foods with a superficial skin (whole sausages, tongue, poultry) or large pieces of meat may splash when boiling liquids are trapped. This is why we advise you to prick them before cooking with a knife or fork.

DO
Thank you for buying this Tefal appliance.
Tefal has an ongoing policy of research and development and may modify these products without prior notice.
- Read the instructions carefully common to different versions depending on the accessories supplied with your appliance, and keep them within reach.
- If the appliance is used in the centre of the table, keep it out of the reach of children.
- Make sure the appliance is placed on a flat, stable, heat and water resistant surface before using it.
- If an accident occurs, rinse the burn immediately with cold water and call a doctor if necessary.
- Cooking fumes may be dangerous for animals which have a particularly sensitive respiratory system, such as birds. We advise bird owners to keep them away from the cooking area.
- Always use a wooden or plastic spatula to avoid damaging the cooking plate.
- In order to avoid deterioration of the plate, use it only as it was designed to be used (for example, do not place it in an oven or on a stove, whether it be gas or electric)...
- Use only the plate provided with the appliance or a plate bought at an authorised Service Centre.
- Check that the plate is stable and correctly positioned on the base of the appliance.
- Before first use, wash the plate (see paragraph After Use), pour a small amount of cooking oil on it and wipe off an excess oil with a soft cloth.
- Be careful where you place the electric power cord, whether you use an extension or not. Take all the necessary precautions in order not to hinder people from moving around the table, so that nobody gets tangled or trips over the cord.
- For products that may be used outdoors ("IPX4" wording on the product label): store your appliance away from bad weather conditions.

Do not
- Never leave the appliance unattended when plugged in or in use.
- To prevent the appliance from overheating, do not place it in a corner or against a wall.
- Never place the appliance directly on a fragile surface (glass table, tablecloth, varnished furniture, etc.) or on a soft surface such as a tea-towel.
- Never place the appliance on or near hot or slippery surfaces, never leave the cord hanging over a heat source (hotplates, gas stove, etc.).
- Do not place cooking utensils on the cooking surfaces of the appliance.
- Never use a knife to cut directly over the plate.
- Do not place the plate on a fragile surface or under water when it is hot.
- Do not move the appliance when in use.
- Do not use aluminium foil or other objects between the plate and the food being cooked.
- Do not cook food in aluminium foil.
- To avoid spoiling your product, do not use flambé recipes in connection with it at any time.
- Do not use metal scrapers or scouring powders to avoid damaging the cooking surface.
- Do not remove the juice collection tray during cooking.
- If the juice collection tray gets filled during cooking, let the contents cool before emptying it.
- For products that may be used outdoors ("IPX4" wording on the product label):
  - Do not leave your appliance in the rain. The cover does not protect the appliance if it is exposed to rain or other inclement weather (frost, snow, etc.).
  - Remove the cover completely before using the appliance.
  - Do not store the appliance in direct sunlight, or leave it outside over winter.

Storage cover:
- Keep the storage bag out of the reach of children.
- Leave the appliance to cool completely before storing it in the bag or before covering it.

Maintenance advice:
- We recommend washing the storage bag with a sponge and washing-up liquid.
- Do not iron your storage bag.
- The bag is not machine-washable.
- Before each use, all of the product components and accessories that have contact with foodstuffs should be washed.

Advice / information
- For your safety, this appliance conforms to all applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Compliant Materials, Environment, ...).
- On first use, there may be a slight odour and a little smoke. This is normal and will disappear quickly.
- Do not consume foodstuff that comes into contact with the parts marked with ✕ logo.

After use
- The base of the appliance must be cleaned with a sponge and a little washing-up liquid. Do not use scouring pads.
- The plate and juice collection tray must be cleaned after each use, either with your usual washing-up liquid (no scouring pad and powder or metallic sponge) or in the dishwasher.
- Do not place the base of the appliance or its cord in the dishwasher.
- If the heating element is really dirty, rub with a dry cloth when cold.
- Store the appliance and the power cord in a dry place.
- For products that may be used outdoors ("IPX4" wording on the product label): If the appliance has been exposed to the outdoors, please dry it before use to avoid any danger. Turn it over to drain any water.

Environment protection first!
- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point.

DE

SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE VORKEHRUNGEN

- Benutzung, Wartung, Reinigung und Aufstellung des Produktes: Beziehen Sie sich zu Ihrer Sicherheit bitte auf die verschiedenen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung oder die entsprechenden Symbole.
- Auf den Karton des Produktes sind erklärende Abbildungen gedruckt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in privaten Haushalten bestimmt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Verwendung in Umgebungen wie beispielsweise:
  - Kochecken für das Personal in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsumfeldern,
  - landwirtschaftlichen Anwesen,
  - den Gebrauch durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Umfeldern mit Beherbergungscharakter,
  - Frühstückspensionen.
- Überlassen Sie niemals unbeaufsichtigt Kindern oder Personen das Gerät, wenn deren physische oder sensorische Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am sicheren Gebrauch hindern. Sie müssen stets überwacht werden und zuvor unterwiesen sein. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät als Spielzeug verwenden.
- ⚠ Vorsicht Verbrennungsgefahr! Während der Benutzung können die Oberflächen des Gerätes sehr heiß werden.
- Verpackungen, Aufkleber und gesamtes Zubehör innerhalb und außerhalb des Gerätes entfernen.
- Rollen Sie das Stromkabel ganz ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der auf der Unterseite des Geräts angegebenen Stromstärke und Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels: Das Verlängerungskabel muss über eine Erdung verfügen: Ergreifen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass das Kabel zur Stolperfalle wird.
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch einen autorisierten Service Partner erfolgen.
- Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, es sei denn sie sind min - destens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät mitsamt Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Kabel in Wasser.
- Für Produkte, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind: (Hinweis „IPX4“ auf dem Etikett des Produkts) :
  - Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innen- sowie Außenbereichen geeignet.
  - Das Gerät sollte an einem Stromkreis mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD), deren Bemessungsstrom 30 mA nicht überschreitet, angeschlossen werden.
  - Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
  - Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf mögliche Anzeichen von Verschleiß zu untersuchen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Bei bestimmten Lebensmitteln, die mit einer Haut überzogen sind (ganze Würstchen, Zunge, Geflügel), oder großen Fleischstücken kann sich kochende Flüssigkeit unter der Haut ansammeln und herausspritzen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, diese Lebensmittel vor dem Garen mit einem Messer oder einer Gabel einzustechen.

Was Sie tun sollten
Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät von Tefal entschieden haben.
Tefal behält sich das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.
- Lesen Sie aufmerksam die Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung, die für alle Modelle (entsprechend dem mit Ihrem Gerät gelieferten Zubehör) gültig ist, und halten Sie diese griffbereit.
- Wenn das Gerät auf dem Tisch benutzt wird, muss es außer Reichweite von Kindern gehalten werden.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Gerät stabil steht.
- Kühlen Sie im Falle eines Unfalls die Brandwunde sofort mit kaltem Wasser und rufen Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Für Tiere mit einem sensiblen Atmungssystem, wie beispielsweise Vögel, können die beim Garen entstehenden Dämpfe gefährlich sein. Wir empfehlen Vogelhaltern, die Tiere vom Kochplatz fernzuhalten.
- Benutzen Sie nicht einen Brotverwender aus Plastik oder Holz, um die Beschichtung der Kochplatte nicht zu beschädigen.
- Um Beschädigungen an der Platte zu vermeiden: Benutzen Sie diese ausschließlich ihrer Konstruktion entsprechend (z. B. stellen Sie die Platte nicht in einen Ofen, auf eine Gas- oder elektrische Herdplatte).
- Benutzen Sie nur die Platte, die mit dem Gerät geliefert oder bei einem autorisierten Service-Partner gekauft wurde.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Platte richtig auf der Basis des Geräts positioniert ist.
- Waschen Sie die Platte vor dem ersten Gebrauch ab (siehe Abschnitt „Nach dem Gebrauch“), geben Sie etwas Öl auf die Platte und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Achten Sie darauf, dass Kabel und oder ohne Verlängerungskabel so zu legen, dass es die Gäste um den Tisch herum nicht stört und sich niemand darin verfangen kann.
- Für Produkte, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind: (Hinweis „IPX4“ auf dem Etikett des Produkts): Bewahren Sie Ihr Gerät an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort auf.

Was Sie nicht tun sollten
- Dies Gerät niemals am Stromkreislauf lassen, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Zur Vermeidung einer Überhitzung des Geräts darf dieses nicht in Ecken oder an einer Wand aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht direkt auf empfindliche Unterlagen (Glastisch, Tischtuch, lackierte Möbel, etc.) oder auf weiche Unterlagen gestellt werden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von rutschigen oder heißen Oberflächen. Führen Sie das Netzkabel niemals über scharfe Kanten oder einer Wärmequelle wie Kochplatten oder einen Gasherd.
- Legen Sie niemals Kochutensilien auf die Garflächen des Geräts.
- Schneiden Sie nicht direkt auf der Platte.
- Stellen Sie die heiße Platte nicht auf eine unstabile Oberfläche, halten Sie sie nicht unter Wasser.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, darf es nicht verschoben werden.
- Legen Sie nie Aluminiumfolie oder sonstige Gegenstände zwischen die Platte und das Gargut.
- Grillen Sie keine in Alufolie gewickelten Speisen.
- Um Beschädigungen Ihres Produkts zu vermeiden, bereiten Sie niemals flambierte Rezepte darauf zu.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme und kein Scheuerpulver, um die Kochflächen nicht zu beschädigen.
- Die Fettauffangschale darf während des Betriebs nicht entfernt werden.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Entleeren der Fettauffangschale abkühlen, falls diese während des Garvorgangs überzulaufen droht.
- Für Produkte, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind: (Hinweis „IPX4“ auf dem Etikett des Produkts):
  - Schützen Sie das Gerät vor Regen. Die Abdeckhaube kann das Gerät nicht vor Regen oder anderen Witterungseinflüssen (Hagel, Schnee ...) schützen.
  - Entfernen Sie die Abdeckhaube vollständig, bevor Sie Ihr Gerät erhitzen.
  - Bewahren Sie das Gerät nicht in der Sonne auf und lassen es im Winter nicht draußen stehen.
- Aufbewahrungsbeutel:
  - Halten Sie den Aufbewahrungsbeutel außer Reichweite von Kindern.
  - Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen im Beutel oder dem Abdecken vollständig abkühlen.
- Hinweise zur Pflege:
  - Wir empfehlen Ihnen, Ihren Aufbewahrungsbeutel mit einem Schwamm und Geschirrspülmittel zu reinigen.
  - Bügeln Sie Ihren Aufbewahrungsbeutel nicht.
  - Der Beutel ist nicht waschmaschinenfest.
  - Vor dem Gebrauch müssen alle Bestandteile und Zubehörteile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gereinigt werden.

Ratschläge / Informationen
- Für Ihre Sicherheit entspricht dieses Produkt allen gültigen Standards (Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit, Lebensmittelverordnung, Umweltschutz,...).
- Bei der ersten Verwendung kann es zu leichter Geruchs- oder Rauchbildung kommen.
- Lebensmittel, die mit Gegenständen in Berührung kommen, die dieses Symbol ✕ tragen, dürfen nicht mehr verzehrt werden.

Nach der Benutzung
- Das Gerät des Gerätes wird mit einem Schwamm und ein wenig Geschirrspülmittel gereinigt.
- Die Platte und die Fettauffangschale müssen nach jeder Benutzung entweder mit einem gewöhnlichen Geschirrspülmittel (bitte keine Metallschwämme, Scheuermittel oder Metallschwämme benutzen) oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Kontoren en andere elektronische Bestandteile sind nicht in der Spülmaschine geeignet.
- Sollte die Heizspirale stark verschmutzt sein, so kann sie mit einem trockenen Tuch abgerieben werden, sobald sie erkaltet ist.
- Das Gerät und das elektrische Versorgungskabel an einem trockenen Platz aufbewahren.
- Für Produkte, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind: (Hinweis „IPX4“ auf dem Etikett des Produkts):
  Wenn das Gerät im Freien gestanden hat, trocknen Sie das Gerät bitte vor dem Gebrauch gründlich ab, um Gefahren zu vermeiden. Drehen Sie es auf den Kopf, um das Wasser, das sich möglicherweise darin angesammelt hat, auszugießen.

Denken Sie an den Schutz der Umwelt!
- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab

NL

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik, onderhoud, reiniging en installatie van het product: Voor uw veiligheid, raadpleeg de verschillende secties in deze handleiding of de overeenkomstige pictogrammen.
- De afbeeldingen zijn gedrukt op de verpakking van het product.
- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik. Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
  - In kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
  - Op boerderijen,
  - Door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen of dit als speelgoed gebruiken.
- ⚠ Wanneer het apparaat aanstaat, kan de temperatuur hoog oplopen.
- Verwijder de volledige verpakking, de stickers en diverse accessoires, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het apparaat.
- Rol het snoer volledig uit.
- Controleer of de elektrische installatie geschikt is voor de op het apparaat aangegeven stroomsterkte en spanning.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Als er een elektrisch verlengsnoer gebruikt wordt, moet deze minimaal van een gelijke doorsnede zijn en met een geïntegreerde geaarde stekker; neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat men hier over struikelt.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn servicedienst.
- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.
- Het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze permanent onder toezicht staan. Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis indien zij een begeleiding of instructies hebben ontvangen inzake het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dompel dit apparaat niet onder.
- Dompel het apparaat en het snoer nooit in water.
- Voor producten die voor gebruik buitenshuis geschikt zijn ("IPX4" is op het etiket van het product vermeld):
  - Dit apparaat kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
  - Het is aanbevolen dat het apparaat wordt uitgerust met een differentieelschakelaar met een uitschakelstroom van maximum 30mA;
  - Steek de stekker van het apparaat altijd in een geaard stopcontact;
  - Het is aanbevolen om het snoer regelmatig op schade te controleren. Gebruik het apparaat niet als schade aan het snoer wordt waargenomen.
- Bepaalde levensmiddelen die een vel aan de buitenkant hebben (volledige worsten, vlees, gevogelte) of grote stukken vlees kunnen door de kokende vloeistof binnenin uiteenspatten. Wij raden u aldus aan om ze van tevoren met een mes of een vork te doorprikken.

Doen
Wij danken u voor de aankoop van dit Tefal apparaat.
Tefal behoudt zich het recht voor dit apparaat of onderdelen daarvan in het belang van de gebruiker te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd deze binnen handbereik; deze handleiding bevat de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires.
- Indien het apparaat midden op de tafel wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat buiten bereik van kinderen blijft.
- Controleer of het apparaat stabiel staat voordat u het begint te gebruiken.
- Als iemand zich brandt, koel de brandplek dan gelijk met koud water en schakel, indien nodig, de hulp in van een huisarts.
- De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor huisdieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen.
- Om bescha digingen aan de bakplaat te voorkomen, adviseren wij u altijd een houten of kunststof spatel te gebruiken.
- Om te vermijden dat de plaat verslijt: Gebruik hem alleen waarvoor hij werd ontworpen (bv.: plaats hem niet in een oven, op een gasvuur of een elektrische plaat...)
- Gebruik alleen de plaat die met het apparaat werd meegeleverd of werd gekocht in een erkend servicecentrum.
- Zorg ervoor dat de plaat stabiel staat en goed is geplaatst op de basis van het apparaat.
- Wanneer u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, maak de plaat eerst schoon (volg de paragraaf na gebruik) giet een beetje olie op de plaat en wrijf hem met een zachte doek in.
- Let erop waar u de kabel, al dan niet met verlengsnoer plaatst, neem alle nodige voorzorgsmaatregels om te vermijden dat de personen die zich rond de tafel bevinden, gaan hinderen onderuit vallen of de kabel of er niet in verstrikt raken.
- Voor producten die voor gebruik buitenshuis geschikt zijn ("IPX4" is op het etiket van het product vermeld): Bescherm uw apparaat tegen slechte weersomstandigheden.

Niet doen
- Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.
- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u deze niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen.
- Het apparaat nooit rechtstreeks op een kwetsbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubel...) of op een zachte ondergrond.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van gladde of warme oppervlakken en laat het snoer nooit boven een warmtebron hangen (kookplaat, gasfornuis, eraavonts).
- Plaats geen kookgerei op de kookoppervlakken van het apparaat.
- Snijd niet rechtstreeks op de plaat.
- Plaats de warme plaat niet op een fragiel oppervlak of onder water.
- Het warme apparaat niet verplaatsen als het aanstaat.
- U mag nooit een veiligheidsfolie of ander voorwerp tussen de bakplaat en de te bereiden voedingsmiddelen leggen.
- Gebruik geen aluminiumfolie om uw ingrediënten in te bakken.
- Geen geflambeerde gerechten bereiden met dit apparaat om beschadiging van uw product te voorkomen.
- Gebruik een beschadiging van het bakoppervlak te voorkomen nooit een metalen spons of schuurpoeder.
- Trek niet aan het opvangbakje voor het vet tijdens het bakken.
- Als het opvangbakje voor het vet vol is tijdens het bakken, laat u het apparaat afkoelen voordat u het leegmaakt.
- Voor producten die voor gebruik buitenshuis geschikt zijn ("IPX4" is op het etiket van het product vermeld):
  - Stel uw apparaat niet bloot aan regen. De hoes biedt geen bescherming wanneer het apparaat aan regen of andere slechte weersomstandigheden (hagel, sneeuw,...) wordt blootgesteld.
  - Haal de hoes volledig af voordat u uw apparaat opwarmt.
  - Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht en laat het tijdens de winter niet buiten achter.

Opberghoes:
- Houd de opbergtas buiten het bereik van kinderen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het in de tas opberg of afdekt.

Onderhoudstips:
- Wij raden u aan om uw opbergtas schoon te maken met een spons en een beetje afwasmiddel.
- Uw opbergtas niet strijken.
- De tas is niet geschikt om in de wasmachine te worden gewassen.
- Voor elk gebruik, was alle onderdelen en accessoires van het product die met levensmiddelen in aanraking komen.

Adviezen / nieuws
- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toegepaste normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu,..).
- Tijdens het eerste gebruik kunnen er de eerste paar minuten een geur en rook aanwezig zijn.
- Alle vaste of vloeibare etenswaren die in contact komen met de onderdelen waarop het logo ✕ staat, kunnen niet meer geconsumeerd worden.

Na gebruik
- De voet van het apparaat kan met een spons en een beetje afwasmiddel gereinigd worden. Vermijd schuursponsjes.
- De bakplaat en opvangbak moeten na ieder gebruik gereinigd worden met een afwasmid del (per kleden, schuursponsjes of metalen schuursponsjes gebruiken) of in de vaatwasser.
- De voet en het snoer van het apparaat mogen niet in de vaatwasmachine.
- Is het verwarmingselement erg vuil, boen deze dan met een droge doek af als hij afgekoeld is.
- Berg het apparaat en het elektriciteitssnoer op een droge plaats op.
- Voor producten die voor gebruik buitenshuis geschikt zijn ("IPX4" is op het etiket van het product vermeld): Als het apparaat buiten heeft aangestaan, zorg dat het volledig droog is voordat u het gebruikt om elk gevaar te vermijden. Indien nodig, keer het apparaat ondersteboven om het water uit te gieten.

Wees vriendelijk voor het milieu!
- Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Uso, mantenimiento, limpieza e instalación del producto: por su propia seguridad, consulte los apartados relevantes de este manual y los pictogramas correspondientes.
- Los gráficos explicativos están impresos en la caja de embalaje del producto.
- Este aparato no está diseñado para utilizarse en las siguientes aplicaciones y la garantía no se aplicará en dichos casos:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  - Casas rurales.
  - Uso por parte de los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
  - Hostales.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones con relación al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato ni lo utilizan como si fuera un juguete.
- ⚠ Las super

- Pro výrobky, které mohou být používány venku (označení „IPX4" na etiketě výrobku):
  - Tento spotřebič je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
  - Spotřebič musí být napájen přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA.
  - Spotřebič musí být připojen k zásuvce s uzemněním;
  - Doporučujeme pravidelné kontrolovat napájecí kabel, zda není poškozen. Pokud je kabel poškozen, zařízení se nesmí používat.
- Z některých jídel s povrchovou kůží (celé klobásy, jazyk, drůbež) nebo z velkých kusů masa může vystříknout vroucí kapalina po jejím zachycení uvnitř potraviny. Proto vám doporučujeme, abyste je před vařením propíchli nožem nebo vidličkou.

VHODNÉ KROKY

Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení Tefal.

Tefal má pokračující politiku výzkumu a vývoje a může změnit tyto výrobky bez předchozího upozornění.

- Pozorně si přečtěte návod, který je společný pro různé verze v závislosti na příslušenství dodávané s přístrojem a může ho vždy po ruce.
- Pokud přístroj používáte ve středu stolu, umístěte ho mimo dosah dětí.
- Před použitím se ujistěte, že spotřebič je umístěn na rovném a stabilním povrchu, který odolává působení tepla a vody.
- Pokud dojde k nehodě, popálení místo ihned opláchněte studenou vodou a v případě potřeby zavolejte lékaře.
- Kuchyňské výpary mohou být nebezpečné pro zvířata, která mají obzvlášť citlivé dýchací cesty jako např. ptáci. Doporučujeme majitelům ptáků, aby dbali zvýšené vnímání.
- Vždy používejte dřevěnou nebo plastovou špachtli, aby nedošlo k poškození varné plochy.
- Aby nedošlo k poškození plochy, používejte ji pouze tak, jak byla navržena k použití (např. neumísťujte ji do trouby nebo na sporák, od zdroje tepla nebo elektřiny).
- Používejte pouze plochy dodané se zařízením nebo koupené v autorizovaném servisním středisku.
- Zkontrolujte, zda je plocha stabilní a správně umístěná na základě spotřebiče.
- Před prvním použitím plochu umyjte (viz oddíl Co používat). Pomocí jemného mycího prostředku a houby nebo hadříku odstraňte zbytky oleje, které se mohly usadit během výrobního procesu. Důkladně opláchněte a osušte. Nikdy nepoužívejte drsné houby, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prášky, které by mohly poškrábat povrch. Nedoporučujeme ani použití myčky nádobí.
- Před prvním použitím plochu rozehřejte a potřete ji tenkou vrstvou oleje na vaření a přebytečný olej setřete měkkým hadříkem.
- Buďte opatrní, kam umísťujete napájecí kabel, až už používáte prodlužovací kabel nebo ne. Proveďte veškerá nezbytná opatření, abyste nebránili kýmkoli v pohybu kolem stolu a aby se nikdo nezamotal nebo nezakopl o kabel.
- U výrobků, které mohou být používány venku (označení „IPX4" na etiketě výrobku): skladujte spotřebič mimo dosah nepříznivých povětrnostních podmínek.

Nevhodné kroky

- Zapnutý nebo zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Abyste zabránili přehřátí přístroje, neumisťujte jej do rohu nebo ke zdi.
- Spotřebič nikdy nedávejte přímo na kletěný povrch (skleněný stůl, ubrus, lakovaný nábytek atd.) nebo na měkký povrch, jako je například utěrka.
- Nestavte přístroj na nebo do blízkosti horkých nebo kluzkých povrchů a nikdy nenechte vinet napájecí kabel nad zdrojem tepla (varné plotny, plynový hořák atd.).
- Nedávejte kuchyňské nádobí na varné povrchy spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte nůž k krájení přímo na plotně.
- Neklaďte horkou varnou plotnu na kletěný povrch nebo pod vodu.
- Přístroj nepřemisťujte, pokud je v provozu.
- Nepoužívejte alobal ani jiné předměty mezi plotnou a vařeným jídlem.
- Nevařte potraviny v alobalu.
- Aby se předešlo škodám vlastního přístroje, nikdy na něm nepoužívejte flambovací recepty.
- Nepoužívejte kovové čisticí prostředky ani čisticí prášky, aby nedošlo k poškození varného povrchu.
- Neodstraňujte odkapávací misku při vaření.
- Pokud se odkapávací miska během vaření naplní, nechte ji před vyprázdněním vychladnout.
- Pro výrobky, které mohou být používány venku (označení „IPX4" na etiketě výrobku):
  - Nenechávejte spotřebič na dešti. Kryt nechrání přístroj, jelikož vystavení dešti nebo jinému nepříznivému počasí (mráz, sníh atd.).
  - Před ohřevem spotřebiče úplně odstraňte kryt.
  - Spotřebič neskladujte na přímém slunci ani jej nenechávejte venku v zimě.
- Úložný vak:
  - Uchovávejte úložný vak mimo dosah dětí.
  - Před uložením do vaku nebo před zakrytím nechte spotřebič úplně vychladnout.
- Doporučení pro údržbu:
  - Doporučujeme umýt úložný vak houbou a mycím prostředkem.
  - Nežehlete úložný vak.
  - Vak nebo prát v pračce.
  - Před každým použitím je třeba umýt všechny součásti výrobku a příslušenství, které přichází do styku s potravinami.

Rady / informace

- Pro vaši bezpečnost je spotřebič v souladu se všemi platnými normami a předpisy (směrnice o nízkém napětí, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice o materiálech slučitelných s potravinářským výrobky, předpisy o ochraně životního prostředí, ...).
- Při prvním použití může dojít k minimu zápachu a trochu kouře. To je normální a kouř rychle zmizí.
- Nekonzumujte potraviny, které přišly do kontaktu s částmi označenými logem .

Po použití

- Základnu spotřebiče čistěte houbou s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte brusné přípravky.
- Plotnu a odkapávací misku musí být po každém použití vyčištěny buď běžnou mycí kapalinou (bez použití brusného přípravku a ptáčku nebo drátěné houby) nebo v myčce na nádobí.
- Neumísťujte základnu spotřebiče ani jeho kabel do myčky.
- Pokud je topný článek opravdu špinavý, otřete jej za studena suchým hadříkem.
- Spotřebič a napájecí kabel skladujte na suchém místě.
- Pro výrobky, které mohou být používány venku (označení „IPX4" na etiketě výrobku): Pokud byl spotřebič vystaven venkovnímu prostředí, před použitím jej osušte, abyste předešli jakémukoli nebezpečí. Otočte jej a vypusťte veškerou vodu.

Ochrana životního prostředí je na prvním místě!

ⓘ Váš spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které mohou být znovu použity nebo recyklovány.

Odevzdejte ho do místního zařízení pro sběr odpadu.

HU

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A termék használata, karbantartása és telepítése: a biztonsága érdekében kérjük, olvassa el a használati útmutató különböző fejezeteit, vagy nézze meg a megfelelő ábrákat.
- A magyarázó rajzok a termék csomagolásán találhatók.
- A készülék nem használható az alább felsorolt környezetekben és esetekben. Ha ez mégis megtörténik, a garancia érvényét veszíti:
  - személyzeti konyhában, üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetekben;
  - tanyaházakban;
  - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használatra;
  - panzió jellegű szálláshelyeken.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyerekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel, és ne használják játékszerként.
- ⚠ Az elérhető felületi hőmérséklet magas lehet, amikor a készülék üzemel.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, matricát és valamennyi tartozékot a készülék belsejéből és külsejéről.
- Teljesen tekerje le a hálózati kábelt a készülék csatlakoztatása előtt.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék névleges teljesítményét és feszültségét megjelenítő címkén feltüntetett értékeknek.
- A készüléket földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha vállalja a felelősséget azért, ha mégis ezt teszi, akkor csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely jó állapotban van, földelt csatlakozódugóval rendelkezik, és megfelel a készülék névleges teljesítményének.
- Ha a tápkábel megsérült, a gyártótól vagy a gyártó vevőszolgálatától származó speciális kábellel vagy egységgel kell kicserélni.
- A készüléket nem külső időkapcsolóról vagy külön távvezérlő rendszerről történő üzemeltetésre tervezték.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem rendelkező személyek is, ha a biztonságukért felelős, a készülék biztonságos használatának módjával és az esetleges veszélyekkel tisztában lévő személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a készülék használatára vonatkozóan. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felnőtt felügyeli őket. A készüléket és a hozzá tartozó kábelt 8 éven aluli gyermekektől tartsa távol.
- A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Soha ne merítse a készüléket vagy a hálózati kábelt vízbe.
- A kültéren is használható termékekre vonatkozó információk (a termék címkéjén az „IPX4" jelzés látható):
  - A termék beltéri és kültéri használatra is alkalmas.
  - Az eszköz áramellátását 30mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú áram-védőkészülékkel (RCD) kell biztosítani;
  - A készüléket földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni;
  - Ajánlatos a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni, hogy nincs-e rajta sérülésnyom. Ha a kábel sérült, a készüléket nem szabad használni.
- Előfordulhat, hogy egyes felületi bőrrel ellátott élelmiszerek (egész kolbász, nyelv, baromfi) vagy nagy húsdarabok szétfröccsennek, amikor a forró folyadékok nem tudnak kiszabadulni. Ezért javasolt ezen élelmiszereket egy villával vagy késsel megszúrni a sütés előtt.

TEENDŐK

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Tefal készüléket.

A cégünk folyamatosan végez kutatás-fejlesztési tevékenységet, és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a termékeket.

- Körültekintően olvassa el a különböző változatokra vonatkozó használati utasítást a készülékéhez mellékelt tartozékoktól függően, és tartsa elérhető helyen.
- Ha a készüléket az ezzel közeljen használja, ne engedje, hogy gyermekek használjanak.
- Használat előtt gondoskodjon a készülék sima, stabil, hő- és vízálló felületen való elhelyezéséről.
- Amennyiben baleset történik, azonnal engedjen hideg vizet az égett felületre, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- A sütés közben keletkező gőzök veszélyesek lehetnek a különösen érzékeny légzőrendszerű állatokra, például a madarakra. Javasoljuk a madártulajdonosoknak, hogy tartsák őket távol a sütési területtől.
- A szilárd sérülésnek ellenállóse érdekében mindig fa vagy műanyag lapátot használjon.
- A megnagyobbított ellenállóse érdekében csak a rendeltetésének megfelelően használja a lapot (például ne tegye sütőbe vagy grillelve villanytűzhelyre).
- Csak a készülékkel mellékelt vagy hivatalos márkaszervizben vásárolt lapokat használja.
- Ellenőrizze, hogy a lap stabilan és megfelelően helyezkedik-e el a készülék alapján.
- Az első használat előtt mossa el a lapot (lásd a Használat után c. bekezdést), öntsön rá kis mennyiségű szűrőkávét, majd a fekeleges olajat törölje le egy puha törölközővel.
- Az elektromos kábelt körülbelülitésre rendszeresen el. Függetlenül attól, hogy használ-e hosszabbítót vagy sem. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést azért, hogy ne gátolja mások mozgását az asztal körül, hogy senki ne gabalyodjon bele, illetve ne botoljon meg a vezetékben.
- A különben is használható termékekre vonatkozó információ (a termék címkéjén az „IPX4" jelzés látható): ne tárolja a készüléket rossz időjárási viszonyoknak kitett helyen.

Tilos

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott vagy működésben lévő készüléket.
- A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne helyezze soraiba vagy közvetlenül fal mellé.
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül törékeny felületre (üvegasztal, asztalterítő, lakkozott bútorok stb.), vagy puha felületre, pl. konyharuhára.
- Soha ne helyezze a készüléket forró vagy csúszós felületre, vagy ilyen felületek közelébe; soha ne hagyja, hogy a vezeték hőforrás (tűzvédelmi gáz, gáztűzhely stb.) fölé lógjon.
- Ne helyezzen fűtőelemeket a készülék tűzlétesítésre.
- Soha ne vágjon kést közvetlenül a lap fölött.
- Ne helyezze a forró lapot törékeny felületre vagy víz alá.
- Működtetés közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne használjon alumínium fóliát vagy más tárgyat a sütőlap és a sütni kívánt étel közt.
- Ne süssön ételt alumínium fólián.
- A készülék sérülésének elkerülése érdekében ne alkalmazzon flambírozást tartalmazó receptet.
- A fűtőfelület károsodásának elkerülése érdekében ne használjon fémből készült edényeket vagy súrolópor.
- Főzés közben ne távolítsa el a szilikon tálcát.
- Ha a szilikon tálca főzés közben telik meg, a kiürítés előtt várja meg, amíg a tartalma kihűl.
- A különben is használható termékekre vonatkozó információk (a termék címkéjén az „IPX4" jelzés látható):
  - Ne hagyja a készüléket esőnek kitett helyen. A borítás nem védi meg a készüléket az esőtől és más kedvezőtlen időjárási viszonyoktól (fagy, hó stb.).
  - A készülék fűtőmegbízése előtt vegye le a borítást.
  - Ne tárolja a készüléket közvetlenül napfénynek kitett helyen, és ne hagyja egész télen át kültéren.
- Tartályborítás:
  - A tárolócsészét gyermekektől elkülönítve tartsa.
  - Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl, mielőtt eltemné a csészét vagy lefedné.
- Ajánlott karbantartás:
  - A tárolócsészét gyárilag szivacscsal és mosogatószerrel kell tisztítani. Ne használjon edénysúrolót pl.
  - Ne vasalja a tárolócsészét.
  - A csúcsot mindig mosogatószerrel.
  - Azokat az alkatrészeket és tartozékokat, amelyek élelmiszerrel érintkezhetnek, minden használat előtt el kell mosni.

Tanácsok / információk

- Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak (alacsony feszültség, elektromágneses kompatibilitás és környezetvédelmi irányelv stb.).
- Az első használatkor enyhe szag és kevés füst keletkezhet. Ez nem jelent rendellenességet, és hamar megszűnik.
- Ne fogyasszon olyan ételeket, amelyek a logóval ellátott alkatrészekkel érintkeznek.

Használat után

- A készülék alaposját szivacscsal és kevés mosogatószerrel kell tisztítani. Ne használjon edénysúrolót pl.
- A lapot és a szilikon tálcát minden használat után el kell mosni, akár az Ön által használt szakasos mosogatószerrel (edénysúrló párna, súrolópor vagy fémből készült szivacs nélkül), akár mosogatógépben.
- A készülék alaposját vagy a vezetéket soha ne tegye mosogatógépbe.
- Ha a fűtőelem valóban piszkos, dörzsölje le egy szivacs törölkuhával, amíker hideg.
- Tárolja a készüléket és a tápvezetéket száraz helyen.
- A különben is használható termékekre vonatkozó információ (a termék címkéjén az „IPX4" jelzés látható): Ha a készüléket kültéren tartotta, a vészhelyzete elkerülése érdekében használat előtt szárítsa meg. Fordítsa meg, hogy az esetlegesen benne lévő víz kifolyhasson.

A környezetvédelem az első!

ⓘ A készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók.

Adja le a készüléket a helyi önkormányzati hulladékgyűjtő telepen.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používanie, údržba, čistenie a inštalácia produktu: pre vašu bezpečnosť si pozrite rôzne časti tejto príručky alebo príslušné obrázky.
- Vysvetľujúce nákresy sú vytlačené na obale výrobku.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie v týchto prostrediach a záruka sa nevzťahuje na:
  - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach;
  - chalupy;
  - klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
  - zariadenia, kde sa poskytujú nocľah s raňajkami.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatkom skúseností a znalostí, ak neboli oboznámené s používaním zariadenia alebo nepracujú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Dohliadnite na to, aby sa deti so zariadením nehrali a nepoužívali ho ako hračku.
- ⚠ Teplota na prístupných plochách môže byť vysoká, keď je zariadenie v prevádzke.
- Odstráňte všetky obalové materiály, nálepky a príslušenstvo zvnútra aj zvonka spotrebiča.
- Pred pripojením spotrebiča úplne odmotajte napájací kábel.
- Uistite sa, že elektrická inštalácia zodpovedá príkonu a napätiu, ktoré sú uvedené na spodnej strane prístroja.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s uzemnením.
- Nepoužívajte predlžovaciu šnúru. Ak sa rozhodnete tak urobiť, používajte iba predlžovaciu šnúru, ktorá je v dobrom stave, má zástrčku s uzemnením a je vhodná pre výkonovú zaťažiteľnosť spotrebiča.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho nahradiť výrobca, jeho záručný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Tento prístroj nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača ani pomocou samostatného systému diaľkového ovládania.
- Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru.
- Toto zariadenie nesmú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli riadne poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a nechápu možné riziká spojené s jeho používaním. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Iba ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dohľadom dospelej osoby. Uchovávajte prístroj aj kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič sa nesmie ponoriť do vody alebo inej kvapaliny.
- Nikdy neponárajte spotrebič alebo napájací kábel do vody alebo inej tekutiny.
- Pre výrobky, ktoré sa môžu používať vonku (označenie „IPX4" na štítku produktu):
  - Tento prístroj je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri.
  - Prístroj smie byť napájaný prúdovým chráničom (RCD) s menovitým reziduálnym pracovným prúdom nepresahujúcim 30 mA;
  - Spotrebič musí byť pripojený do zásuvky s uzemnením;
  - Odporúčame pravidelne kontrolovať napájací kábel na poškodenie. Ak je kábel poškodený, zariadenie sa nesmie používať.
- Z niektorých jedál s povrchovou kožou (celé klobásy, jazyk, hydina) alebo z veľkých kusov mäsa môže vystreknúť vriaca kvapalina po jej zachytení vo vnútri potraviny. Preto vám odporúčame, aby ste ich pred varením prepichli nožom alebo vidličkou.

VHODNÉ KROKY

Ďakujeme, že ste si kúpili toto zariadenie Tefal.

Tefal priebežne skúma a ďalej vyvíja výrobky a môže ich upravovať bez predchádzajúceho upozornenia.

- Pozorne si prečítajte návod, ktorý je spoločný pre rôzne verze v závislosti na príslušenstve dodávané s prístrojom, a majte ho vždy po ruke.
- Ak sa spotrebič používa v strede stola, umiestnite ho mimo dosahu detí.
- Spotrebič musí byť pred použitím položený na plochý, stabilný, teplovzdorný a vodeteraný povrch.
- Pokiaľ dôjde k popáleniu, popálené miesto ihneď opláchnite studenou vodou a v prípade potreby zavolajte lekára.
- Kuchynské výpary môžu byť nebezpečné pre zvieratá, ktoré majú obzvlášť citlivé dýchacie cesty ako napr. vtáci. Odporúčame majiteľom vtákov, aby ich umiestnili mimo kuchyňu.
- Vždy používajte drevenú alebo plastovú špachtľu, aby nedošlo k poškodeniu varnej platne.
- Aby ste predišli poškodeniu platne, používajte ju iba tak, ako bolo navrhnuté na použitie (napríklad ju neumiestňujte do rúry alebo na sporák, či už plynový alebo elektrický).
- Používajte iba platne dodané so zariadením alebo kúpené v autorizovanom servisnom stredisku.
- Skontrolujte, či je platňa stabilná a správne umiestnená na spodnej časti spotrebiča.
- Pred prvým použitím platňu umyte (pozrite si odsek Čo použiť), nalejte na ňu malé množstvo kuchynského oleja a prebytočný olej utrite mäkkou handričkou.
- Pri umiestňovaní elektrického napájacieho kábla buďte opatrní, bez ohľadu na to, či používate predlžovací kábel alebo nie. Urobte všetky potrebné opatrenia, aby ste nebránili ľuďom v pohybe okolo stola a aby sa nikto nezamotal alebo nezakopol o šnúru.
- Pre výrobky, ktoré sa môžu používať vonku (označenie „IPX4" na štítku výrobku): skladujte spotrebič mimo dosahu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Čo nerobiť

- Zapnutý alebo zapojený prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Aby sa zabránilo prehriatiu prístroja, neumiestňujte ho do rohu alebo proti stene.
- Spotrebič nikdy nedávajte priamo na kletený povrch (sklenený stôl, obrus, lakovaný nábytok, atď.) alebo na mäkký povrch, ako je napríklad utierka.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce alebo kĺzke povrchy alebo do ich blízkosti; Nikdy nenechávajte kábel viseť nad zdrojom tepla (varné platne, plynový sporák, atď.).
- Na varné plochy spotrebiča neumiestňujte kuchynský riad.
- Nikdy nepoužívajte nôž na rezanie priamo na platni.
- Horúce platne nedávajte do vody ani na citlivé povrchy.
- Prístroj nepremiestňujte, ak je v prevádzke.
- Nepoužívajte alobal ani iné predmety medzi platňou a vareným jedlom.
- Nepečte potraviny zabalené v alobale.
- Aby sa predišlo pokazeniu vlôho prístroja, nikdy na ňom nepoužívajte flambované recepty.
- Nepoužívajte kovové drôtenky ani čistiace prášky, aby ste predišli poškodeniu varného povrchu.
- Neodstraňujte odkvapkávaciu misku počas varenia.
- Ak sa odkvapkávacia miska počas varenia naplní, pred vyprázdnením nechajte obsah vychladnúť.
- Pre výrobky, ktoré sa môžu používať vonku (označenie „IPX4" na štítku produktu):
  - Nenechávajte spotrebič na dažď. Kryt nechráni prístroj, ak je vystavený dažďu alebo inému nepriaznivému počasiu (mrázu, snehu atď.).
  - Pred zahrievaním spotrebiča úplne odstráňte kryt.
  - Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle a nenechávajte ho vonku cez zimu.
- Skladovací vak:
  - Uchovávajte skladovací vak mimo dosahu detí.
  - Pred uložením do vaku alebo pred jeho zakrytím nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Odporúčanie pre údržbu:
  - Odporúčame skladovací vak umyť špongiou a saponátom.
  - Nežehlite skladovací vak.
  - Vak nie je možné prať v práčke.
  - Pred každým použitím je potrebné umyť všetky súčasti produktu a príslušenstvo, ktoré prichádza do styku s potravinami.

Rada/Informácia

- Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebič v súlade so všetkými platnými normami a predpismi (smernice pre nízke napätie, elektromagnetickú kompatibilitu, materiály vyhovujúce požiadavkám potravín, ochranu životného prostredia...).
- Pri prvom použití môže dôjsť k vzniku mierneho zápachu a malého množstva dymu. Je to normálne a dym rýchlo zmizne.
- Nekonzumujte potraviny, ktoré prišli do kontaktu s časťami označenými logom .

Po použití

- Základňu spotrebiča musí byť očistená špongiou s trochou umývacieho prostriedku. Nepoužívajte brúsne čistiace špongie.
- Platňa a odkvapkávacia miska sa musia po každom použití vyčistiť buď pomocou bežnej umývacej kvapaliny (bez drôtenky a prášku alebo kovovej špongie) alebo v umývačke riadu.
- Základňu spotrebiča ani jeho kábel neumiestňujte do umývačky riadu.
- Ak je chrbtovací článok skutočne znečistený, utrite ho za studena suchou handrou.
- Spotrebič a napájací kábel skladujte na suchom mieste.
- Pre výrobky, ktoré sa môžu používať vonku (označenie „IPX4" na štítku produktu): Ak bol spotrebič vystavený vonkajšiemu prostrediu, pred použitím ho osušte, aby nedošlo k nebezpečenstvu. Otočte ho a nechajte vytiecť všetku vodu.

Ochrana životného prostredia je na prvom mieste!

ⓘ Váš spotrebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré sa môžu znova použiť alebo recyklovať.

Zanieste ho do miestneho strediska na zber odpadu.