DOUBLE SIDED PRINT

WARNINGS!

Avertissements - Warnungen - Advertencias - Avvertenze - Waarschuwingen - Avisos

GB WARNINGS! BEFORE YOU USE YOUR LAMP. Check the lamp for damage before each use.

- If the lamp is damaged with cracks or scratches, switch off and unplug the lamp and discontinue use immediately.
- For indoor use only.
- The USB cable used with this item is to be regularly examined for damage to the cord, plug, and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Keep out of reach of young children.
- This product is not to be directly connected to the mains supply. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult.
- If the liquid in the lamp becomes exposed to floor/furnishing, remove and dispose as much of the liquid as possible, then use recommended cleaning methods for removing coloured water for whatever floor/furnishings are affected.
- If liquid content comes in contact with the skin, wash hands thoroughly with clean, fresh water.
- This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-16 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7. Max Output 5V DC 1A.
- LEDs are not replaceable. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities.

FR AVERTISSEMENTS! AVANT D'UTILISER VOTRE LAMPE. Vérifiez que la lampe n'est pas endommagée avant chaque utilisation.

- Si le lampe est endommagé par des fissures ou des rayures, éteignez et débranchez la lampe et arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- Pour usage intérieur seulement.
- Le câble USB utilisé avec cet objet doit être régulièrement inspecté afin de détecter tout dommage éventuel au cordon, à la prise et aux autres pièces, et en cas de dommages, ceux-ci ne doivent pas être utilisés tant qu'ils n'auront pas été réparés.
- Tenir hors de portée des enfants en bas âge.
- Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Cette lampe doit être installée et utilisée par un adulte.
- Si le liquide de la lampe est exposé au plancher ou à des meubles, recueillez et éliminez autant de liquide que possible, puis employez les méthodes de nettoyage recommandées pour éliminer les taches d'eau colorée sur le plancher ou les meubles affectés.
- Si le contenu liquide entre en contact avec la peau, se laver les mains soigneusement avec de l'eau propre et fraîche.
- Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. Max Output 5V DC 1A.
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage.

DE WARNUNGEN. BEVOR SIE IHRE LAMPE BENUTZEN. Überprüfen Sie die Lampe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

- Wenn die Lampe Risse oder Kratzer aufweist, schalten Sie die Lampe aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie sie sofort nicht mehr.
- Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Das mit diesem Artikel verwendete USB-Kabel muss regelmäßig auf Schäden an der Schnur, am Stecker und an anderen Stellen untersucht werden, und falls ein Schaden vorliegt, darf dieses nicht benutzt werden, bis der Schaden repariert wurde.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Produkt darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Installation und Betrieb dieser Lampe sollten von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Sollte die Flüssigkeit in der Lampe mit dem Fußboden/den Möbeln in Kontakt kommen, entfernen und entsorgen Sie so viel von der Flüssigkeit wie möglich und bedienen Sie sich dann der empfohlenen Reinigungsverfahren zur Entfernung von eingefärbtem Wasser vom entsprechenden Fußbodenbelag/Möbelstück.
- Wenn flüssiger Inhalt in Kontakt mit der Haut kommt, die Hände gründlich mit sauberem, frischem Wasser waschen.
- Dieser Artikel kann mit einem kompatiblen Netztrafo betrieben werden. Dabei muss es sich gemäß IEC 61558-2-16 um einen kurzschlussfesten Sicherheits-Trenntrafo oder gemäß IEC 61558-2-7 um einen Spielzeugtrafo handeln. Max Output 5V DC 1A.
- Die LEDs sind nicht auswechselbar. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen.

ES ADVERTENCIAS. ANTES DE UTILIZAR LA LÁMPARA. Compruebe si la lámpara está dañada antes de usarla.

- Si la lámpara está dañada con grietas o rayones, apague y desenchufe la lámpara y deje de usarla inmediatamente.
- Solo para uso en interiores.
- Debe revisarse con regularidad el cable USB de este artículo para comprobar si existen daños en el cable, enchufe u otras partes. En caso de presentar daños, no debe utilizarse hasta que se haya reparado.
- Mantener fuera del alcance de niños de corta edad.
- Este producto no debe ser conectado directamente al suministro eléctrico.
- La instalación y el manejo de esta lámpara debería hacerlo un adulto. Si el líquido de la lámpara se expone a suelos/muebles, elimínelo y tire tanto líquido como sea posible, después utilice métodos de limpieza para eliminar el agua coloreada de cualquier tipo de suelos/muebles afectados.
- Si el contenido líquido entra en contacto con la piel, lávese bien las manos con agua limpia y fresca.
- Este artículo puede usarse con un transformador de red compatible. Este debe ser un transformador a prueba de cortocircuitos de acuerdo con la norma IEC 61558-2-16 o un transformador para juguetes de acuerdo con la norma IEC 61558-2-7. Max Output 5V DC 1A.
- Los LEDS no pueden reemplazarse.El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, depósitelo en un punto verde de reciclaje.

IT AVVERTENZE. PRIMA DI USARE LA LAMPADA. Verificare che la lampada non sia danneggiata prima di ogni utilizzo.

- Se la lampada è danneggiata con crepe o graffi, spegnere, scollegare la lampada e smettere di usarla immediatamente.
- Solo per uso interno.
- Il cavo USB utilizzato con questo prodotto deve essere regolarmente sottoposto a controlli contro danni a filo, spina, e altri componenti. Qualora si verifichino tali danni, i componenti non devono essere utilizzati finché il danno non sia stato riparato.
- Conservazione fuori mano dei bambini in giovane età.
- Questo prodotto non deve essere connesso direttamente alla tensione di rete.
- Questa lampada deve essere installata e utilizzata da un adulto. Nel caso di spandimento, su pavimenti o mobili, del liquido contenuto nella lampada, asportarne quanto più possibile e smaltirlo secondo le norme, poi usare un qualsiasi metodo raccomandato per rimuovere l'acqua colorata dal pavimento o dai mobili.
- Se il liquido entra a contatto con la pelle, lavare abbondantemente le mani con acqua pulita e fresca.
- La lampadina può essere usata con un trasformatore di rete compatibile. Questo deve essere un trasformatore di isolamento con protezione contro cortocircuito in conformità con la norma IEC 61558-2-16, oppure un trasformatore per giocattoli conforme alla norma IEC 61558-2-7. Max Output 5V DC 1A.
- I LED non sono sostituibili. L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale.

NL WAARSCHUWINGEN.VOORDAT U UW LAMP GEBRUIKT. Controleer de lamp voor elk gebruik op beschadigingen.

- Als de lamp beschadigd is met barsten of krassen, schakel de lamp dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en stop onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
- De USB-kabel die met het product gebruikt wordt dient regelmatig gecontroleerd te worden op schade aan het snoer, de stekker en andere
  onderdelen. Als er sprake is van schade, moet dit gerepareerd worden voor verder gebruik.
- Blijf van bereik van jonge kinderen weg.
- Dit product mag niet direct op netspanning worden aangesloten. Installatie en bediening van deze lamp dienen door een volwassene uitgevoerd te worden.
- Indien de vloeistof in de lamp in aanraking komt met ondergrond/meubilair, zoveel mogelijk vloeistof verwijderen en afvoeren, vervolgens aanbevolen reinigingsmethoden voor het verwijderen van gekleurd water gebruiken, afhankelijk van het soort ondergrond/meubilair dat aangetast is.
- Als de vloeistof in contact komt met de huid, was de handen grondig met schoon, zoet water.
- het voorwerp kan worden gebruikt met een geschikte transformator op netspanning. dit moet een scheidingstransformator zijn beveiligd tegen kortsluitingen in overeenstemming met iec 61558-2-16
  of een speelgoedtransformator in overeenstemming met iec 61558-2-7. max output 5v dc 1a.
- De LED's zijn niet vervangbaar. Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie.

PT AVISOS. ANTES DE USAR A SUA ILUMINAÇÃO. Verifique se a lâmpada está danificada antes de cada uso.

- Se a lâmpada estiver danificada com rachaduras ou arranhões, desligue e remova a lâmpada e interrompa o uso imediatamente.
- Apenas para uso em interior.
- O cabo USB que é usado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para verificar se existem danos no cabo, ficha e outras partes e, no caso de tais danos existirem, não deve ser utilizado até que seja reparado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto não deve ser diretamente ligado à rede elétrica. A instalação e utilização desta lâmpada devem ser realizadas por um adulto.
- Se o líquido da lâmpada for exposto a chão/mobiliário, remova e deite fora o máximo de líquido possível e, em seguida, utilize os métodos de limpeza recomendados para remoção de água colorida do tipo de chão/mobiliário afetado.
- Se o conteúdo líquido entrar em contacto com a pele, lavar bem as mãos com água limpa e fresca.
- Este item pode ser usado com um transformador de corrente compatível. Esse transformador deverá ter um isolamento de segurança à prova de curto-circuito, conforme a norma IEC 61558-2-16, ou um transformador para brinquedos, conforme a norma IEC 61558-2-7. Max Output 5V DC 1A.
- Os LED não são substituíveis. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autorid

DESIGNED IN THE UK.

PALADONE®

TEL: +44 (0)1273 230037

WORKING TITLE: PLASTIC 33CM FLOW LAMP

DATE OF CREATION: 30.11.21

THIS IMAGE REMAINS THE INTELLECTUAL COPYRIGHT OF PALADONE PRODUCTS LTD 2019

PANTONE REFERENCES / FINISHES:

BLACK

CUTTERGUIDE INFORMATION:

INDICATES CUT

INDICATES FOLD

CUTTERGUIDE INFORMATION:

297MM (W) X 210MM (H)

INSTRUCTIONS!

Instructions - Mode d'emploi - Gebrauchshinweise - Instrucciones de uso - Istruzioni per l'utilizzo - Gebruiksaanwijzingen instruções de utilização

BATTERY INSTALLATION

Instructions d'installation - Installationsanleitung - Instrucciones de instalación Istruzioni di installazione - Installatie Instruções de instalação

GB Use 3 x 1.5v type AAA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities.

FR Utilisez 3 piles d'1,5 v type AAA . Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage.

DE Verwenden Sie 3 x 1,5 V Typ AAA Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriendeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen.

ES Utilice 3 pilas AAA de 1,5 V. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbónico) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, depósitelo en un punto verde de reciclaje.

IT Utilizzare 3 batterie tipo AAA da 1,5 V. Prestare attenzione a montare batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o carbone-zinco) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito. Le batterie esauste devono essere rimosse immediatamente. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale.

NL Gebruik 3 x 1.5 V type AAA batterijen. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en minteken. Vervang alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbare met niet-herlaadbare, verschillende typen (alkaline of koolstof zink) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herladen worden. Haal oplaadbare batterijen eerst uit het product voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De contactpunten mogen niet kortgesloten worden. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijklepje weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie.

PT Utilizar 3 pilhas de 1,5 V, do tipo AAA. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (alcalinas ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujeitos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente aparafusada no seu lugar antes da utilização. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Recycle

DESIGNED IN THE UK

PALADONE®

PALADONE PRODUCTS LTD
APEX HOUSE, DOLPHIN WAY
SHOREHAM-BY-SEA
WEST SUSSEX, BN43 6NZ, UK

350, CHEMIN DU PRÉ NEUF, SUITE
CDV 64877, 38350, LA MURE, FR

PALADONE.COM