



Sans sous-couche
Ni décapage

VITRIFICATEUR RÉNOVATION

TECHNOLOGIE
**DIRECT
PROTECT®**

ADHÉRENCE & RÉSISTANCE

Incolore
Mat

Incolore
Satin

Incolore
Brillant

Chêne
Moyen
Satin



DIRECT
SUR
SUPPORT

PIÈCE
FINIE

ENTRE 2 COUCHES
SÉCHAGE COMPLET

PINCEAU ET
ROULEAU

EAU
NETTOYAGE
OUTILS

± 12m²/L
RENDEMENT

0,75L
ou
2,5L
FORMAT

PERFORMANCES

Les progrès de la recherche V33 ont permis de créer un vitrificateur destiné à rénover les parquets sans remise à nu grâce à la Technologie DIRECT PROTECT®.

- **Adhérence directe** : sans ponçage ni décapage, le vitrificateur adhère directement sur le support.
- **Protection durable** : le vitrificateur résiste aux sollicitations quotidiennes (taches, passages...) pour préserver les parquets et stratifiés.

DESTINATION

- Parquets vitrifiés, pré-vernis d'essence européenne ou exotique et revêtements stratifiés.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.
- Ne s'applique pas sur bois extérieurs, bois huilés et bois cirés.

PRÉPARATION

La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

- **PARQUET VITRIFIÉ** : égrenaer (abrasif grain 120) et dépoussiérer avec soin.
- **PARQUET PRÉ-VERNI ET REVÊTEMENT STRATIFIÉ** : dégraisser soigneusement juste avant l'application du vitrificateur. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc indispensable. Il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).

Conseils

Pour conserver la beauté de votre parquet, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS & STRATIFIÉS V33.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1. Agiter vigoureusement en retournant à plusieurs reprises le pot avant l'utilisation afin de bien homogénéiser le vitrificateur.
2. Vitrifier à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spéciaux «vitrificateur acrylique».
3. Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.

4. Laisser sécher 3 heures.
5. Egrener (abrasif grain 120) et dépoussiérer, appliquer une 2^{ème} couche. Si nécessaire appliquer une 3^{ème} couche, sans égrenage entre couches. Sur revêtement stratifié, il n'est pas nécessaire d'égrenaer entre les couches. Vous pouvez appliquer directement la 2^{ème} couche.
6. Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

ENTRETIEN

- **PARQUET VITRIFIÉ ET PRÉ-VERNI** : Si le parquet est partiellement revenu au bois brut, nous vous conseillons d'utiliser un vitrificateur PASSAGES EXTRÊMES® V33.

ASTUCE : Lorsque le parquet fonce en passant une serpillière humide dessus, c'est qu'il est redevenu brut.

- **Pour un rendu optimal** : choisir le même aspect que la finition déjà en place.
- Sur les parquets chanfreinés, éviter l'accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.

