

Montage des timons et des garde boues sur PM

A RECEPTION ENLEVER LA POIGNEE REP B AVANT DE COUPER LE COLLIER PLASTIQUE SUR ESSIEU

