# PRÉPARATION DES SUPPORTS

#### **■** ENDUIT DE SOL



# LES + PRODUITS

- ▶ Idéal en rénovation
- ► Durcissement rapide
- ▶ Jusqu'à 20 mm en 1 passe

# CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

▶ 25 kg - 24 sacs

# CONSERVATION

▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

### **CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019**

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex



# RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS















#### PROPRIÉTÉS

Ragréage à durcissement rapide, pour la préparation des sols intérieurs avant la pose de revêtements (carrelage, parquet, peinture, dalle plastique souple et rigide). Fibré, il permet l'application sur supports déformables et sur tous types de planchers chauffants.

# SUPPORTS ADMIS

L'application de **RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS** nécessite d'être associée à la mise en œuvre systématique de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.

Supports	Sol Intérieur
Support ciment	
Dallage sur terre-plein*	
Chape anhydrite	
Plancher chauffant à eau chaude ou réversible	
Plancher rayonnant électrique	
Panneau bois CTBH - CTBX	
Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, parquet collé, peinture poncée, dalle plastique souple et rigide)	

<sup>\*</sup>Hors risque de remontée d'humidité.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS

 Les supports, non fissurés, exempts de laitance ou de traces de plâtre seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. 30 minutes à 2 heures avant la pose, appliquer une couche de

# PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

- Sur plancher bois, refixer les lames si nécessaire et reboucher les interstices à l'aide d'un mastic adanté
- Sur ancien carrelage, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux défectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10 % des carreaux sont défectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.

# **■ PRÉPARATION DES SOLS CHAUFFANTS :**

- Couper le chauffage des sols 48 heures avant l'application de l'enduit.
- Remettre progressivement le chauffage à température 48 heures après la pose du revêtement

#### MISE EN ŒUVRE

- Répartir le produit uniformément par de larges mouvements de va-et-vient avec une lisseuse pour chasser les bulles d'air et régler l'épaisseur souhaitée.
- Dans le cas d'une deuxième couche, celle-ci doit être inférieure à la première.

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Par temps froid, utiliser une eau de température supérieure à 10°C.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures.
- En cas de 2<sup>ème</sup> couche, celle-ci doit être inférieure à la première.

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Revêtement	Délais de recouvrement	
Carrelage, moquette	8 h	
Revêtement plastique souple, dalle semi-flexible, parquet collé <sup>(1)</sup> , peinture	24 h	

(1) Sur un ragréage de 5 mm d'épaisseur minimum.













Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com