

# MISE EN OEUVRE

## PRÉPARATION

### 4 étapes pour un Rénotrio réussi



**1** SECOUZ



**2** VERSEZ



**3** SECOUZ



**4** APPLIQUEZ

- Secouez le seau 5 secondes pour aérer la poudre, puis l'ouvrir
- Versez 1 litre d'eau dans votre seau, fermez le couvercle.
- Secouez énergiquement de gauche à droite, de haut en bas pendant 15 secondes.
- Ouvrez la boîte et homogénéisez éventuellement avec un outil type spatule ou couteau à enduire et appliquez.

La pâte est immédiatement utilisable pendant 45 min.

## CONSEILS & ASTUCES

- Collage, Scellement et Rebouchage : Utilisez votre bouteille d'eau 1L pour avoir le bon dosage.
- Enduisage / Dégrossissage : Remplissez votre bouteille d'eau à ras bord (1.1L) et attendez 5 min.
- Préparation de support : Pour une bonne accroche sur les supports difficiles, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage.