

**RT**  
Pour tubes  
Ø16 et 20

# EASYPEX

## À SERTIR



Mettre en place les mâchoires du diamètre souhaité et visser à l'aide de la clé plate fournie.



Insérer le tube en butée dans le raccord, une fenêtre de visualisation permet de vérifier le bon positionnement.



Placer le raccord en butée dans la pince.



Serrer la pince et passer le point dur pour assurer un bon sertissage.



Le raccord est serti, assurant l'étanchéité de l'ensemble.